

Varoitus

Tulipalo- ja sähköiskuvaaran välttämiseksi laitetta ei saa altistaa sateelle tai kosteudelle.

Sähköiskun välttämiseksi laitetta ei saa avata. **Kaikki huoltotoimet on jätettävä ammattitaitoisen huoltoteknikon suoritettavaksi.**

Huomautuksia käytöstä

Huomattava laitetta käytettäessä

- Liitä akkulataaja seinäpistorasiaan. Vaikka tämän akkulataajan latauslamppu CHARGE olisi sammunut, laite ei ole katkennut irti verkosta. Jos laitetta käytettäessä ilmenee ongelmia, kytke se irti seinäpistorasiasta, jotta se saadaan katkaistuksi kokonaan verkosta.
- Älä käytä akkulataajaa sijoitettuna ahtaaseen paikkaan kuten esimerkiksi seinän ja huonekalun väliin.
- Tätä laitetta ei voi käyttää nikkelikadmiumtyyppisen tai nikkelimetallihydridityyppisen akun lataamiseen.
- Kun lataat akkua, kiinnitä se lujasi laitteeseen.
- Akkuliitin saattaa vahingoittua, jos akkua ei kiinnitetä oikein.
- Akun suojaamiseksi irrota se laitteesta viimeistään 24 tunnin kuluttua latauksen loppumisesta.
- Älä kolhi akkulataajaa äläkä altista sitä esim. vararoinnista aiheutuvalle tärinälle, älä pudota sitä äläkä astu sen päälle.
- Pidä laite poissa TV-vastaanottimen ja AM-vastaanottimen läheisyydestä. Laitteen aiheuttama kohina saattaa häiritä TV- tai radiolähetystä, jos laitteet sijaitsevat lähekkäin.
- Kytke laite irti seinäpistorasiasta, jos sitä ei aiota käyttää pitkähköön aikaan. Irrota verkkojohto tarttumalla kiinni pistokkeesta. Älä koskaan vedä itse johdosta.
- Varmista, että mitään metallista ei pääse koskettamaan laitteen metalliosia. Jos näin käy, seurauksena saattaa olla oikosulku ja laite saattaa vahingoittua.

Mihin tämä laite tulee sijoittaa

Riippumatta siitä onko tämä laite käytössä vai käyttämättömänä säilössä, älä sijoita sitä seuraavanlaisiin paikkoihin. Tämä saattaa aiheuttaa laitteen epäkuntoon menemisen.

- Erittäin kuumiin paikkoihin
 - Lämpötila nousee hyvin korkeaksi kesäaikaan ajoneuvoissa, jonka ikkunat on suljettu tai joka on pysäköity auringonpaisteeseen. Jos laite on jätetty autoon, sen pinnat saattavat vääristyä ja se saattaa mennä epäkuntoon.
 - Auringonpaisteeseen tai lämmittimen lähelle
 - Laitteen pinnat saattavat vääristyä tai laite saattaa mennä epäkuntoon.
 - Paikkoihin, joissa on runsaasti värinää
 - Paikkoihin, joissa on voimakas magneettisuus tai säteilyä
 - Paikkoihin, joissa on paljon hiekkaa
- Sellaisissa paikoissa, kuten rannalla tai muilla hiekkaisilla paikoilla, laite on suojattava hiekalta ja pölyltä. Laite saattaa mennä epäkuntoon.

Hoito

- Kun laite on likainen, pyyhi se pehmeällä, kuivalla kankaalla.
- Jos lika on vaikeasti lähtevää, pyyhi laite mietoon pesuaineen kostutetulla kankaalla ja pyyhi se lopuksi kuivalla kankaalla.
- Älä käytä tinneriä, bensiiniä, alkoholia tms., sillä tällaiset aineet pilaavat laitteen pinnan.
- Kun käytät kemiallisia puhdistuskankaita, lue niiden käyttöohjeet.
- Laite saattaa vahingoittua, jos lähistöllä käytetään herkästi syttyviä aineita kuten hyönteismyrkkyjä tai jos sen annetaan olla kauan kosketuksissa jonkun kumisen tai muovisen tuotteen kanssa.

Emme voi korvata kuvasisältöä

Emme voi korvata nauhoitussisältöä, kuten kuvaa ja ääntä, jos kuva ei nauhoitu tai toistu johtuen akkulaturissa tms. olevasta viasta tms.

Akun lataaminen

Lataus kiinnittämällä akku tähän laitteeseen.

- Kiinnitä akku. (Katso kuvaa **A**)**

Aseta akun ▼ merkki laturin ▼ merkin kohdalle ja aseta akku nuolen suuntaisesti niin, että se napsahtaa paikalleen.
- Liitä verkkojohto akkulataajaan ja sitten seinäpistorasiaan. (Katso kuvaa **B**)**

Latauslamppu CHARGE (oranssi) syttyy palamaan ja lataus alkaa.

Kun latauslamppu CHARGE sammuu, tavallinen lataus on suoritettu (**tavallinen lataus**).

Täyttä latausta varten, joka mahdollistaa akun käytön tavallista pitempään, anna akun olla paikallaan vielä noin tunnin (**täysi lataus**).

Akun poisotto

Ota paristo pois asetuksen suhteen päinvastaisessa suunnassa.

Latausaika

Seuraavassa taulukossa on näytetty täysin purkautuneen akun latausaika.

Akku	NP-FA50	NP-FA70
Täyden latauksen aika	185	275
Tavallisen latauksen aika	(125)	(215)

- Tyhjän akun lataamiseen tarvittava aika likimääräisesti minuuteissa (Täyden latauksen aika).
- Suluissa oleva luku ilmoittaa tavallisen latauksen ajan (Tavallisen latauksen aika).
- Katso käytössä olevan kameran käyttöohjeista tiedot akun kestosta.
- Latausaika saattaa olla erilainen akun kunnosta tai ympäristön lämpötilasta riippuen.

Suomi

- BC-TRA akkulataajaa voidaan käyttää vain litiumionityyppisen ”InfoLITHIUM” akun (sarja A) lataukseen.
- Tätä laitetta ei voi käyttää nikkelikadmiumtyyppisen tai metallihydridityyppisen akun lataukseen.
- ”InfoLITHIUM” A-sarjan akussa on merkintä **I**^{infoLITHIUM}**A**
- ”InfoLITHIUM” on Sony Corporationin tavaramerkki.

