

Norsk	Høyttalersystem
-------	-----------------

For modeller med CE-merkingen på enheten

Gyldigheten til CE-merkingen er begrenset kun til de landene hvor dette er påbudt ved lov, hovedsakelig i EØS-land.

ADVARSEL

For kunder i USA

Eierens notater

Serienummeret er plassert på baksiden.

Noter serienummeret på linjen nedenfor. Du må oppgi disse numrene når du kontakter din Sony-forhandler angående dette produktet.

Modellnr.	<u>SS-CSE</u>
Serienr.	_____

For kunder i Europa

Merknad til kunder: Den følgende informasjonen gjelder bare for utstyr som er solgt i land som følger EU-direktiver.

Dette produktet er produsert av, eller på vegne av, Sony Corporation.
EU-importør: Sony Europe Limited.
Forespørsler til EU-importøren eller forespørsler relatert til produktenes samsvar i Europa skal sendes til produsentens autoriserte representant, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgia.



Forsiktighetsregler

Om sikkerhet

- Hvis en væske eller en gjenstand skulle falle inn i systemet, må du trekke ut strømledningen til systemet og la kvalifisert personell kontrollere systemet før du bruker det.

Om betjening

- Vær forsiktig når du stiller på AV-mottakerens volumknott, slik at høyttalersystemet ikke brukes med et kontinuerlig wattforbruk som overstiger systemets maksimale inngangseffekt.
- Hvis polariteten til høyttalertilkoblingene ikke er riktig, vil basstonene være svake og posisjonen til de ulike instrumentene vil være uklar.
- Før du kobler til, bør du slå av AV-mottakeren for å unngå skade på høyttalersystemet.
- Volumnivået må ikke skrus opp så mye at det oppstår forvrengning.

Om plassering

- Monter høyttalersystemet på en stødig og vannrett flat overflate.
- Ikke plasser høyttalerne opp-ned eller sidelengs.
- Du må ikke plassere høyttalerne på steder som er:
 - Ekstremt varme eller kalde
 - Støvete eller skitne
 - Svært fuktige
 - Utsettes for vibrasjoner
 - Utsettes for direkte sollys
 - I nærheten av magnetkort (kredittkort, reisekort osv.) Magnetkort kan bli ødelagt av magnetene i høyttalerenhetene.
 - Nær bilderørs-TV-er Høyttalerne er ikke magnetisk isolert. Hvis du bruker høyttalerne i nærheten av en bilderørs-TV, kan det oppstå fargefeil på TV-skjermen.
- Vær forsiktig når du plasserer høyttaleren på spesialbehandlede (voksede, oljede, polerte osv.) overflater, da dette kan føre til flekker eller misfarging.
- Følg instruksjonene for veggmontering som beskrevet i monteringsveiledningen.
- For å unngå feil må du montere høyttalerne i henhold til instruksjonene i monteringsveiledningen.
- Takmontering er ikke garantert.
- Dette høyttalersystemet er designet for å demonstrere ytelsen til en Dolby-aktivert høyttaler ved å plassere det vannrett på fronthøyttaleren. Høyttalersystemet kan imidlertid også brukes som bakhøyttaler og øvre fronthøyttaler.
- Denne høyttaleren er designet for å demonstrere ytelsen til en Dolby-aktivert høyttaler med grillen festet.

Ved flytting

- Fjern tilkoblingsledningen når du flytter høyttalersystemet.
- Ikke flytt høyttalersystemet mens det er plassert oppå annet utstyr. Da risikerer du at høyttalersystemet faller av og forårsaker skade.
- Ikke bær høyttalersystemet ved å holde i grillnettingen, høyttalerenhetsdelen eller den bakre terminaldelen.

Om rengjøring

- Rengjør høyttalerkabinetter med en myk klut som er lett fuktet med et mildt rengjøringsmiddel eller vann. Det må ikke brukes skuresvamp eller skurepulver, og heller ikke løsemidler som alkohol eller rensbensin.

Hvis du har spørsmål angående høyttalersystemet, kan du ta kontakt med din nærmeste Sony-forhandler.

Feilsøking

Skulle du støte på problemer med høyttaleren, sjekk listen nedenfor og utfør de angitte tiltakene. Hvis problemet vedvarer, kontakter du nærmeste Sony-forhandler.

Det kommer ingen lyd fra høyttaleren.

- Kontroller at tilkoblingene ble satt sammen riktig.
- Kontroller at volumet på forsterkeren er skrudd opp riktig.
- Kontroller at programkildevelgeren på forsterkeren er satt til riktig kilde.
- Forsikre deg om at hodetelefoner ikke er tilkoblet.

Det kommer summing eller støy fra høyttalerne.

- Kontroller at tilkoblingene ble satt sammen riktig.
- Sørg for at ingen av lydkomponentene er plassert for nær TV-apparatet.

Lyden har plutselig stoppet.

- Kontroller at tilkoblingene ble satt sammen riktig. Kontakt mellom uskjermede høyttalerledninger på høyttalterterminalene kan forårsake kortslutning.

Effekten av omgivelseslyden kan ikke merkes.

- Angi den automatiske lydfeltkorrigeringen på AV-mottakeren på nytt.
- Kontroller omgivelseslydinnstillingen på AV-mottakeren.
- Kontroller at lydilden til programvaren du vil spille av, er en omgivelseslydkilde.
- Sørg for at AV-mottakeren er Dolby ATMOS-kompatibel. Hvis du vil spille av en Dolby ATMOS-effekt, trenger du en kompatibel spiller eller AV-mottaker.

Spesifikasjoner

Høyttalersystem	Høyttalersystem med full rekkevidde, Akustisk oppheng
Høyttalerenheter	100 mm (4 tommar), konisk type
Nominell impedans	6 ohm
Maks inngangseffekt	100 W
Følsomhetsnivå	86 dB (2,83 V, 1 m)
Frekvensområde	70–32 000 Hz <p>Samsvarer med Dolby Atmos-spesifikasjon</p> Ca. 178 × 145 × 180 mm (7 ¹ / ₈ × 5 ³ / ₄ × 7 ¹ / ₈ tommar) (inkludert frontgrill) * Ikke inkludert beskyttelsesdel
Dimensjoner* (bredde/høyde/dybde)	Ca. 3 kg, inkludert frontgrill
Masse	Bruksanvisning (dette arket) (1)
Medfølgende tilbehør	Monteringsveiledning (1) <p>Andre dokumenter</p> Sklisikker pute (8) <p>Veggmonteringspute (4)</p> Monteringsbrakett (4) <p>Monteringsskrue (liten) (8)</p> Veggmonteringsbrakett (2) <p>Monteringsskrue (stor) (2)</p>

Design og spesifikasjoner kan bli endret uten varsel.

Produsert på lisens fra Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Dolby Atmos, Dolby Vision og dobbel-D-symbolet er varemerker som tilhører Dolby Laboratories.

Svenska	Högtalarsystem
---------	----------------

För modeller med CE-märkningen på enheten

CE-märkningen är giltig endast i de länder där den är obligatorisk enligt lag, huvudsakligen i EEA-länderna (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet).

WARNING!

För kunder i USA

Ägarbevis

Serienumret finns på baksidan.

Anteckna serienumret på raden nedan. Ange dessa nummer om du behöver kontakta Sony-återförsäljaren angående produkten.

Modellnummer	<u>SS-CSE</u>
Serienummer	_____

För kunder i Europa

Information till kunder: Följande information gäller endast utrustning som säljs i länder med gällande EU-direktiv.

Den här produkten har tillverkats av eller på uppdrag av Sony Corporation.
EU-importör: Sony Europe Limited.
Frågor till EU-importören eller som rör produktöverensstämmelse i Europa skickas till tillverkarens representant, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgien.



Forsiktighetsåtgärder

Säkerhet

- Om vätska eller något föremål kommer in innanför höljet ska du genast koppla bort systemets nåtsladd. Låt en kvalificerad tekniker kontrollera anläggningen innan du använder den igen.

Handhavande

- Var försiktig med läget på volumvredet på AV-mottagaren så att du inte använder högtalarsystemet med ett kontinuerligt wattal som overstiger systemets högsta inmatningseffekt.

- Om polariteten på högtalaranslutningarna inte är korrekta blir bastonerna svaga och läget av de olika instrumenten otydligt.
- Stäng av AV-mottagaren innan du gör anslutningar för att undvika skador på högtalarsystemet.
- Volymen bör inte höjas tills distorsion uppstår.

Angående placering

- Installer högtalarsystemet på en stadig och horisontellt plan yta.
- Använd inte högtalarna upp och ned eller sidledes.
- Placera inte högtalarna på platser som är
 - extremt varma eller kalla
 - dammiga eller smutsiga
 - mycket fuktiga
 - utsatt för vibrationer
 - utsatt för direkt solljus
 - nära magnetkort (kreditkort, resekort osv.). Magnetkort kan förstöras på grund av magneterna i högtalarenheterna
 - nära CRT-baserade tv-apparater. Høyttalarna är inte magnetiskt avskärmade. Därför kan färgskuggning uppstå på tv-skärmen om du använder högtalarna nära CRT-baserade tv-apparater.
- Var försiktig när du placerar högtalaren på ytbehandlade ytor (vaxat, oljat, polerat eller liknande) eftersom ytorna kan få fläckar eller missfärgas.
- Följ instruktionerna för vaggmontering enligt beskrivningen i installationsguiden.
- Installer högtalarna enligt instruktionerna i installationsguiden för att förhindrar att de faller.
- Takinstallation kan inte garanteras.
- Högtalarsystemet är utformat för att återge Dolby-kapacitet om det placeras horisontellt på fronthögtalaren. Högtalaren kan också användas som bakhögtalare eller fronthögtalare.
- Högtalaren är utformad för Dolby-aktiverade högtalares kapacitet med högtalarfronten monterad.

Förflytning

- Ta bort anslutningssladden när du flyttar högtalarsystemet.
- Flytta inte högtalarsystemet ovanpå annan utrustning. Högtalarsystemet kan falla ned och orsaka skador.
- Bär inte högtalarsystemet i högtalarfronten, högtalarenhetsdelen eller terminaldelen på baksidan.

Angående rengöring

- Rengör högtalarskåpen med en mjuk trasa som är lätt fuktad med ett mild rengöringsmedel eller vatten. Använd inte skursvamp, skurmedel eller lösningsmedel, till exempel sprit eller bensin.

Kontakta närmaste Sony-återförsäljare om du har frågor eller problem rörande högtalarsystemet.

Felsökning
Prova med åtgärderna i listan nedan om du får problem med högtalaren. Kontakta närmaste återförsäljare av Sony-produkter om problemet kvarstår.

Det kommer inget ljud från högtalaren.

- Kontrollera att anslutningarna är korrekt utförda.
- Kontrollera att volymen på förstärkaren är tillräckligt hög.
- Kontrollera att väljaren för programkälla på förstärkaren är inställd på rätt källa.
- Kontrollera att hörlurarna inte är anslutna.

Det brummar eller brusar i högtalarutgången.

- Kontrollera att anslutningarna är korrekt utförda.
- Kontrollera att ingen av ljudkomponenterna står för nära tv:n.

Ljudet tystnade plötsligt.

- Kontrollera att anslutningarna är korrekt utförda. Kontakt mellan avskalade högtalarkablar vid högtalarterminalerna kan orsaka kortslutning.

Surroundeffekten märks inte.
<ul style="list-style-type: none">Ställ in den automatiska ljudfältskorrigeringen av AV-mottagaren igen. Kontrollera surroundinställningen på AV-mottagaren. Kontrollera att ljudkällan på programvaran du vill spela upp är en surroundljudkälla. Kontrollera att AV-mottagaren är Dolby ATMOS-kompatibel. Du behöver en kompatibel spelare eller AV-mottagare för att spela upp Dolby ATMOS-effekten.

Specifikationer

Högtalarsystem	Fullbandshögtalarsystem, Akustisk suspension
Högtalarenheter	100 mm (4 tum), kontyp
Märkimpedans	6 ohm
Högsta inmatningseffekt	100 W
Känslighetsnivå	86 dB (2,83 V, 1 m)
Frekvensomfång	70–32 000 Hz <p>Överensstämmar med Dolby Atmos specifikation</p>
Mått (bredd × höjd × djup)	Cirka 178 × 145 × 180 mm (7 ¹ / ₈ × 5 ³ / ₄ × 7 ¹ / ₈ tum) (inklusive högtalarfront) * eksklusive utskjutande del
Vikt	Cirka 3 kg, inklusive högtalarfront
Medföljande tillbehör	Bruksanvisning (detta blad) (1) <p>Installationsguide (1)</p> Andra dokument <p>Halkfritt skydd (8)</p> Skydd för väggfäste (4) <p>Monteringsfäste (4)</p> Monteringsskruv (liten) (8) <p>Väggfäste (2)</p> Monteringsskruv (stor) (2)

Utförande och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.

Tillverkad under licens från Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Dolby Atmos, Dolby Vision och dubbel-D-symbolen är varumärken som tillhör Dolby Laboratories.