



STR-DN1000

GUI Menu List / Liste des menus de la GUI / Lista de menús de la GUI / GUI-Menüliste / GUI menylista / GUI Menulijst / Lista dei menu della GUI / Lista menu interfejsu GUI / GUI menuliste / GUI-valikkoluettelo / Lista dos menus da GUI / СПИСОК МЕНЮ GUI

Input (Icon) → VIDEO 1 VIDEO 2 BD DVD
SAT TV SA-CD/CD/CD-R HDMI1-4

[OPTIONS]
Input Assign*¹
Name Input

Music (Icon) → Network Client iPod Walkman Bluetooth Mobile Phone

[OPTIONS]
Control*¹

Video (Icon) → iPod

[OPTIONS]
Control*¹

FM (Icon) → Auto Tuning Direct Tuning Preset 1 ... Preset 30
AM (Icon)

[OPTIONS]
Auto Tuning
Direct Tuning
Name Input*¹

Settings (Icon) →

- Auto Cal.
 - Auto Cal. Start*²
 - Auto Cal. Type
 - Position
 - Name Input
- Speaker
 - SP Pattern
 - SB Assign
 - Manual Setup
 - Lvl
 - Dist
 - Size*¹
 - Crossover Freq
 - Test Tone
 - Test Tone
 - Phase Noise
 - Phase Audio
 - D. Range Comp
 - Distance Unit
- Surround
 - S.F. Select
 - Sound Field Effect Level*¹
 - E.Sur Mode
- EQ
 - Gain (Bass/Treble)
- Audio
 - A/V Sync
 - Dual Mono
 - Dec. Priority
- Video
 - Resolution
 - Comp. Dec.
- HDMI
 - Ctrl for HDMI
 - Audio Out
 - SW Level
- S-AIR
 - S-AIR ID
 - Pairing
 - S-AIR Mode
 - RF Change
 - S-AIR Stby

*1 Menu parameters displayed on the TV screen vary, depending on the current settings or the status of the selected icon.
*2 For "Position 1"

*1 Les paramètres de menu affichés sur l'écran du téléviseur varient selon les réglages actuels ou l'état de l'icône sélectionnée.
*2 Pour « Position 1 »

*1 Los parámetros del menú que se muestran en la pantalla del televisor varían dependiendo de los ajustes actuales o del estado del icono seleccionado.
*2 Para "Position 1"

*1 Die auf dem Fernsehschirm angezeigten Menüparameter variieren abhängig von den aktuellen Einstellungen oder dem Status des ausgewählten Symbols.
*2 Für „Position 1“

*1 De op het tv-scherm weergegeven menuparameters variëren afhankelijk van de huidige instellingen of de status van het geselecteerde pictogram.
*2 Voor "Position 1"

*1 Vilka menyparametrar som visas på TV-skärmen beror på de aktuella inställningarna och den valda ikonens status.
*2 För "Position 1"

*1 I parametri di menu visualizzati sullo schermo TV variano a seconda delle impostazioni attuali o dello stato dell'icona selezionata.
*2 Per "Position 1"

*1 Parametry menu wyświetlane na ekranie telewizora różnią się w zależności od bieżących ustawień lub stanu wybranej ikony.
*2 Dla „Position 1”

*1 De menuparametre, der vises på tv-skærmen, kan afvige afhængigt af de aktuelle indstillinger eller status for det valgte ikon.
*2 Til "Position 1"

*1 Television näyttön valikkoparametrit saattavat vaihdella nykyisten asetusten tai valitun kuvakkeen tilan mukaan.
*2 "Position 1"

*1 Os parâmetros de menu apresentados no ecrã do televisor variam, consoante as definições actuais ou o estado do ícone seleccionado.
*2 Para "Position 1"

*1 Параметры меню, отображаемые на экране телевизора, зависят от текущих настроек или статуса выбранного значка.
*2 Для "Position 1"