



### Indstilling af faste radiostationer

1 Stil ind på de ønskede stationer.

2 Tryk på TUNER MEMORY [21] for at vælge tunerhukommelsesstilstand.



3 Tryk flere gange på +/- [11] for at vælge de ønskede faste stationer.

Hvis der allerede er en anden station tildelt til det valgte faste nummer, erstattes stationen af den nye station.

4 Tryk på [17] for at gemme stationen.

5 Gentag trin 1 til 4 for at gemme andre stationer.

Du kan indstille op til 20 FM- og 10 AM-stationer.
Hvis du vil hente en fast station, skal du trykke flere gange på TUNING MODE [22], indtil "PRESET" vises, og derefter trykke flere gange på +/- [11] for at vælge det ønskede faste nummer.

### Brug af lydkomponenter (ekstraudsty)

1 Forbered lydkillden.

Tilslut yderligere lydkomponenter til DVD/PC IN L/R-stik [15] på den enhed, der bruger et analogt lyd kabel (leveres ikke med).

2 Juster lydstyrkeniveauet til minimum.

Tryk flere gange på VOLUME [1], indtil "VOL MIN" vises på skærmen [8].

3 Vælg funktionen DVD/PC.

Tryk flere gange på FUNCTION +/- [7].

4 Start afspilningen.

Start afspilningen på den tilsluttede komponent og juster lydstyrken.

**Bemærk**

Systemet kan skifte til standbytilstand automatisk, hvis lydstyrkeniveauet for den tilsluttede komponent er for lav. Juster komponentens lydstyrk tilsvarende. Se "Sådan slukkes den automatiske standbyfunktion".

### Justering af lyden

<b>Funktion</b>	<b>Tryk på</b>
Juster lydstyrken	VOLUME +/- <span>[</span> <span><span>1</span></span> <span>]</span> .
Generer en mere dynamisk lyd	BASS BOOST <span>[</span> <span><span>2</span></span> <span>]</span> flere gange for at vælge "BASS ON".
Indstil lydeffekten	EQ <span>[</span> <span><span>3</span></span> <span>]</span> flere gange.

### Angivelse af højttalerens belysning

Du kan angive en højttalerbelysning fra en række forskellige belysningsmønstre. Højttaleren belysningen vil skabe belysnings effekter baseret på musikilden.

Tryk flere gange på LED SPEAKER [4].

Hver gang du trykker på knappen, ændres mønstret.

#### Sådan deaktiveres funktionen til højttalerbelysning

Tryk flere gange på LED SPEAKER [4], indtil "LED OFF" vises.

### Ændring af skærmen

<b>Funktion</b>	<b>Tryk på</b>
Skift oplysninger på skærmen <span>[</span> <span><span>8</span></span> <span>]</span> <sup>1)</sup>	DISPLAY <span>[</span> <span><span>25</span></span> <span>]</span> flere gange, når systemet er tændt.
Skift visningstilstand (Se herunder).	DISPLAY <span>[</span> <span><span>25</span></span> <span>]</span> flere gange, når systemet er slukket. <sup>2)</sup>

<sup>1)</sup> Du kan f.eks. få vist USB-enhedsoplysninger som:

—nummer eller filnummer
—nummer eller filnavn ("J7")
—kunstnerens navn ("♫")
—albumnavn ("📀")
—mappenavn ("📁")

<sup>2)</sup> Standbyindikator [6] på enheden lyser op, når systemet er slukket.

Systemet tilbyder følgende visningstilstande.

<b>Visningstilstand</b>	<b>Når systemet er slukket</b> <sup>1)</sup>
Demonstration	Demonstrationen er tændt.
Energisparetilstand <sup>2)</sup>	Skærmen slukkes for at bevare strøm. Timeren og uret forsætter driften.
U <sup>3)</sup>	Uret vises.

<sup>1)</sup> Standbyindikator [6] på enheden lyser op, når systemet er slukket.
<sup>2)</sup> Du kan ikke indstille uret i energisparetilstand.
<sup>3)</sup> Visningen af uret skifter automatisk til energisparetilstand efter 8 sekunder.

**Bemærkninger om visning af oplysninger**

- Tegn, der ikke kan vises, vises som " ".
- Samlet afspilningstid for en USB-enhed vises ikke.
- Følgende vises ikke korrekt:
  - medgået afspilningstid for MP3-fil, der er kodet ved brug af VBR (variable bit rate).
  - mappe og filnavne, der ikke følger hverken følger 9660 Level 1, Level 2 eller Joliet i udvidelsesformatet.
- ID3-tagoplysninger for MP3-filer vises, når ID3 version 1- og version 2-tags bruges (visning af ID3 version 2-tagoplysninger har højest prioritet, når både ID3 version 1- og version 2-tags bruges til en enkelt MP3-fil).

### Brug af timerfunktioner

Systemet tilbyder 2 timerfunktioner. Hvis du bruger begge timere, har sleep-timer højest prioritet.

**Sleep-timer:**

Du kan falde i søvn til musik. Denne funktion fungerer, selv om uret ikke er indstillet.

Tryk flere gange på SLEEP [24] for at vælge den ønskede tid.

Hvis du vil annullere Sleep-timer, skal du trykke flere gange på SLEEP [24], indtil der vises "OFF".

**Play-timer:**

Du kan vågne op til FM/AM-modtagelse, iPod/iPhone eller USB-enhed på et forud angivet tidspunkt.
Kontroller, at du har indstillet uret.

1 Forbered lydkillden.

Forbered lydkillden, og tryk derefer på VOLUME +/- [1] for at justere lydstyrken.

2 Vælg timer-indstillingstilstand.

Tryk på "TIMER MENU [16].

3 Indstil play-timer.

Tryk flere gange [4]/[4] [20] for at vælge "PLAY SET", og tryk derefer på [17].

4 Indstil tiden til at starte afspilning.

Tryk flere gange på [17]/[17] [20] for at indstille timer, og tryk derefer på [17]. Brug den samme procedure til at indstille minutterne.

5 Brug den samme procedure som i trin 4 til at indstille tiden til at stoppe afspilning.

6 Vælg lydkillden.

Tryk flere gange på [4]/[4] [20], indtil den ønskede lydkilde vises, og tryk derefer på [17].

7 Sluk for systemet.

Tryk på I/[5] [6]. Systemet tændes automatisk, for den forudindstillede tid.

Hvis systemet allerede er nået til den forudindstillede tid, aktiveres play-timer ikke. Betjen ikke systemet fra det tidspunkt, hvor system et tændes, indtil afspilningen starter.

#### Sådan kontrolleres indstillingen

1 Tryk på TIMER MENU [16].

2 Tryk flere gange på [4]/[4] [20] for at vælge "SELECT", og tryk derefer på [17].

3 Tryk flere gange på [4]/[4] [20] for at vælge "PLAY SEL", og tryk derefer på [17].

#### Sådan annulleres timeren

Gentag den samme procedure som oven for, indtil "OFF" vises i trin 3, og tryk derefer på [17].

#### Sådan ændrer du indstillingen

Start forfra fra trin 1 i "Brug af timere".

**Bemærk**

Hvis du vælger en USB-enhed som en afspilningskilde, og du har mange filer eller mapper på denne enhed, tager læsningen længere tid, hvilket skaber en lille forsinkelse før start af afspilningen som reaktion på timeren.

**Bemærkninger til iPod/iPhone-browseren**

- Sorg for at iPod/iPhone ikke afspiller, når du bruger play-timer.
- Systemets præstation kan variere afhængig af status for dine iPod/iPhones-specifikationer.

**Tip**

Indstillingen af play-timer bevares lige så længe den ikke annulleres manuelt.

## Fejlfinding

- Kontroller, at netledninger er tilsluttet korrekt, og at den sidder helt inde i stikket.
  - Find dit problem i kontrollisten herunder, og foretag de angivne rettelshandling.
- Hvis problemet ikke løses, bør du kontakte den nærmeste Sony-forhandler.

<b>Hvis standbyindikatoren <span>[</span><span><span>6</span></span><span>]</span> blinker</b>
Tag straks ledningen ud, og kontroller følgende elementer.
<ul style="list-style-type: none"><li>Er systemets ventilationsåbninger blokeret?</li> <li>Er stikket på din iPod/iPhone <span>[</span><span><span>12</span></span><span>]</span> kortslettet? Når standbyindikatoren <span>[</span><span><span>6</span></span><span>]</span> stopper med at blinke, skal du sætte netledningen i igen og tænde for systemet. Hvis problemet ikke løses, bør du kontakte den nærmeste Sony-forhandler.</li></ul>

#### Generelt

**Demonstrationen vises på skærmen [8], efter du har indsat netledningen, selvom systemet ikke er tændt.**

- Tryk en gang på DISPLAY [25], mens systemet er slukket. Demonstrationen vises.
- Indstil uret. Se "Indstilling af uret".

**Systemet tændes ikke.**

- Er netledningen sat i?

**Systemet har uventet skiftet til standbytilstand.**

- Dette er ikke en fejl. Systemet skifter automatisk til standbytilstand i løbet af ca. 30 minutter, hvis der ikke foretages nogen handling eller udsendes lyd. Se "Sådan slukkes den automatiske standbyfunktion".

**Indstillingen af uret eller play-timer-handlingen er uventet annulleret.**

- Hvis der går ca. et minut uden nogen betjening, annulleres indstillingen af uret og play-timer automatisk. Udfør betjeningen igen fra starten.

**Der er ingen lyd.**

- Er systemets ventilationsåbninger blokeret?
- Fil- eller mappenavne vises ikke.
- Det angivne station kan have stoppet udsendelsen midlertidigt.

**Der høres kraftig summen eller støj.**

- Flyt systemet væk fra andre støjkilder.
- Tilslut systemet til en anden stikkontakt.
- Installer et støjfilter (medleveres ikke) til netledningen.

**Fjernbetjeningen virker ikke.**

- Fjern eventuelle forhindringer mellem fjernbetjeningen og fjernbetjeningssensoren [9] på enheden, og placer enheden væk fra fluorescerende lys.
- Peg med fjernbetjeninge på systemets sensor [9].
- Flyt fjernbetjeningen nærmere til systemet.
- Batterierne i fjernbetjeningen kan være opbrugt. Udskift batterierne (R6/størrelse AA) med nye.

**Standbyindikatoren [6] bliver ved med at lyse, efter du har taget netledning ud.**

- Standbyindikatoren [6] slukker måske ikke straks, efter du har taget netledning ud. Indikatoren slukkes efter ca. 40 sekunder. Dette er ikke en fejl.

**Bortset fra I/[5], fungerer ingen knapper på enheden, og der vises "CHILD LOCK" på skærmen [8].**

- Børnelåsen er aktiveret. Hvis du vil deaktivere børnelåsen, skal du holde [14] nede på enheden, indtil "CHILD LOCK OFF" vises på skærmen [8].

#### iPod/iPhone

**Der er ingen lyd.**

- Kontroller, at iPod/iPhone er tilsluttet korrekt.
- Kontroller, at iPod/iPhone afspiller musik.
- Kontroller, at din iPod/iPhone opdateres med den nyeste software. Hvis den ikke er, bør du opdatere din iPod/iPhone, før du bruger den med systemet.
- Juster lydstyrken.

**Lyden er forvrænget.**

- Kontroller, at iPod/iPhone er tilsluttet korrekt.
- Skru ned for lydstyrken.
- Indstil "EQ"-indstillingen for iPod/iPhone til "Off" eller "Flat".

**Uventede nummerændringer forekommer under afspilningen.**

- Sluk for funktionen "Shake to Shuffle" (skift af nummer ved at ryste iPod/iPhone) på iPod/iPhone, når du lytter til musik på iPod/iPhone ved høj lydstyrke. Hvis denne funktioner aktiveret, kan der forekomme uventede nummerændringer på grund af vibrationer, der er forårsaget af lydtryk fra systemet.

**Din iPod/iPhone virker ikke.**

- Hvis batteriet til iPod/iPhone er tomt, vil de ikke fungere med dette system. I en sådan situation, kan du genoplade den med en computer osv. og derefter tilslutte den til systemet igen.
- Afslut alle kørende programmer på din iPod eller iPhone, før du bruger den med systemet. Se den betjeningsvejledning, der blev leveret med din iPod/iPhone, hvis du ønsker yderligere oplysninger.
- Kontroller, at iPod/iPhone er tilsluttet korrekt.
- Kontroller, at din iPod/iPhone opdateres med den nyeste software. Hvis den ikke er, bør du opdatere din iPod/iPhone, før du bruger den med systemet.
- Da betjeningen af systemet og din iPod/iPhone er forskellige, kan du måske ikke betjene din iPod/iPhone ved hjælp af knapperne på fjernbetjeningen eller enheden. I denne situation skal du bruge kontrolknapperne på din iPod/iPhone.

**Din iPod/iPhone kan ikke oplades.**

- Hvis batteriet til iPod/iPhone er tomt, vil systemet måske ikke kunne oplade dem, selvom du slutter dem til systemet. I en sådan situation, kan du genoplade den med en computer osv. og derefter tilslutte den til systemet igen.
- Kontroller, at iPod/iPhone er tilsluttet korrekt.
- Når du oplader en iPod/iPhone, mens systemet er slukket (standbytilstand), foretager systemet ikke nogen opladning, hvis din iPod/iPhone er fuldt opladet.
- Sorg for, at systemet ikke er i USB-funktionstilstand. En iPod/iPhone kan ikke oplades i USB-funktionstilstand.
- Du kan ikke oplade din iPod/iPhone via [4] (USB)-porten [13] på enheden, selvom du bruger det USB-kabel, der blev leveret med din iPod/iPhone. Hvis du foretager en opladning, skal du altid tilslutte din iPod/iPhone til iPod/iPhone-stikket [12] på enheden.

**iPhone-enhedens ringetoneIydstyrke ændres ikke.**

- Juster ringetoneIydstyrken på din iPhone.

#### USB-enhed

**Den tilsluttede iPod/iPhone eller USB-enhed oplades ikke, når begge er tilsluttet på samme tid.**

- Du kan ikke oplade en iPod/iPhone og USB-enheden på samme tid. Vælg USB-funktionen, hvis du vil oplade en USB-enhed.

**Bruger du en ikke-understøttet USB-enhed?**

- Hvis du tilslutter en ikke-understøttet USB-enhed, opstår følgende problem. Kontroller oplysningerne på webstedet vedrørende kompatible USB-enheder med de USB'er, der er angivet under "Afspilning af en fil fra USB-enhed".
  - USB-enheden genkendes ikke.
  - Fil- eller mappenavne vises ikke.
  - Det er ikke muligt at afspille.
  - Lyden forsvinder.
  - Der er støj.
  - Den udsendte lyd er forvrænget.

**“OVER CURRENT” vises.**

- Der er opstået et problem med strømniveauet fra [4] (USB)-porten [13]. Sluk systemet, og fjern USB-enheden fra [4] (USB)-porten [13]. Sorg for, at der ikke er problemer med USB-enheden. Hvis dette skærmønstet ikke forsvinder, bør du kontakte den nærmeste Sony-forhandler.

**Der er ingen lyd.**

- USB-enheden er ikke tilsluttet korrekt. Sluk for systemet, og tilslut USB-enheden igen.

**Der er støj, lyden springer eller er forvrænget.**

- Sluk for systemet, og tilslut USB-enheden igen.
- Selve musikdataene indeholder støj, eller lyden er forvrænget. Der kan være optaget støj, da musikdata blev oprette på grund af forhold i computeren. Opret musikdata igen.
- Den anvendte bithastighed ved kodning af filerne, var for lav. Send filer, der er kodet med højere bithastighed til USB-enheden.

**“READING” vises i lang tid, eller det tager lang tid, før afspilningen starter.**

- Indlæsningen kan tage lang tid i følgende tilfælde.
  - Der er mange mapper eller filer på USB-enheden.
  - Filstrukturen er ekstremt kompleks.
  - Hukommelseskapaciteten er stor.
  - Den interne hukommelse er fragmenteret.

**Fejlbehæftet skærm.**

- Send musikdata til USB-enheden igen, da de data, der er lagret på USB-enheden er beskadiget.
- De tegnkoder, der kan vises af dette system, omfatter kun tal og bogstaver. Andre tegn vises ikke korrekt.

**USB-enheden genkendes ikke.**

- Sluk for systemet, tilslut USB-enheden igen, og tænd derefter for systemet.

- Kontroller oplysningerne på webstedet vedrørende kompatible USB-enheder med de USB'er, der er angivet under "Afspilning af en fil fra USB-enheden".

**USB-enheden fungerer ikke korrekt.**

- Se i betjeningsvejledningen til USB-enheden, hvordan du afhjælper dette problem.

**Afspilning starter ikke.**

- Sluk for systemet, tilslut USB-enheden igen, og tænd derefter for systemet.
- Kontroller oplysningerne på webstedet vedrørende kompatible USB-enheder med de USB'er, der er angivet under "Afspilning af en fil fra USB-enheden".
- Tryk på [14] for at starte afspilningen.

**Afspilningen starter ikke med det første nummer.**

- Indstil afspilningstilstanden til normal afspilningstilstand.

**Filer kan ikke afspilles.**

- Lydfiler svarer ikke til filens filtypen ".mp3", ".wma" eller ".m4a".
- Data er ikke oprette i MP3/WMA/AAC-format.
- USB-enheder, der er formateret med andre filesystemer end FAT16 og FAT32 understøttes ikke.\*
- Hvis du bruger en partitioneret USB-enhed, kan der kun afspilles lydfiler fra den første partition.
- Filer, som er krypteret eller beskyttet af adgangskoder osv., kan ikke afspilles.

\* Systemet understøtter FAT16 og FAT32, men ikke alle USB-enheder understøtter dem disse FAT's. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du se betjeningsvejledningen til hver USB-enhed eller kontakte producenten.

#### Tuner

**Kraftig summen eller støj, eller stationer kan ikke modtages. (“TUNED” eller “ST” blinker på skærmen [8].)**

- Tilslut antennen korrekt.
- Prøv et andet sted sted og en anden retning for at få bedre modtagelse.
- Hold antennerne væk fra netledningen for at forhindre forstyrrelser på grund af støj.
- Sluk for eventuelt elektrisk udstyr i nærheden.

**Sådan ændrer du AM-indstillingsinterval (undtagen for europæiske, russiske og saudiarabiske modeller)**

AM-indstillingsinterval er forudindstillet til 9 kHz eller 10 kHz fra fabrikken. Brug knapperne på enheden til at skifte AM-indstillingsinterval.

1 Stil ind på en vilkårlig AM-station og sluk for systemet.

2 Tryk på DISPLAY [25] for at få vist uret.

3 Samtidig med at du holder FUNCTION [7] nede, skal du trykke på I/[5].

Alle forudindstillede AM-stationer slettes. Hvis du vil nulstille intervallet til fabriksindstillinger, skal du gentage proceduren.

**Sådan nulstiller du systemet til standardindstillinger.**

Hvis systemet stadig ikke fungerer korrekt, skal du nulstille systemet til fabriksindstillinger. Brug knapperne på enheden til at nulstille enheden til standardindstillingerne.

1 Tag netledningen ud, og sæt den i igen, og tænd derefter for systemet.

2 Hold [11] [14] nede, og tryk på I/[5] indtil "RESET" vises.

Alle brugerkonfigurerede indstillinger, som faste radiostationer, timer og uret, slettes.

**Sådan slukkes den automatiske standbyfunktion**

Dette system er udstyret med en automatisk standbyfunktion. Med denne funktion skifter systemet automatisk til standbytilstand i løbet af ca. 30 minutter, hvis der ikke foretages nogen handling eller udsendes lyd. Som standard er den automatiske standbyfunktion aktiveret.

Brug knapperne på enheden til at slukke for den automatisk funktion.

Hold I/[5] [6] nede, mens systemet er tændt, indtil der "AUTO.STBY OFF" vises.

Hvis du vil aktivere funktionen, skal du