



Betjeningsvejledning

Strømkilder

Sådan bruges batterierne (medfølger ikke)

- 1 Skyd til OPEN for at åbne afspillerens låg, og åbn låget til batterirummet inden i cd-afspilleren.
- 2 Isæt to størrelse AA (LR6) alkaliske batterier, så ⊕ passer med tegningen inden i cd-afspilleren, og luk låget, så det klikker på plads. Isæt ⊖-enden først (for begge batterier).

Batterilevetid* (omtrentligt timetal)

Når du bruger cd-afspilleren på en flad og stabil overflade. Afspilningstiden varierer afhængigt af, hvordan cd-afspilleren bruges.

G-PROTECTION	G-on	G-off
To alkaliske LR6-batterier (SG) fra Sony (fremstillet i Japan)	16	11

* Målt i overensstemmelse med JEITA-standarden (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).

- Indikatorsektionerne af viser den omtrentlige resterende strøm på batteriet. En sektion angiver ikke altid en fjerdedel af batteriets strøm.

Sådan bruges lysnetadapteren (medfølger ikke)

Tilslut lysnetadapteren som afbildet.

Afspille en cd

- 1 Skyd til OPEN for at åbne låget, sæt cd'en på omrejsningstappen, og luk derefter låget.
- 2 Tryk på ►II. For at afspille fra det første spor skal du trykke på ►II i mindst 2 sekunder, mens cd-afspilleren er standset.
 - Cd-afspilleren kan afspille cd-r'er/cd-rw'er optaget i Compact Disc Digital Audio-format (lyd-cd), men afspilningsevnen kan variere, afhængigt af diskens kvalitet og optageudstyrets tilstand.
 - Dette produkt er designet til at afspille diske, der er i overensstemmelse med cd-standarden (Compact Disc).

(Forholdsregler)

- Stil ikke tunge genstande oven på cd-afspilleren. Cd-afspilleren og cd'en kan beskadiges.
- Efterlad ikke cd-afspilleren på et sted i nærheden af varmekilder eller på et sted med direkte sollys, meget støv eller sand, fugt, regn, mekanisk chok, ujævne overflader eller i en bil med lukkede vinduer.
 - Hvis cd-afspilleren forårsager forstyrrelser af radio- eller tv-modtagelse, skal cd-afspilleren slukkes eller flyttes væk fra radioen eller fjernsynet.
 - Diske som ikke er af standardform (f.eks. hjerte, firkantet,

Nogle pladeselskaber er begyndt at markedsføre musikdiske, der er kodet med teknologi til ophavsretbeskyttelse. Vær opmærksom på at der blandt disse kan være nogle, der ikke følger cd-standarden og ikke kan afspilles på dette produkt.

Digital MEGA BASS-funktion

Ved afspilning skal du trykke gentagne gange på SOUND/AVLS for at vælge "SND 1" eller "SND 2". Skru ned for lydstyrken, hvis lyden er forvrænget.

AVLS*-funktion *Automatic Volume Limiter System

Tryk på SOUND/AVLS og hold. Hvis "AVLS" blinker tre gange, er funktionen aktiveret. Hvis "AVLS" blinker en gang, er funktionen deaktiveret.

AMS*/søge-funktion

*Automatic Music Sensor

For at finde begyndelsen af de(t) foregående/aktuelle/næste/efterfølgende spor: Tryk gentagne gange på ◀◀◀/▶▶▶. For at gå hurtigt tilbage/fremad: Tryk på og hold ◀◀◀/▶▶▶.

Funktionen afspilningsindstilling

Ved afspilning skal du trykke gentagne gange på P MODE/◀.

Ingen indikation (normal afspilning) → "1" (afspilning af et enkelt spor) → "SHUF" (afspilning i vilkårlig rækkefølge) → " (bogmærkeafspilning) For at gentage den afspilningsindstilling, du valgte, skal du trykke på og holde P MODE/◀ indtil "◀" vises.

G-PROTECTION-funktion

Funktionen yder beskyttelse mod lydhop ved mange forskellige typer aktiv brug.* Standardindstillingen er "G-on". For at vælge "G-off" skal du trykke på ►II, mens du holder ►II trykket ned ved stop. Vælg "G-off" for at få cd-lyd af høj kvalitet.

* Lyden kan hoppe: Hvis cd-afspilleren udsættes for stærkere stød end forventet, hvis en snavset eller ridset cd afspilles, når du bruger cd-r/cd-rw'er af dårlig kvalitet, eller hvis der er problemer med optageenheden eller softwaren.

Bogmærkeafspilning

Hvis du tilføjer bogmærker til dine yndlingsspor, kan du kun lytte til disse spor fra sporet med det laveste nummer.

- 1 Ved afspilning af det spor, hvor du vil tilføje et bogmærke, skal du trykke på og holde ►II, indtil " (bogmærke) blinker på displayet.

stjerne) kan ikke afspilles på denne cd-afspiller. Hvis du forsøger at afspille dem, kan det beskadige cd-afspilleren. Brug ikke den type diske.

Om hovedtelefoner

Kørselssikkerhed

Brug ikke hovedtelefonerne, når du kører og cykler, eller når du styrer et motorkøretøj/fartøj. Det kan forårsage en trafikulykke, og det er ulovligt nogle steder. Det kan også være farligt at afspille ved høj lydstyrke med dit headset, når du spadserer, især ved fodgængerovergange. Udvis stor forsigtighed, eller undgå helt at bruge hovedtelefonerne i situationer hvor der kan opstå fare.

- 2 Gentag trin 1 for at tilføje bogmærker til de ønskede spor.
- 3 Tryk gentagne gange på P MODE/◀, indtil " (bogmærke) blinker.
- 4 Tryk på ►II.

Sådan fjernes bogmærker

Ved afspilning af et spor med et bogmærke, skal du trykke på og holde ►II, indtil " (bogmærke) forsvinder fra displayet. Hvis du skifter cd'er og starter afspilning, bliver alle de bogmærker, der er tilføjet for den foregående cd, slettet.

Forholdsregler

Om sikkerhed

- Hvis der trænger faste genstande eller væsker ind i cd-afspilleren, skal den afbrydes og derefter kontrolleres af fagfolk, inden den betjenes igen.
- Stik ikke fremmedlegemer ind i DC IN 4.5 V-stikket (ekstern strømindgang).

Om strømkilder

- Afbryd alle strømkilder fra cd-afspilleren, når den ikke skal bruges i længere tid.

Om lysnetadapteren

- Brug kun AC-E45HG lysnetadapteren (medfølger ikke). Brug ikke nogen anden lysnetadapter. Det kan forårsage funktionsfejl.
- Berør ikke lysnetadapteren med våde hænder.
- Tilslut lysnetadapteren til en let tilgængelig lysnetstikkontakt. Skulle du bemærke noget unormalt ved lysnetadapteren, skal du straks afbryde den fra lysnetstikkontakten.



Om tørbatterier

- Kast ikke batterierne på åben ild.
- Bær ikke batterierne sammen med mønter eller andre metalgenstande. Det kan medføre varmeudvikling, hvis batteriets positive og negative poler ved et uheld får kontakt med metalgenstande.
- Bland ikke nye batterier med gamle batterier.
- Brug ikke forskellige batterityper sammen.
- Når batterierne ikke skal bruges i længere tid, skal de tages ud af enheden.
- Hvis der opstår batterilækage, skal eventuelle aflejringer tørres af batterirummet og nye batterier sættes. Skulle du få batterivæske på dig, skal du vaske den grundigt af.

Om cd-afspilleren

- Hold cd-afspillerens linse ren, og berør den ikke. Ellers kan linsen blive beskadiget, og cd-afspilleren fungerer ikke korrekt.

Undgå beskadigelse af hørelsen

Undgå at bruge hovedtelefoner ved høj lydstyrke. Hørespecialister fraråder at afspille ved vedvarende høj lydstyrke i længere tid ad gangen. Hvis du får ringen for ørerne, skal du skru ned for lydstyrken, eller helt undgå at bruge hovedtelefonerne.

Vis hensyn over for andre

Hold lydstyrken på et moderat niveau. På den måde kan du høre lyde fra omgivelserne og tage hensyn til folk omkring dig.

Sådan rengøres stikkene

Hvis stikkene bliver beskidte, er der ingen lyd, eller der høres støj. Rengør dem jævnlige med en tør, blød klud.

Specifikationer

Anlæg: Digitalt cd-lydanlæg

Laserdiode-egenskaber:

Emissionsvarighed: vedvarende Laser-udgang: Mindst end 44,6 μW (Dette udgangsniveau er værdien, som måles på en afstand af 200 mm fra overfladen på objektivilsen på den optiske pickup-blok med 7 mm åbning.)

Strømkrav:

- To størrelse AA-batterier (LR6): 1,5 V jævnstrøm × 2
- Lysnetadapter (DC IN 4.5 V-stik): 120 V, 60 Hz

Mål (b/h/d) (uden fremspring og knapper): Ca. 139,8 × 27,9 × 139,8 mm

Vægt (ekskl. tilbehør): Ca. 196 g

Drifttemperatur: 5°C - 35°C

Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.

FORSIGTIG

Brug af optiske instrumenter sammen med dette produkt forøger faren for øjenskade.

Nogle lande har regler for bortskaffelse af det batteri, der anvendes til at strømforsyne produktet. Forhør dig hos de lokale myndigheder.

Bemærk: Dette udstyr er blevet testet, og det er konstateret, at det er i overensstemmelse med grænseværdierne for en digital enhed af Klasse B ifølge Del 15 i FCC-reglerne. Disse grænseværdier er udviklet med henblik på at yde brugeren rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i forbindelse med installation i private hjem. Udstyret udvikler, bruger og kan udsårlåse radiofrekvensenergi, og kan, hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med vejledningen, forårsage skadelig interferens på radiotrafik. Der er dog ingen garanti for, at der ikke

opstår interferens i en bestemt installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens på radio- eller tv-modtagelse, hvilket kan afgøres ved at slukke og tænde for udstyret, opfordres brugeren til at forsøge at fjerne interferensen ved at tage en eller flere af følgende forholdsregler:

– Nyindstil eller flyt antennemodtageren.

– Forøg afstanden mellem udstyret og modtageren.

– Forbind udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb end det, modtageren er tilsluttet.

– Henvend dig til forhandleren eller en erfaren radio/tv-tekniker for hjælp. Du advares om, at ændringer eller modifikationer af en hvilken som helst art, der ikke udtrykkeligt er godkendt i denne vejledning, kan gøre din godkendelse til at betjene dette udstyr ugyldig.

Bemærkning om DualDisc

En DualDisc er et tosidet diskprodukt, der kombinerer optaget dvd-materiale på den ene side med digitalt lydmateriale på den anden side. Da lydmaterialiesiden ikke opfylder cd-standarden (Compact Disc), garanteres afspilning på dette produkt ikke.

Fejlfinding

Henvend dig til nærmeste Sony-forhandler, hvis et problem varer ved, efter at du har foretaget kontrol.

"Hold" vises på displayet, når du trykker på en knap, og cd'en afspilles ikke.

→ Knapperne er låst. Skyd HOLD tilbage.

Lydstyrken øges ikke, selvom du trykker gentagne gange på VOL +.

→ Tryk på og hold SOUND/AVLS, indtil "AVLS" blinker en gang, så du kan annullere AVLS-funktionen.

Cd-afspilleren fungerer ikke korrekt.

→ Der er opstået kondensvand. Lad afspilleren stå i flere timer, indtil fugten fordampes.

Sony line <http://www.sony-europe.com>

Sony Corporation Printed in Denmark