

SONY

Cd/radio/kassettebåndoptager

Betjeningsvejledning DA

CFD-S03CP

CFD-S03CPL

Strømkilder

- Når du bruger afspilleren med batterier, kan du ikke slå den til med fjernbetjeningen.

Kassering af gammelt elektrisk og elektronisk udstyr (gældende i EU og andre europæiske lande med separate indsamlingssystemer).

Dette symbol på produktet eller på dets emballage angiver, at produktet ikke må behandles som husholdningsaffald. Det skal i stedet indleveres til et indsamlingssted for genbrug af elektrisk og elektronisk udstyr. Ved at sikre, at dette produkt bortskaffes korrekt, hindres eventuelle negative følger for miljø og mennesker, som ellers kunne forårsages af forkert affaldsbehandling for produktet. Genbrug af materialer bidrager til bevaring af naturens ressourcer. For nærmere oplysninger om genbrug af dette produkt kan du henvende dig til dine lokale myndigheder, husholdnings faldsservice eller den butik, hvor du købte produktet.

Gælder for følgende tilbehør: Fjernbetjening

Bemærkninger om DualDiscs

En DualDisc er en disk med to sider, som forener optaget dvd-materiale på den ene side med digitalt lydmateriale på den anden side. Da lydmaterialsiden ikke opfylder Compact Disc (cd) -standarden, garanteres afspilning på dette produkt dog ikke.

Musikdiske kodet med teknologi til ophavsretsbeskyttelse

Dette produkt er designet til at afspille diske, der opfylder cd-standarden (Compact Disc). Nogle pladeselskaber er begyndt at markedsføre musikdiske, der er kodet med teknologi til ophavsretsbeskyttelse. Vær opmærksom på at der blandt disse kan være nogle, der ikke følger cd-standarden og ikke kan afspilles på dette produkt.

Grundlæggende betjening

Ændring af AM/MW-indstillingsintervallet

Hvis du vil ændre AM/MW-indstillingsintervallet, skal du gøre følgende:

- Tryk på RADIO•BAND•AUTO PRESET **[3]** på enheden, indtil "AM" eller "MW" vises.
- Tryk på DISPLAY•ENTER **[5]** på enheden i 2 sekunder.
- Tryk på RADIO•BAND•AUTO PRESET **[3]** på enheden i 2 sekunder. "9K STEP" eller "10K STEP" blinker.
- Tryk på PRESET + eller – **[7]** på enheden for at vælge "9K STEP" for interval på 9 kHz eller "10K STEP" for interval på 10 kHz.
- Tryk på DISPLAY•ENTER **[5]** på enheden. Efter du har ændret indstillingsintervallet, skal du indstille forvalgte AM/MW-radiostationer igen.

Afspille et bånd

Brug knapper på enheden til betjeningen.

- Tryk på TAPE **[3]** på enheden (direkte opstart).
- Tryk på **■▲ [12]** på enheden, og sæt båndet i båndholderen med den side, du vil afspille, vendende mod dig selv. Brug udelukkende TYPE I (normal) bånd. Luk holderen.

Sørg for, at der ikke er løsthængende bånd for at undgå at beskadige båndet eller enheden.

