



* 4 5 3 0 1 7 6 0 1 * (1)

©2013 Sony Corporation
4-530-176-01 (1) (DK-FI)

Dansk

Bakken til batteripakken kan springe ud, når batteripakken ikke er isat. Hold bakken til batteripakken som vist, og tryk på stopperen på batteribakken.

Suomi

Akkuteline saattaa ponnahtaa ylös, kun akut eivät ole paikallaan. Pidä kiinni akkutelineestä kuvan mukaisesti ja työnnä sitten akkutelineen rajoitinta.