4-408-822-**83** (1)

SONY

USB Flash Drive
Clé USB
Флэш-накопитель USB
USB флеш жетегі

Operating Instructions/Mode d'emploi/
Bedienungsanleitung/Manual de instrucciones/
Istruzioni per l'uso/Handleiding/Manual de instruções/
使用說明書 / 使用说明书 /
Gebruiksaanwijzing/Instrukcja obsługi/
Návod k obsluze/Használati útmutató/
Návod na obsluhu/Kullanma kılavuzu/
Посібник з експлуатації/Инструкция по эксплуатации/Пайдалану нұсқаулығы/
Оқуға кеткеңіңіз/ Оқуға кеткеңіңіз/
Lietošanas instrukcijas/Bruksanvisning/
Betjeningsvejledning/Käyttöohjeet/
Instrucțiuni de utilizare/Navodila za uporabo/
Bruksanvisning/Инструкция по эксплуатации/
Upute za rad/Uputstvo za upotrebu

MICROVAULT

USM-R Series
USM-R Séries

© 2011 Sony Corporation

English Data storage media

WARNING
Keep away from children. If swallowed, promptly see a doctor.
To reduce the risk of fire or shock, do not expose this unit to rain or moisture. To avoid electrical shock, do not open the cabinet. Refer servicing to qualified personnel only.

For Customers in the U.S.A.
If you have any questions about this product, you may call: Sony Customer Information Services Center
1-800-942-SONY(7669). The number below is for the FCC related matters only.

Regulatory Information:

Declaration of Conformity	
Trade Name	SONY
Model	: USM4GR, USM8GR, USM16GR, USM32GR, USM64GR
Responsible Party	: Sony Electronics Inc.
Address	: 16530 Via Esprillo, San Diego, CA 92127 U.S.A.
Telephone Number	: 858-942-2230

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

CAUTION:
You are cautioned that any changes or modifications not expressly approved in this manual could void your authority to operate this equipment.

NOTE:
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
– Reorient or relocate the receiving antenna.
– Increase the separation between the equipment and receiver.
– Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
– Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

For Customers in CANADA
CAN ICES-3 B/NMB-3 B

For Customers in Europe
This product has been manufactured by or on behalf of Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Inquiries related to product compliance based on European Union legislation shall be addressed to the authorized representative, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. For any service or guarantee matters, please refer to the addresses provided in the separate service or guarantee documents.

Disposal of Old Electrical & Electronic Equipment (Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems)

This symbol on the product or on its packaging indicates that this product shall not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. The recycling of materials will help to conserve natural resources. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local Civic Office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

When Using USB Flash Drive for The First Time (Installing the Device Driver)
Ordinarily, the device driver is installed automatically when you connect the Micro Vault. However, with some USB cards or boards, you may need to initiate installation manually. Follow the instructions displayed on the screen to search for a suitable driver.

Basic Operation

- Please remove the Micro Vault properly following the procedure described in this manual. Otherwise, data may not be recorded correctly.
- Avoid inserting and removing the USB connector more than necessary when using Micro Vault, as this can lead to early malfunction.
- Be careful not to subject the exposed connector to a large force. Doing so can cause deformation or damage to the connector or damage to the connector lock.

Setup

When running Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP3 or later)
Once the Micro Vault is connected to the computer, the drive icon for the Micro Vault appears (Micro Vault, drive letter varies depending on your computer system.)
You can now copy and save data on the Micro Vault by dragging files and folders on the drive icon, and you would open data stored in a hard disk or to a floppy disk.

When running Mac OS X 10.1 or later
Once the Micro Vault is connected to the computer, the drive icon for the Micro Vault appears.
You can now copy and save data on the Micro Vault by dragging files and folders on the drive icon, just as you would when copying data to a hard disk or to a floppy disk.

Meanings of the Indicator Light
When the Micro Vault is in use, the indicator light indicates its status as follows.

Indicator Light Status	Meaning
Off	Standby
On	Data transfer in progress (Do not remove the Micro Vault while the indicator light is flashing.)

Disconnection

Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP
Double-click (Safely Remove Hardware) in the task tray in the lower right portion of the screen. In the window that appears, select the Micro Vault and click the Stop button. Click the Stop button. When the Stop a Hardware Device screen appears, make sure that the correct information is displayed, and then click the OK button. When the "Safe to Remove Hardware" message appears, you may remove the Micro Vault.
(The icons and messages that appear may vary depending on the version of the OS.)
When running Windows Vista, you can also select "Safely Remove Hardware" by rightclicking the Micro Vault drive icon in Computer or My Computer.

When running Mac OS X 10.1 or later
Drag the Micro Vault icon to the Trash. After confirming that the Micro Vault is in standby mode, disconnect the Micro Vault.

Notes on Use

- Be careful when handling the device after extended periods of use as the surface may be hot.
- The Micro Vault may not function correctly if it is connected to the computer when the computer is started up, restarted, or restored from sleep mode. Always disconnect the Micro Vault from the computer before performing any of these operations.
- **For users of 64 GB and higher**
  When formatting the device, use the format software which you can download from the website. To avoid any changes of the specifications, do not format the device in any other way.
- The Micro Vault has a hole for attaching a strap or a ring. However, a hook-shaped metal object (such as a key holder) should not be attached to this hole, because it may cause damage to the Micro Vault.
- Do not place the unit in locations that are:
  – extremely hot or cold – dusty or dirty
  – very humid – vibrating
  – exposed to corrosive gases – exposed to direct sunlight
- Cleaning
  Clean the unit with a soft, dry cloth or a soft cloth lightly moistened with a mild detergent solution.
  Do not use any type of solvent, such as alcohol or benzene, which may damage the finish.
- If the device is not recognized by the computer or host device you are using, remove the device, shutdown or restart your computer or host device, and try plugging the device again.

It is strongly recommended that you periodically back up the data written on the unit. Sony Corporation assumes no liability for any damage or loss of data that may occur.

Precautions for Transfer and Disposal

If data stored on the Micro Vault is deleted or reformatted using the standard methods, the data only appears to be removed on a superficial level, and it may be possible for someone to retrieve and reuse the data by means of special software.
To avoid information leaks and other problems of this sort, it is recommended that you use commercially available software designed to completely remove all data from the Micro Vault.

- Micro Vault is a trademark of Sony Corporation.
- Microsoft, Windows, and Windows Vista are registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and other countries.
- Mac and Macintosh are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- Other system names and product names that appear in this manual are registered trademarks or trademarks of their respective owners. Note that the ™ and ® symbols are not used in this manual.

- Our product warranty is limited only to the USB Flash Drive itself, when used normally in accordance with these operating instructions and with the accessories that were included with this unit in the specified or recommended system environment. Services provided by the Company, such as user support, are also subject to these restrictions.
- The Company cannot accept liability for damage or loss resulting from the use of this unit, or for any claim from a third party.
- The Company cannot accept any liability for: problems with your computer or other hardware arising from the use of this product; the suitability of this product for specific hardware, software, or peripherals; operating conflicts with other installed software; data loss; or other accidental or unavoidable damages.
- The Company cannot accept any liability for financial damages, lost profits, claims from third parties, etc., arising from the use of the software provided with this unit.

- La couverture de garantie de ce produit se limite au support USB de stockage de données lui-même, lors d'une utilisation normale respectant les directives du présent mode d'emploi avec les accessoires inclus avec cet appareil et avec un des systèmes d'exploitation mentionnés ou recommandés. Les services offerts par la société, par exemple l'assistance à l'utilisateur, sont également limités par ces conditions.
- La société décline toute responsabilité pour des dommages ou pertes résultant de l'utilisation de cet appareil, ainsi que pour toute réclamation déposée par un tiers.
- La société décline toute responsabilité pour : les problèmes de fonctionnement de l'ordinateur ou d'autres appareils découlant de l'utilisation de ce produit ; l'incompatibilité de ce produit avec: un ordinateur, un logiciel ou un périphérique particulier ; les conflits d'exploitation avec d'autres logiciels installés ; la perte de données ; tout autre dommage accidentel ou inévitable.
- La société décline toute responsabilité pour les dommages financiers, la perte de bénéfices, les réclamations de tiers ou tout autre événement découlant de l'utilisation du logiciel fourni avec cet appareil.

Français Support de stockage de données

AVERTISSEMENT
Tenir hors de portée des enfants. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin.
Afin de réduire les risques d'incendie ou de décharge électrique, n'exposer pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.
Pour éviter toute électrocution, ne pas ouvrir le boîtier. Confier l'entretien à un technicien qualifié uniquement.

À l'intention des clients aux É.-U.
Pour toute question au sujet de cet appareil, appeler :
Le centre d'assistance à la clientèle
1-800-942-SONY (7669).
Le numéro ci-dessous concerne seulement les questions relevant de la Commission fédérale des communications des États-Unis (FCC).

Information réglementaire :

Déclaration de conformité	
Nom commercial	: SONY
No de modèle	: USM4GR, USM8GR, USM16GR, USM32GR, USM64GR
Responsable	: Sony Electronics Inc.
Adresse	: 16530 Via Esprillo, San Diego, CA 92127 É.-U.
No de téléphone	: 858-942-2230

Cet appareil est conforme à la Partie 15 de la réglementation de la FCC des États-Unis. Son utilisation est sujette aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas générer d'interférences nuisibles et (2) il doit être en mesure d'accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant gêner un fonctionnement indésirable.

AVERTISSEMENT :
Par la présente, vous êtes avisé du fait que tout changement ou toute modification ne faisant pas l'objet d'une autorisation expresse dans le présent manuel pourrait annuler votre droit d'utiliser l'appareil.

Note :
L'appareil a été testé et est conforme aux exigences d'un appareil numérique de Classe B, conformément à la Partie 15 de la réglementation de la FCC.
Ces critères sont conçus pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans un environnement résidentiel. L'appareil génère, utilise et peut émettre des fréquences radio. S'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il pourrait provoquer des interférences nuisibles aux communications radio.
Cependant, il doit être possible de garantir que des interférences ne seront pas provoquées dans certaines conditions particulières. Si l'appareil devait provoquer des interférences nuisibles à la réception radio ou à la télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et éteignant l'appareil, il est recommandé à l'utilisateur d'essayer de corriger cette situation par l'une ou l'autre des mesures suivantes :
– Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.
– Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
– Brancher l'appareil dans une prise ou sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.
– Consulter le détaillant ou un technicien expérimenté en radio/télévision.

Pour les utilisateurs au Canada
CAN ICES-3 B/NMB-3 B

Pour les clients en Europe
Ce produit a été fabriqué par ou pour le compte de Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japon. Toutes les questions relatives à la conformité des produits basés sur la législation européenne doivent être adressées à son représentant, Sony Deutschland Gmbh, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Allemagne.
Pour toute question concernant un Service Après-Vente ou la Garantie, merci de vous référer aux coordonnées données dans les documents commerciaux dans les documents « Service (SAV) » ou Garantie.

Traitement des appareils électriques et électroniques en fin de vie (Applicable dans les pays de l'Union Européenne et aux autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective)

Ce symbole, apposé sur le produit ou sur son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager. Il remplira à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En s'assurant que ce produit est mis au rebut de façon approprié, vous participez activement à la prévention des conséquences négatives que leur mauvaise traitement pourrait provoquer sur l'environnement et sur la santé humaine. Le recyclage des matériaux contribue par ailleurs à la préservation de nos ressources naturelles. Pour toute information complémentaire au sujet du recyclage de ce produit, vous pouvez contacter votre municipalité, votre déchetterie locale ou le point de vente où vous avez acheté le produit.

Lors de la première mise en service de la Clé USB (installation du pilote de périphérique)
Normalement, le pilote de l'appareil est installé automatiquement lors du raccordement du Micro Vault.
Cependant, le lancement manuel de l'installation peut être nécessaire avec certaines cartes/USB.
Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour rechercher le pilote approprié.

Fonctionnement de base

Remarques :
- Veuillez suivre la procédure décrite dans ce mode d'emploi pour retirer correctement le Micro Vault, sinon les données risquent de ne pas être enregistrées correctement.
- Évitez de brancher et débrancher trop souvent le connecteur USB lorsque vous utilisez Micro Vault pour éviter toute détérioration mécanique prématurée.
- Veillez à ne pas soumettre le connecteur à une force excessive. Le connecteur pourrait être déformé ou endommagé ou le verrou de connecteur endommagé.

Réglage initial

Sous Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP3 ou ultérieur)
Une fois le Micro Vault raccordé à l'ordinateur, l'icône de lecteur du Micro Vault s'affiche. (Le nom du lecteur varie selon votre ordinateur.)
Vous pouvez maintenant copier des données sur le Micro Vault ou sauvegarder des données. Pour ce faire, déplacez les fichiers ou les dossiers sur l'icône Micro Vault, exactement comme lors de la copie de données vers un disque dur ou une disquette.

Sous Mac OS X 10.1 ou ultérieur
Une fois le Micro Vault raccordé à l'ordinateur, l'icône de lecteur du Micro Vault s'affiche.
Vous pouvez maintenant copier des données sur le Micro Vault ou sauvegarder des fichiers. Pour ce faire, déplacez les fichiers et les dossiers sur l'icône Micro Vault, exactement comme lors de la copie de données vers un disque dur ou une disquette.

Signification du voyant

Pendant le fonctionnement du Micro Vault, le voyant indique le statut de fonctionnement comme suit.

Apparence du voyant ;	Signification
Éteint	Attente
Allumé	Transfert de données en cours (ne retirez pas le Micro Vault pendant que le voyant clignote).

Déconnexion

Sous Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP
Double-cliquez sur (Retirer le périphérique en toute sécurité) dans la barre des tâches située dans le coin inférieur droit de l'écran. Dans la fenêtre qui s'affiche, sélectionnez le nom du périphérique à déconnecter, puis cliquez sur [Arrêter]. Lorsque la fenêtre [Arrêt d'un périphérique matériel] s'affiche, vérifiez que les informations affichées sont correctes, puis cliquez sur [OK]. Lorsque le message « Le matériel peut être retiré en toute sécurité » apparaît, vous pouvez débrancher le Micro Vault. (L'icône et les messages qui apparaissent peuvent varier selon la version du système d'exploitation.)
Sous Windows Vista, vous pouvez également sélectionner « Safely Remove Hardware » en cliquant sur l'icône du lecteur Micro Vault dans Explorateur ou Poste de travail.

Sous Mac OS X 10.1 ou ultérieur
Déplacez l'icône Micro Vault vers la corbeille. Après avoir vérifié que le Micro Vault est bien en mode d'attente, débranchez le Micro Vault.

Remarques concernant l'utilisation

- Soyez prudent lorsque vous manipulez l'appareil après une utilisation ou un accès prolongé car la surface peut être chaude.
- Il se peut que le Micro Vault ne fonctionne pas correctement s'il est raccordé pendant le démarrage, le redémarrage ou le rétablissement de fonctionnement après mode veille. Avant d'effectuer une de ces opérations, débranchez toujours le Micro Vault de l'ordinateur.
- **Pour les utilisateurs de la version à 64 Go et plus**
  Lors du formatage du périphérique, utilisez le logiciel de formatage après l'avoir téléchargé à partir du site Web. Afin d'éviter toute modification des caractéristiques techniques, ne formatez pas le périphérique à l'aide d'une autre méthode.
- Un système d'accroche et non pas œillet se trouve sur le Micro Vault pour la fixation d'une dragonne ou d'un anneau. Toutefois, un objet métallique de type crochet (par exemple un porte-clés) ne doit pas être inséré dans cet œ système d'accroche œillet car il peut endommager le Micro Vault.
- Ne pas placer l'appareil dans des endroits :
  – sujets à des températures très basses ou très élevées ; – poussiéreux ou sales ;
  – très humides ; – sujets à des vibrations ;
  – exposés à des gaz corrosifs ; – soumis à la lumière directe du soleil.
- Entretien
  Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux et sec ou avec un chiffon doux légèrement imprégné d'une solution détergente neutre.
  Évitez d'utiliser des solvants, par exemple de l'alcool ou de l'essence, qui risqueraient de ternir la coque de l'appareil.
- Si l'appareil n'est pas reconnu par l'ordinateur ou l'appareil hôte utilisé, retirez l'appareil, arrêtez ou redémarrez votre ordinateur ou appareil hôte et essayez de rebrancher l'appareil.

Il est fortement recommandé de sauvegarder régulièrement les données enregistrées sur l'appareil.
Sony Corporation décline toute responsabilité pour les dommages ou pertes de données éventuels.

Précautions pour le transfert et la suppression des données

Si des données enregistrées sur le Micro Vault sont supprimées/reformatées à l'aide des méthodes traditionnelles, les données sont supprimées superficiellement uniquement et il est possible de les récupérer et de les réutiliser à l'aide d'un logiciel spécial.
Pour éviter toute fuite d'informations, ainsi que d'autres problèmes de même nature, il est recommandé d'utiliser un logiciel disponible dans le commerce, permettant de supprimer définitivement toutes les données du Micro Vault.

- Micro Vault est une marque commerciale de Sony Corporation.
- Microsoft, Windows et Windows Vista sont des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays ou régions.
- Mac et Macintosh sont des marques déposées d'Apple Inc, aux États-Unis et dans d'autres pays.
- Les autres noms de systèmes et de produits apparaissant dans le présent mode d'emploi sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs détenteurs respectifs. Les symboles ™ et ® sont été omis dans ce mode d'emploi.

Deutsch Datenspeichermedien

ACHTUNG
Von Kindern fernhalten. Bei versehentlichem Verschlucken unverzüglich einen Arzt konsultieren.
Um Feuergefahr und die Gefahr eines elektrischen Schlages zu verringern, setzen Sie das Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit aus.
Um einen elektrischen Schlag zu vermeiden, öffnen Sie das Gehäuse nicht. Überlassen Sie Wartungsarbeiten stets qualifiziertem Fachpersonal.

Für Kunden in Europa
Dieses Produkt wurde von oder für Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japan hergestellt.
Bei Fragen zur Produktkonformität nach Gesetzgebung der Europäischen Union kontaktieren Sie bitte den Bevollmächtigten Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Deutschland. Für Kundendienst oder Garantieangelegenheiten wenden Sie sich bitte an die Kundendienst- oder Garantieadressen in den gesonderten Adressen.

Entsorgung von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten (anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem für diese Geräte)

Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet. Rohstoffrecycling hilft, den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern. Weitere Informationen zum Recycling dieses Produkts erhalten Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung, den kommunalen Entsorgungsbetrieben oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Sicherheitshinweise zu Verkauf/Weitergabe und Entsorgung
Auf dem Micro Vault gespeicherte Daten können anhand von Standardverfahren nur oberflächlich gelöscht oder neu formatiert werden. Mithilfe von Spezialsoftware besteht immer noch die Möglichkeit, die Daten wiederherzustellen und zu verwenden.
Um den missbräuchlichen Zugriff auf Daten und andere Probleme dieser Art zu vermeiden, empfiehlt es sich, spezielle, handelsübliche Software zu verwenden, mit der alle Daten vollständig vom Micro Vault gelöscht werden können.

- Micro Vault ist ein Warenzeichen der Sony Corporation.
- Microsoft, Windows und Windows Vista sind eingetragene Markenzeichen der Microsoft Corporation in den USA und anderen Ländern.
- Mac und Macintosh sind in den USA und anderen Ländern eingetragene Warenzeichen der Apple Inc.
- Andere in dieser Veröffentlichung genannten Systemnamen und Produktnamen sind eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen der jeweiligen Hersteller. In diesem Handbuch werden die Symbole ™ und ® nicht verwendet.

- Unsere Produktgarantie bezieht sich ausschließlich auf das USB-Speichermedium selbst, sofern es unter normalen Bedingungen, wie in dieser Bedienungsanleitung angegeben und mit dem mitgelieferten Zubehör in einer angegebenen oder empfohlenen Systemumgebung verwendet wird. Die Dienstleistungen des Herstellers wie die Unterstützung der Benutzer unterliegt ebenfalls diesen Einschränkungen.
- Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verluste, die auf die Verwendung des Geräts zurückzuführen sind, und ist auch Dritten gegenüber nicht schadenersatzpflichtig.
- Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Probleme mit dem Computer oder anderer Hardware, die auf die Nutzung dieses Produkts zurückzuführen sind, die Eignung dieses Produkts für bestimmte Hardware, Software oder Peripheriegeräte, Konflikte mit anderer installierter Software, Datenverlust und sonstige versehentliche oder unvermeidbare Schäden.
- Der Hersteller übernimmt keine Haftung für finanzielle Schäden, entgangenen Gewinn, Ansprüche von Dritten usw., die auf die Nutzung der mit dem Gerät gelieferten Software zurück zu führen sind.

Español Medio de almacenamiento de datos

Nombre del producto: Memoria USB
Modelo: USM4GR, USM8GR, USM16GR, USM32GR, USM64GR

POR FAVOR LEA DETALLADAMENTE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES ANTES DE CONECTAR Y OPERAR ESTE EQUIPO.

RECUERDE QUE UN MAL USO DE SU APARATO PODRÍA ANULAR LA GARANTÍA.

ADVERTENCIA
Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión, acuda a un médico de inmediato.
Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga la unidad a la lluvia ni a la humedad.
Para evitar descargas eléctricas, no abra la unidad. Solicite servicio técnico únicamente a personal cualificado.

Para los clientes en Europa
Este producto ha sido fabricado por o en nombre de Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japón. Las consultas relacionadas con la conformidad del producto basadas en la legislación de la Unión Europea deberán dirigirse al representante autorizado, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Alemania. Para cualquier información relativa al servicio o la garantía, si prega di fare riferimento agli indirizzi riportati nei documenti separati relativi al servizio o alla garanzia.

Tratamiento de equipos eléctricos y electrónicos al final de su vida útil (Aplicable en la Unión Europea y en países europeos con sistemas de tratamiento selectivo de residuos)

Este símbolo en el equipo o en su embalaje indica que el presente producto no debe ser tratado como residuos domésticos normal. Debe entregarse en el correspondiente punto de reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos. Al asegurarse de que este producto se deseche correctamente, usted ayudará a prevenir las consecuencias potencialmente negativas para el medio ambiente y la salud humana que podrían derivarse de la incorrecta manipulación en el momento de deshacerse de este producto. El reciclaje de materiales ayuda a conservar los recursos naturales. Para recibir información más detallada sobre el reciclaje de este producto, póngase en contacto con el ayuntamiento, el punto de recogida más cercano o el establecimiento donde ha adquirido el producto.

Al utilizar USB Storage Media por primera vez (instalación del controlador de dispositivos)

Normalmente, el controlador de dispositivos se instala automáticamente al conectar el Micro Vault.
Sin embargo, con algunas placas o tarjetas USB es posible que necesite realizar la instalación manualmente.
Siga las instrucciones de la pantalla para buscar el controlador adecuado.

Operaciones básicas

Notas:
- Retire el Micro Vault correctamente mediante el procedimiento descrito en este manual. En caso contrario, es posible que los datos no se graben correctamente.
- Evite insertar y extraer el USB Micro Vault más veces de las necesarias utilice el Micro Vault, ya que esto podría conducir a un defecto prematuro de funcionamiento.
- Tenga cuidado de no someter el conector expuesto a una fuerza. Si lo hiciese podría causar la deformación o el daño del conector o dañar el seguro del conector.

Configuración

Con Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP3 o posterior)
Una vez conectado el Micro Vault al ordenador, aparece el icono de unidad para el dispositivo Micro Vault (El nombre de la unidad cambia en función del ordenador.)
Ya puede copiar y guardar datos en el Micro Vault arrastrando archivos y carpetas hasta el icono de unidad, así mismo puede que cuando copia datos a un disco duro o a un disquete.

Con Mac OS X 10.1 o posterior
Una vez conectado el Micro Vault al ordenador, aparece el icono de unidad para el dispositivo Micro Vault.
Ya puede copiar y guardar datos en el Micro Vault arrastrando archivos y carpetas hasta el icono de unidad, del mismo modo que cuando copia datos a un disco duro o a un disquete.

Significados del indicador luminoso

Cuando el Micro Vault esté en uso, el indicador luminoso mostrará su estado tal como se muestra:

Estado del indicador luminoso	Significado
Desactivado	En espera
Activado	Transferencia de datos en progreso (no retire el Micro Vault cuando el indicador luminoso parpadeo)

Desconexión

Con Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP
Haga doble clic en (Quitar hardware con seguridad) situado en la bandeja de tareas de la parte inferior derecha de la pantalla. En la ventana que aparece, seleccione el nombre del dispositivo que desea detener y haga clic en el botón [Detener]. Cuando aparezca la pantalla [Detener un dispositivo de hardware], compruebe que la información es correcta y haga clic en el botón [Aceptar]. Cuando aparezca el mensaje "Ahora puede quitar el hardware de forma segura", puede retirar el Micro Vault. (El icono y los mensajes que aparecen pueden variar según la versión del sistema operativo.)
Con Windows Vista, también puede seleccionar "Safely Remove Hardware" (Quitar hardware con seguridad) haciendo clic con el puntero del ratón en el icono de unidad Micro Vault en Equipo o Mi equipo.

Con Mac OS X 10.1 o posterior
Arrastre el icono del Micro Vault hasta la papelera. Tras comprobar que el dispositivo Micro Vault se encuentra en modo de espera, ya puede desconectarlo.

Notas sobre el uso

- Tenga cuidado a la hora de manipular el dispositivo después de largos periodos de uso o acceso, ya que la superficie podría estar caliente.
- Es posible que el Micro Vault no funcione correctamente si se conecta al ordenador cuando éste se inicia, se reinicia o se restaura después del modo de suspensión. Desconecte siempre el Micro Vault del ordenador antes de realizar una de estas operaciones.
- **Para usuarios de 64 GB o superior**
  Cuando formatee el dispositivo, utilice el formato de software que puede descargar desde el sitio Web. Para evitar cualquier modificación de especificaciones, no formatee el dispositivo de ningún otro modo.
- El Micro Vault dispone de un orificio para insertar una correa o un anillo. Sin embargo, no coloque objetos metálicos con forma de gancho en dicho agujero, (como llaveros), ya que podría dañar el Micro Vault.
- No coloque la unidad en lugares:
  – extremadamente calientes o fríos – con polvo o suciedad
  – muy húmedos – con vibraciones
  – expuestos a gases corrosivos – expuestos a la luz solar directa
- Limpieza
  Limpie la unidad con un paño suave y seco o con un paño suave ligeramente humedecido con una solución de detergente suave.
  No utilice ningún tipo de disolvente como, por ejemplo, alcohol o benceno, puesto que podría dañar el acabado.
- Si el ordenador o el dispositivo host que está utilizando no reconoce el dispositivo, retire éste, apague y reinicie su ordenador o dispositivo host, y pruebe volviendo a enchufar el dispositivo.

Se recomienda especialmente realizar copias de seguridad de los datos escritos en la unidad periódicamente.
Sony Corporation no asume responsabilidad alguna sobre los daños o las pérdidas de los datos que puedan producirse.

Precauciones para la transferencia y la eliminación

Si los datos almacenados en el Micro Vault se borran o reformatean por medio de los métodos estándar, sólo se habrán borrado en un nivel superficial. Es posible que una persona especializada pueda recuperar y reutilizar dichos datos mediante un software especial.
Para evitar que la información se filtre y otros problemas del estilo, es recomendable utilizar software disponible en el mercado, diseñado para eliminar completamente todos los datos del Micro Vault.

- Micro Vault es una marca comercial de Sony Corporation.
- Microsoft, Windows y Windows Vista son marcas comerciales registradas propiedad de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y otros países.
- Mac y Macintosh son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE.UU. y en otros países.
- Los demás nombres de sistemas y productos que aparecen en este manual son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de sus respectivos propietarios. Observe que en este manual no se utilizan los símbolos ™ y ®.

- La garantía de nuestro producto está limitada únicamente al soporte de almacenamiento USB, cuando se utiliza con normalidad respetando las especificaciones de este manual de instrucciones y con los accesorios que se incluyen con esta unidad en el entorno de sistema especificado o recomendado. Los servicios que ofrece la compañía, como la asistencia para los usuarios, están igualmente sujetos a estas restricciones.
- La compañía no se hace responsable de los daños ni de las pérdidas atribuibles a la utilización de esta unidad, ni de las demandas de terceros.
- La compañía no se hace responsable de: los problemas de su ordenador u otro hardware atribuibles al uso de este producto; la adaptación de este producto a hardware, software o periféricos específicos; los conflictos operativos con otros productos de software instalados; la pérdida de datos; otros daños accidentales o inevitables.
- La compañía no se responsabiliza de los daños financieros, la pérdida de beneficios, las reclamaciones de terceros, etc., atribuibles al uso del software suministrado con esta unidad.

Italiano Supporto per l'archiviazione di dati

AVVERTENZA
Tenere fuori dalla portata dei bambini. In caso di ingestione, consultare immediatamente un medico.
Per ridurre il pericolo di incendi o scosse elettriche, non esporre l'apparecchio alla pioggia o all'umidità.
Onde evitare scosse elettriche, non aprire l'apparecchio. Rivolgersi esclusivamente a personale qualificato.

Per gli utenti in Europa
Questo prodotto è stato fabbricato da o per conto di Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Eventuali richieste in merito alla conformità del prodotto in ambito della legislazione Europea, dovranno essere indirizzate al rappresentante autorizzato, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germania. Per qualsiasi informazione relativa al servizio o la garanzia, si prega di fare riferimento agli indirizzi riportati nei documenti separati relativi al servizio o alla garanzia.

Trattamento dei dispositivi elettrico o elettronico a fine vita (applicabile in tutti i paesi dell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistema di raccolta differenziata)

Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere considerato come un normale rifiuto domestico, ma deve invece essere consegnato all'appropriato centro di raccolta appropriato per il riciclo di apparecchi elettrici ed elettronici. Assicurandoti che questo prodotto sia smaltito correttamente, contribuirai a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute che potrebbero essere causate dall'inadeguato smaltimento di questo prodotto. Il riciclaggio dei materiali aiuta a conservare le risorse naturali. Per informazioni più dettagliate sul riciclaggio di questo prodotto, potete contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il negozio presso il quale avete acquistato. In caso di smaltimento inadeguato di apparecchiature elettriche o di elettroniche potrebbero essere applicate le sanzioni previste dalla normativa applicabile (valido solo per l'Italia).

Uso iniziale del supporto di memorizzazione USB (installazione del driver del dispositivo)

Generalmente, il driver di periferica viene installato automaticamente collegando MicroVault.
Tuttavia, con alcune schede USB, potrebbe essere necessario avviare manualmente l'installazione.
Seguite le istruzioni a schermo per eseguire la ricerca del driver adatto.

Operazioni di base

Note:
- Scollegare l'unità Micro Vault nel modo appropriato seguendo la procedura descritta nel presente manuale. Diversamente, i dati potrebbero non essere registrati in modo corretto.
- Quando si utilizza Micro Vault, evitare di inserire e rimuovere il connettore USB più del necessario per non causare un precoce deterioramento meccanico.
- Fare attenzione a non esercitare una forza eccessiva sul connettore esposto. In caso contrario si potrebbe deformarlo o danneggiare la chiusura del connettore.

Impostazione

Se viene eseguito Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP3 o versione successiva)
Una volta collegato Micro Vault al computer, viene visualizzata l'icona dell'unità relativa alla periferica Micro Vault. Il nome dell'unità varia in base al computer in uso.
A questo punto, è possibile copiare e salvare i dati in Micro Vault trascinando i file e le cartelle in corrispondenza dell'icona dell'unità, allo stesso modo delle operazioni di copia dei dati in un disco fisso o in un dischetto floppy.

Se si utilizza Mac OS X 10.1 o versione successiva
Una volta collegato Micro Vault al computer, viene visualizzata l'icona dell'unità relativa alla periferica Micro Vault.
A questo punto, è possibile copiare e salvare i dati in Micro Vault trascinando i file e le cartelle in corrispondenza dell'icona dell'unità, allo stesso modo delle operazioni di copia dei dati in un disco fisso o in un dischetto floppy.

Significato dell'indicatore luminoso

Se Micro Vault è in uso, l'indicatore ne mostra lo stato nel modo seguente.

Stato dell'indicatore	Significato
Spento	Attesa
Acceso	Trasferimento dei dati in corso (non rimuovere Micro Vault mentre l'indicatore lampeggia).

Scollegamento

Se vengono utilizzati Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP
Nella barra delle applicazioni in basso a destra dello schermo, fare doppio clic su (Rimozione sicura dell'hardware). Nella finestra che viene visualizzata, selezionare il nome della periferica che si desidera rimuovere, quindi fare clic sul pulsante [Disattiva]. Quando viene visualizzata la schermata [Disattivazione di una periferica], assicurarsi che le informazioni visualizzate siano corrette e quindi fare clic sul pulsante [OK]. Quando appare il messaggio "È possibile rimuovere l'hardware", è possibile rimuovere l'unità Micro Vault. (Icone e messaggi visualizzati possono variare in base alla versione del sistema operativo.)
Se è in esecuzione Windows Vista, è inoltre possibile selezionare "Safely Remove Hardware" facendo clic con il pulsante destro del

Česky — Datová úložná média

UPOZORNĚNÍ
Nenechávejte v dosahu dětí. Při požití vyhledejte lékaře.
Nevystavujte ohni, přístroj ani vlhkosti: omezte tak nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
Nevstavujte kryt přístroje. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
Opravy svěřte výhradně kvalifikovanému servisnímu technikovi.

Pro zákazníky v Evropě
Tento výrobek byl vyroben buď přímo nebo v zastoupení společnosti Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.
Žádosti týkající se technických požadavků na výrobky daných směrnicemi Evropské unie je třeba adresovat na zplnomocněného zástupce, kterým je Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. Pro záležitosti servisu a záručních podmínek se obraťte na adresy uvedené v servisních a záručních dokumentech.

Likvidace použitého elektrického a elektronického zařízení (platné v Evropské unii a dalších evropských státech uplatňujících oddělený sběr)

Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho balení upozorňuje, že by s výrobkem po ukončení jeho životnosti nemělo být nakládáno jako s běžným odpadem z domácností. Je nutné ho odvézt do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit případným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací výrobku. Recyklováním materiálů, načtě je výrobek, pomůžete ochránit přírodní zdroje. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku vám poskytnou místní úřad, sběrné dvůr, firma zajišťující likvidaci domovních odpadů nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

Před prvním použitím USB paměti (instalace ovladače USB)
Obvykle se ve přístroji Microsoft Windows 8 použití automaticky nainstaluje správný ovladač. U některých karet USB může být nutné spustit instalaci ručně.
Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Základní operace

Poznámky:
- Nahrávejte-li aplikaci Micro Vault, postupujte podle pokynů na obrazovce. Jinak nemusí dojít ke správnému zápisu dat.
- Při použití Micro Vault nakládejte s integrovaným konektor USB častěji než je potřeba, protože může rychleji dojít k mechanickému opotřebení.
- Dbejte na to, abyste vlastní konektor nevystavili vlhké sále. Jinak může dojít k deformaci či poškození konektoru nebo k poškození jeho zámku.

Nastavení
Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP3 a vyšší)
Jakmile je zařízení Micro Vault připojeno k počítači, zobrazí se ikona disku pro toto zařízení. Chcete-li ikonu se změnit podle požadavků:
Může kopírovat a ukládat data na zařízení Micro Vault přetažením souborů a složek na ikonu disku tak, jako byste kopírovali data na pevný disk nebo na disketu.

Je-li spuštěn Mac OS X 10.1 a vyšší
Jakmile je zařízení Micro Vault připojeno k počítači, zobrazí se ikona disku pro toto zařízení.
Může kopírovat a ukládat data na zařízení Micro Vault přetažením souborů a složek na ikonu disku tak, jako byste kopírovali data na pevný disk nebo na disketu.

Význam indikátorů
Pokud se zařízení Micro Vault používá, indikátory pohotovosti jsou nebo svítí:

Indikátor	Význam stavových indikátorů
Kontrolka nesvítí	Pohotovostní režim vypnut
Kontrolka svítí nebo bliká	Probíhá přenos dat (Neodstraňujte zařízení MicroVault, pokud bliká indikátor.)

Odpojení

Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP
Klikněte na (Bezpečně odebrat hardware) na panelu úloh v pravé dolní části obrazovky. Jakmile se zobrazí okno, vyberte název zařízení, které má být odstraněno, a klepněte na tlačítko Stop. Jakmile se odpovídající položka zobrazí, klepněte na ni a poté klepněte na tlačítko OK. Po zobrazení zprávy „Safe to Remove Hardware" můžete odpojit zařízení Micro Vault. (Jinou a správy se může podle verze operačního systému.)
V systému Windows Vista může také vybrat položku „Safely Remove Hardware" klepnutím pravým tlačítkem myši na ikonu jednotky Micro Vault v Průzkumníku nebo ve složce Tento počítač.

Je-li spuštěn Mac OS X 10.1 a vyšší
Přetáhněte ikonu Micro Vault do koše. Po potvrzení pohotovostního režimu zařízení Micro Vault odpojte.

Poznámky k používání

- Při manipulaci se zařízením buďte opatrní, pokud je používáte delší dobu, může být na povrchu horké.
- Zařízení Micro Vault nemusí fungovat správně, je-li k počítači připojeno při jeho spuštění, restartování nebo obnovení z režimu spánku. Před provedením těchto činností vždy zařízení Micro Vault odpojte od počítače.
- **Pro uživatele 64 GB nebo více**
  Při formátování zařízení použijte formátovací software, který můžete stáhnout z této webové stránky. Chcete-li se vyhnout změnám ve specifikacích, neformátujte zařízení žádným jiným způsobem.
- Zařízení Micro Vault má otvor pro připojení řemínku či kroužku. K tomuto otvoru nebo však připojení jakéhokoli jiného háčku (např. klíčenky), protože by mohlo dojít k poškození zařízení Micro Vault.
- Neumísťujte jednotku do míst, kde:
  - extrémně horká nebo studená – prašná nebo špinavá
  - velice vlhká – vibrující
  - vystavená kromívému plynům – vystavená přímému slunečnímu svitu
- Čištění
  Jednotku čistěte jemnou vlhkou látkou nebo jemnou látkou lehce namočenou slabým čistícím prostředkem.
  Nepoužívejte žádné rozpouštědlo, jako alkohol nebo benzin, které by mohlo poškodit povrch.
- Není-li zařízení rozpoznáno používaným počítačem či hostitelským zařízením, vypněte nebo restartujte počítač či hostitelské zařízení a zkuste to znovu.

Dürzané doporučujeme přečtěte záložování dat z tohoto zařízení.
Společnost Sony Corporation nenese žádnou odpovědnost za případné úkody či ztráty dat.

Bezpečnostní opatření pro přenos a likvidaci
Tento disk slouží ke ukládání dat zařízení Micro Vault. Abyste se vyhnuli informativna ponesci standardních metod, odstraní se jen do určité míry a je možné je pomocí specializního software obnovit a znovu použít.
Chcete-li se vyhnout vyzrazení informací a dalším podobným problémům, doporučuje se použití komerčně dostupného software určeného pro dokonalé odstranění všech dat ze zařízení Micro Vault.

- Micro Vault je obchodní značka firmy Sony.
- Microsoft, Windows a Windows Vista jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech a dalších zemích.
- Mac a Macintosh jsou obchodními značkami firmy Apple Inc., registrovanými v USA a v jiných zemích.
- Další názvy systémů a výrobků v této příručce jsou registrovanými obchodními známkami nebo obchodními známkami jejich příslušných vlastníků. Vlímmě si, že v této příručce se nepoužívají symboly ™a ®.

Naše záruka na výrobek se vztahuje pouze na samotné úkladací médium USB, pokud se používá normálně ve shodě s těmito provozními pokyny a s příslušenstvími, která jsou spolu s touto jednotkou používána ve specifickém nebo doporučeném systémovém prostředí. Služby poskytované společností, jako je uživatelská podpora, rovněž podléhají těmto omezením.
- Společnost nenese odpovědnost za škody nebo ztráty vyplývající z používání této jednotky, ani za jakékoliv nároky třetí strany.
- Společnost nenese odpovědnost za problémy s počítačem nebo jiným zařízením, jež byly zapříčiněny používáním tohoto výrobku; vhodnost tohoto výrobku pro konkrétní hardware, software nebo periferní zařízení; provozní konflikty s jinými instalovanými programy; ztrátu dat; či jiné náhodné nebo nevyhnutelné škody.
- Společnost nenese odpovědnost za finanční ztráty, ztráty zisku, nároky třetích stran atd. plynoucí z používání programu dodaného spolu s touto jednotkou.

Magyar — Adathordozó

FIGYELMEZTETÉS
Tartsa távol a gyerekektől. Ha a gyerek lenyeli a készüléket, azonnal forduljon orvoshoz.
Tűz és áramütés vegyélyének csökkentése érdekében ne tegye ki a készüléket eső vagy nedvesség hatásának.
Az áramütés elkerülése érdekében ne nyissa ki a készülék házát. A készülék házának szétszerelését bízza szakemberre javíttassa.

Pre zákazníkov v Európe
Tento výrobok bol vyrobený priamo alebo v mene Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japonsko. Otázky či výrobok vyhovuje požiadavkám podľa legislatívy Európskej únie treba adresovať na autorizovaného zástupcu Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemecko. V záležitostiach servisných alebo záručných dokumentov sa obráťte na adresy uvedené v servisných alebo záručných dokumentoch.

Likvidácia starých elektrických a elektronických prístrojov (vzťahuje sa na Európsku úniu a európske krajiny so systémami oddeleného zberu)

Tento symbol na výrobku alebo na jeho obale znamená, že výrobok nemožno likvidovať spolu s bežným domovým odpadom. Musí sa odovzdať do príslušne zbierne na recykláciu elektrického a elektronických zariadení. Správnou likvidáciou tohto výrobku pomôžete zabrániť možným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by mohli byť spôsobené nevhodnou likvidáciou výrobku. Recyklovaním materiálov, načte je výrobok, pomôžete ochrániť prírodné zdroje. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku vám poskytnú miestne úrady, spoločnosť zaistujúca likvidáciu domového odpadu alebo predajňa, v ktorej ste výrobok zakúpili.

Keď používate USB pamäťové médium prvýkrát (pri inštalácii ovládačov zariadenia)
Obvykle sa v počítači Microsoft Windows 8 použitie automaticky nainštaluje správny ovládač. Pri niektorých kartách USB môže byť nutné spustiť inštaláciu ručne.
Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Základné operácie

Poznámky:
- Pri odstránení Micro Vault postupujte, prosím, podľa pokynov na obrazovke. Ak tak neurobíte, nemusí dôjsť k správnemu zápisu dát.
- Pri používaní Micro Vault manipulujte s integrovaným konektorom USB častejšie, než je potrebné, pretože môže rýchlejšie dôjsť k mechanickému opotrebeniu.
- Dbajte na to, aby ste vlastný konektor nevystavili vlhké sále. Inak môže dôjsť k deformácii či poškodeniu konektora alebo k poškodeniu jeho zámku.

Nastavenie
Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP3 a vyššie)
Jakmile je zariadenie Micro Vault pripojené k počítači, zobrazí se ikona disku pre toto zariadenie. Ak chcete ikonu zmeniť podľa potrieb:
Môžete kopírovať a ukladať dáta na zariadení Micro Vault pretiahnutím súborov a priečinkov na ikonu disku tak, ako by ste kopírovali dáta na pevný disk alebo na disketu.

Význam indikátorov
Pokiaľ sa zariadenie Micro Vault používa, indikátory pohotovostného režimu svietia alebo blikajú:

Indikátor	Význam stavových indikátorov
Kontrolka nesvieti	Pohotovostný režim vypnutý
Kontrolka svieti alebo bliká	Prebieha prenos dát (Neodstraňujte zariadenie MicroVault, pokiaľ bliká indikátor.)

Odpojenie

Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP
Kliknite na (Bezpečne odstrániť hardvér) v pravej dolnej časti obrazovky. Keď sa zobrazí okno, vyberte názov zariadenia, ktoré má byť odstránené, a kliknite na tlačidlo Stop. Jakmile se odpovídající položka zobrazí, klepněte na ni a poté klepněte na tlačidlo OK. Po zobrazení správy „Safe to Remove Hardware" môžete odpojiť zariadenie Micro Vault. (Jiná a správy se může podle verze operačního systému.)
V systému Windows Vista môžete tiež vybrať položku „Safely Remove Hardware" klepnutím pravým tlačidlom myši na ikonu jednotky Micro Vault v Prieskumníku alebo vo okne Tento počítač.

Je-li spuštěn Mac OS X 10.1 a vyšší
Presuňte ikonu Micro Vault do koša. Po potvrdení pohotovostného režimu zariadenie Micro Vault odpojte.

Poznámky k používaniu

- Pri dlhšom používaní sa zariadenie zahreje, preto s ním zaobchádzajte opatrne.
- Micro Vault môže nesprávne fungovať, ak je pripojený k počítaču, keď sa počítač reštartuje, vráti z režimu spánku alebo obnoví. Pred vykonaním niektorej z týchto operácií Micro Vault vždy odpojte od počítača.
- **Pre používateľov 64 GB alebo viac**
  Ak chcete formátovať zariadenie, použite softvér na formátovanie, ktorý môžete prevziať z tejto webovej stránky. Ak chcete predísť zmenám špecifikácií, neformátujte zariadenie žiadnym iným spôsobom.
- Zariadenie Micro Vault má otvor pre pripojenie remienka alebo krúžku. Nepoužívajte tento otvor ani žiadnym iným spôsobom na pripevnenie remienka alebo krúžku. Napríklad, nepoužívajte kľúčenku, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu zariadenia Micro Vault.
- Nevystavujte jednotku do miest, kde je:
  - extrémne horúce alebo studené – prašné alebo špinavé
  - veľmi vlhké – vibrujúci
  - vystavená korozívnym plynom – vystavená priamemu slnečnému svitu
- Čistenie
  Zariadenie čistite jemnou handričkou alebo jemnou handričkou mierne navlhčenou jemným čistiacim roztokom.
  Nepoužívajte žiadny typ rozpúšťadla, ako je alkohol alebo benzín, ktorý môžu poškodiť povrch výrobku.
- Ak vami používaný počítač alebo hostiteľské zariadenie nerozpozná zariadenie, zariadenie vypnite, počítač alebo hostiteľské zariadenie vypnite alebo reštartujte, a potom skúste znova.

Dôrazne sa odporúča pravidelne zálohovať údaje zapísané na tomto zariadení.
Spoločnosť Sony nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek poškodenie či stratu údajov.

Odporúčanie pre prenos a likvidáciu
Na tejto jednotke sú uložené údaje používateľa. Jednoduché alebo preformátujú použitím bežných postupov, odstránia sa len čiastočne a niekto iný ich môže pomocou špeciálneho softvéru obnoviť a znova použiť.
Ak chcete zabrániť úniku informácií a iným podobným problémom, odporúča sa použitie komerčne dostupný softvér navrhnutý na úplné odstránenie všetkých údajov zo zariadenia Micro Vault.

- Micro Vault je ochranná známka Sony Corporation.
- Microsoft, Windows a Windows Vista sú registrované obchodné známky alebo ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation v Spojených štátoch amerických a iných krajinách.
- Mac a Macintosh sú obchodné známky firmy Apple Inc., registrované v USA a iných krajinách.
- Ostatné názvy systémov a výrobkov, ktoré sa objavili v tomto manuáli, sú registrované obchodné známky alebo obchodné známky ich vlastníkov. Vlímnite si, že symboly ™ a ® nie sú v tomto manuáli použité.

Záruka na náš výrobok je obmedzená iba na samotný USB disk pri normálnom používaní v súlade s týmito prevádzkovými inštrukciami a s príslušenstvom, ktoré bolo dodané s týmto zariadením v špecifikovanom alebo odporúčanom systémovom prostredí. Služby poskytované spoločnosťou, ako napr. užívateľská podpora, tiež podliehajú týmto obmedzeniam.
- Spoločnosť nemôže prijať zodpovednosť za škody alebo straty vyplývajúce z používania zariadenia, alebo za akékoľvek nároky tretej strany.
- Spoločnosť nemôže prijať zodpovednosť za problémy s počítačom alebo iným hardvérom, ktoré vyplynuli z používania tohoto výrobku; vhodnosť tohoto výrobku pre špecifický hardvér, softvér alebo periférie; prevádzkové konflikty s inými inštalovanými softvérom; stratu údajov; alebo iné nehody alebo neodstrániteľné poškodenia.
- Spoločnosť nemôže prijať zodpovednosť za žiadne finančné škody, stratu zisku, nároky tretích strán, atď., vyplývajúce z používania softvéru poskytnutého v tomto zariadením.

Slovensky — Médiá na ukladanie údajov

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE
Udržujte mimo dosahu detí. V prípade prehltnutia ihneď vyhľadajte lekára.
Aby ste znížili riziko požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte zariadenie dažďu ani vlhkosti.
Kryty tohto zariadenia nikdy neodstraňujte.
Elektrik çarpmasından kaçınmak için, cihazın kabinini açmayın. Cihazın bakım ve onarımını yalnızca yetkili servise yaptırın.

Ako zákazník v Európe
Tento výrobok je vyrobený priamo alebo v mene Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokio, 108-0075 Japonsko. Otázky či výrobok vyhovuje požiadavkám podľa legislatívy Európskej únie treba adresovať na autorizovaného zástupcu Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemecko. V záležitostiach servisných alebo záručných dokumentov sa obráťte na adresy uvedené v servisných alebo záručných dokumentoch.

Likvidácia starých elektrických a elektronických prístrojov (vzťahuje sa na Európsku úniu a európske krajiny so systémami oddeleného zberu)

Tento symbol na výrobku alebo na jeho obale znamená, že výrobok nemožno likvidovať spolu s bežným domovým odpadom. Musí sa odovzdať do príslušnej zbierne na recyklovanie elektrického a elektronických zariadení. Zaistením správnej likvidácie tohoto výrobku pomôžete zabrániť možným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by mohli byť spôsobené nevhodnou likvidáciou výrobku. Recyklovaním materiálov, načte je výrobok, pomôžete ochrániť prírodné zdroje. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku vám poskytnú miestne úrady, spoločnosť zaistujúca likvidáciu domového odpadu alebo predajňa, v ktorej ste výrobok zakúpili.

Aktarma ve Elden Çıkarmayla İlgili Uyarılar
Micro Vault'da depolanan veriler standart elektronik silinmiş veya yeniden biçimlendirilmiştir, veriler yalnıca yüzeysel olarak silinmiş görünür ve özel bir yazılımla verilere alınıp kullanılabilir.
Bilgi kaybını ve bunun gibi diğer sorunları önlemek için, Micro Vault'tan tüm verileri tamamen silmek üzere tasarlanmış ticari yazılımı kullanmanızı öneririz.

Kako používať USB pamäťové médium prvýkrát (pri inštalácii ovládačov zariadenia)
Obvykle sa v počítači Microsoft Windows 8 použitie automaticky nainštaluje správny ovládač. Avšak pri niektorých USB kartách môže dokonk budete musieť spustiť inštaláciu ručne.
Postupujte podľa inštrukcií zobrazených na monitore, aby ste naši vhodný ovládač.

Základné operácie

Poznámky:
- Pri odstránení Micro Vault postupujte, prosím, podľa pokynov na obrazovke. V opačnom prípade sa môže stať, že údaje nebudú zaznamenané správne.
- Pri používaní Micro Vault manipulujte s integrovaným konektorom USB častejšie, ako je to potrebné, pretože to môže mať za následok rýchle mechanické zhoršenie stavu.
- Dávajte pozor, aby ste vlastný konektor nevystavili vlhkému prostredie. V opačnom prípade môže dôjsť k deformácii alebo k poškodeniu konektora, alebo k poškodeniu jeho zámku.

Nastavenie
Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP3 vesa ýeri güncelleştirme)
Po pripojení Micro Vaultu k počítaču sa objaví ikona disku Micro Vault. (Meno mechanického disku môže byť iné.) Ak chcete ikonu zmeniť podľa potrieb:
Teraz môžete kopírovať a ukladať dáta na Micro Vault prethavonim súborov a adresárov na ikonu disku tak, ako by ste kopírovali dáta na pevný disk alebo na disketu.

Význam indikátorov
Pokiaľ sa zariadenie Micro Vault používa, indikátory pohotovostného režimu svietia alebo blikajú:

Indikátor	Význam stavových indikátorov
Kontrolka nesvieti	Pohotovostný režim vypnutý
Kontrolka svieti alebo bliká	Prebieha prenos dát (Neodstraňujte zariadenie MicroVault, pokiaľ bliká indikátor.)

Odpojenie

Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP
Kliknite na (Bezpečne odstrániť hardvér) v pravej dolnej časti obrazovky. Keď sa zobrazí okno, vyberte názov zariadenia, ktoré sa má odstrániť, a kliknite na tlačidlo Stop. Keď sa príslušná položka zobrazí, kliknite na ňu a potom kliknite na tlačidlo OK. Po zobrazení správy „Safe to Remove Hardware" môžete odpojiť zariadenie Micro Vault. (Iná správa sa môže líšiť v závislosti od verzie OS.)
V systéme Windows Vista môžete tiež vybrať položku „Safely Remove Hardware" kliknutím pravým tlačidlom myši na ikonu zariadenia Micro Vault v prehliadavači okien v priečinku Tento počítač.

Je-li spuštěn Mac OS X 10.1 a vyšší
Presuňte ikonu Micro Vault do koša. Po potvrdení, že Micro Vault je v pohotovostnom režime, odpojte Micro Vault.

Aktarma ve Elden Çıkarmayla İlgili Uyarılar
Micro Vault'da depolanan veriler standart yöntemlerle silinmiş veya yeniden biçimlendirilmiştir, veriler yalnıca yüzeysel olarak silinmiş görünür ve özel bir yazılımla verilere alınıp kullanılabilir.
Bilgi kaybını ve bunun gibi diğer sorunları önlemek için, Micro Vault'tan tüm verileri tamamen silmek üzere tasarlanmış ticari yazılımı kullanmanız önerilir.

Ako používať USB pamäťové médium prvýkrát (pri inštalácii ovládačov zariadenia)
Obvykle sa v počítači Microsoft Windows 8 použitie automaticky nainštaluje správny ovládač. Avšak pri niektorých USB kartách môže dokonk budete musieť spustiť inštaláciu ručne.
Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Základné operácie

Poznámky:
- Pri odstránení Micro Vault postupujte, prosím, podľa pokynov na obrazovke. V opačnom prípade sa môže stať, že údaje nebudú zaznamenané správne.
- Pri používaní Micro Vault manipulujte s integrovaným konektorom USB častejšie, ako je to potrebné, pretože to môže mať za následok rýchle mechanické zhoršenie stavu.
- Dávajte pozor, aby ste vlastný konektor nevystavili vlhkému prostredie. V opačnom prípade môže dôjsť k deformácii alebo k poškodeniu konektora, alebo k poškodeniu jeho zámku.

Nastavenie
Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP3 veya üzeri)
Po pripojení Micro Vaultu k počítaču sa objaví ikona disku Micro Vault. (Meno mechanického disku môže byť iné.) Ak chcete ikonu zmeniť podľa potrieb:
Teraz môžete kopírovať a ukladať dáta na Micro Vault pretiahnutím súborov a adresárov na ikonu disku tak, ako by ste kopírovali dáta na pevný disk alebo na disketu.

Význam indikátorov
Pokiaľ sa zariadenie Micro Vault používa, indikátory pohotovostného režimu svietia alebo blikajú:

Indikátor	Význam stavových indikátorov
Kontrolka nesvieti	Pohotovostný režim vypnutý
Kontrolka svieti alebo bliká	Prebieha prenos dát (Neodstraňujte zariadenie MicroVault, pokiaľ bliká indikátor.)

Odpojenie

Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP
Kliknite na (Bezpečne odstrániť hardvér) v pravej dolnej časti obrazovky. Keď sa zobrazí okno, vyberte názov zariadenia, ktoré sa má odstrániť, a kliknite na tlačidlo Stop. Keď sa príslušná položka zobrazí, kliknite na ňu a potom kliknite na tlačidlo OK. Po zobrazení správy „Safe to Remove Hardware" môžete odpojiť zariadenie Micro Vault. (Iná správa sa môže líšiť v závislosti od verzie OS.)
V systéme Windows Vista môžete tiež vybrať položku „Safely Remove Hardware" kliknutím pravým tlačidlom myši na ikonu zariadenia Micro Vault v prehliadavači okien v priečinku Tento počítač.

Je-li spuštěn Mac OS X 10.1 a vyšší
Presuňte ikonu Micro Vault do koša. Po potvrdení, že Micro Vault je v pohotovostnom režime, odpojte Micro Vault.

Türkçe — Veri depolama ortamı

UYARI
Çocukların erişemeyecekleri yerde saklayın. Yutulması durumunda hemen bir hekime danışın.
Yangın veya elektrik çarpma tehlikesini azaltmak için, üniteyi yağmur veya nemin etkisine bırakmayın.
Elektrik çarpmasından kaçınmak için, cihazın kabinini açmayın. Cihazın bakım ve onarımını yalnızca yetkili servise yaptırın.

Avrupa'daki müşteriler için
Bu ürün, Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonya tarafından veya adına üretilmiştir. Avrupa Birliği mevzuatına düzenlenen ürün uyumluluğu konusundaki sorgulamalar, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Almanya adresindeki yetkili temsilcimiz Sony Deutschland GmbH'ye gönderilmelidir. Servis ve garanti konularında ise servis veya garanti belgelerinde verilen adreslere başvurunuz.

Likvidácia starých elektrických a elektronických prístrojov (vzťahuje sa na Európsku úniu a európske krajiny so systémami oddeleného zberu)

Tento symbol na výrobku alebo na jeho obale znamená, že výrobok nemožno likvidovať spolu s bežným domovým odpadom. Musí sa odovzdať do príslušnej zbierne na recyklovanie elektrického a elektronických zariadení. Zaistením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete zabrániť možným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by mohli byť spôsobené nevhodnou likvidáciou výrobku. Recyklovaním materiálov, načte je výrobok, pomôžete ochrániť prírodné zdroje. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku vám poskytnú miestne úrady, spoločnosť zaistujúca likvidáciu domového odpadu alebo predajňa, v ktorej ste výrobok zakúpili.

Kako používať USB pamäťové médium prvýkrát (pri inštalácii ovládačov zariadenia)
Obvykle sa v počítači Microsoft Windows 8 použitie automaticky nainštaluje správny ovládač. Avšak pri niektorých USB kartách môže dokonk budete musieť spustiť inštaláciu ručne.
Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Základné operácie

Poznámky:
- Pri odstránení Micro Vault postupujte, prosím, podľa pokynov na obrazovke. V opačnom prípade sa môže stať, že údaje nebudú zaznamenané správne.
- Pri používaní Micro Vault manipulujte s integrovaným konektorom USB častejšie, ako je to potrebné, pretože to môže mať za následok rýchle mechanické zhoršenie stavu.
- Dávajte pozor, aby ste vlastný konektor nevystavili vlhkému prostredie. V opačnom prípade môže dôjsť k deformácii alebo k poškodeniu konektora, alebo k poškodeniu jeho zámku.

Nastavenie
Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP3 veya üzeri)
Po pripojení Micro Vaultu k počítaču sa objaví ikona disku Micro Vault. (Meno mechanického disku môže byť iné.) Ak chcete ikonu zmeniť podľa potrieb:
Teraz môžete kopírovať a ukladať dáta na Micro Vault pretiahnutím súborov a adresárov na ikonu disku tak, ako by ste kopírovali dáta na pevný disk alebo na disketu.

Význam indikátorov
Pokiaľ sa zariadenie Micro Vault používa, indikátory pohotovostného režimu svietia alebo blikajú:

Indikátor	Význam stavových indikátorov
Kontrolka nesvieti	Pohotovostný režim vypnutý
Kontrolka svieti alebo bliká	Prebieha prenos dát (Neodstraňujte zariadenie MicroVault, pokiaľ bliká indikátor.)

Odpojenie

Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP
Kliknite na (Bezpečne odstrániť hardvér) v pravej dolnej časti obrazovky. Keď sa zobrazí okno, vyberte názov zariadenia, ktoré sa má odstrániť, a kliknite na tlačidlo Stop. Keď sa príslušná položka zobrazí, kliknite na ňu a potom kliknite na tlačidlo OK. Po zobrazení správy „Safe to Remove Hardware" môžete odpojiť zariadenie Micro Vault. (Iná správa sa môže líšiť v závislosti od verzie OS.)
V systéme Windows Vista môžete tiež vybrať položku „Safely Remove Hardware" kliknutím pravým tlačidlom myši na ikonu zariadenia Micro Vault v prehliadavači okien v priečinku Tento počítač.

Je-li spuštěn Mac OS X 10.1 a vyšší
Presuňte ikonu Micro Vault do koša. Po potvrdení, že Micro Vault je v pohotovostnom režime, odpojte Micro Vault.

Українська — Носій для зберігання даних

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
Тримайте подалі від дітей. У випадку проковтування негайно зверніться до лікаря.
Щоб зменшити ризик займання або ураження електричним струмом, не піддавайте прилад впливу дощової води або вологи.
Щоб уникнути ризику ураження електричним струмом, не відкривайте корпус. Ремонтувати апарат дозволяється тільки кваліфікованому спеціалісту.

Для споживачів в Європі
Уповноважені старшого електричного та електронного обладнання (застосовується в Європейському союзі та інших європейських країнах із системами роздільного збирання сміття)

Цей символ на пристрої або упаковці означає, що цей виріб не можна утилізувати як побутове сміття. Замість цього його потрібно здати до відповідного пункту збору для переробки електричного та електронного обладнання. Забезпечивши належну утилізацію цього виробу, ви допоможете запобігти негативним наслідкам для навколишнього середовища та здоров'я людини, до яких може призвести неправильна утилізація цього виробу. Вторинна переробка матеріалів допоможе зберегти природні ресурси. Докладнішу інформацію про вторинну переробку цього виробу можна отримати у відділі місцевої влади, до служби утилізації побутових відходів або до магазину, де було придбано цей виріб.

USB флеш жетегін алғаш рет пайдаланған кезде (Ондағышты орнату)
Жабдық, әдетте, Windows 8 жүйесіне арналған қолданбаны автоматтық түрде орнатады. Кейбір USB карталарын пайдалану үшін қолданбаны қолмен орнату қажет болуы мүмкін.
Экранда көрсетілетін нұсқауларды орындаңыз.

Негізгі басқару

Ескертпелер:
- Пұқсатсыз жоюлардан сақтаныңыз, Micro Vault жабдығымен жұмыстарды аяқтағанда. Сәйкестендіру, жаңарту дұрыс жасалмауы мүмкін.
- Micro Vault жабдығын пайдаланған кезде USB қосылғышын қажет болған сайын емес, сәйкес бұл жерлікпен бұрын механикалық тозуға әкелуі мүмкін.
- Қосылғышты ылғалдың әсеріне қалдырмаңыз. Әйтпесе қосылғыштың деформациялануына не закладканың жұмыс істемеуіне әкелуі мүмкін.

Орнату
Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP3 немесе одан кейінгі) іске қосқанда
Micro Vault жабдығын компьютерге қосқаннан кейін, Micro Vault жабдығының жетек тақтасы пайда болады. (Жетек атауы компьютерлер арасында ерекшеленеді.)
Енді жеткізілген компьютерлегі катты не жіліпке дискке көшіруге, файлдар мен қалталарды Micro Vault жетек тақтасына тасу арқылы көшіруге, сақтай алады.

Mac OS X 10.1 немесе одан кейінгі нұсқасында жұмыс істеген кезде
Micro Vault жабдығын компьютерге қосқаннан кейін, Micro Vault жабдығының дискісі пайда болады.
Енді жеткізілген компьютерлегі катты не жіліпке дискке көшіруге, файлдар мен қалталарды Micro Vault жетек тақтасына тасу арқылы көшіруге, сақтай алады.

Индикаторлардың мәні
Micro Vault пайдаланылатын кезде, көрсеткіш шамы немесе индикатор келесідей көрсетеді.

Индикатор шамы	Күйінің мәні
Өшірулі	Күту күйінде
Қосулы	Ақпаратты тасымалдау орындалуда (Көрсеткіш шамы жыпылықтағанда Micro Vault шығармаңыз.)

Ажырату

Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP
(Жабдықты қауіпсіз ажырату) экранның он жақ бөлігінде орналасқан тапсырмалар тақтасындағы түймесін басыңыз. Тізімнен ажыратқыңыз келетін құрылғының атауын таңдап, Stop түймесін басыңыз. Жабдықты тоқтату туралы хабарлама пайда болғаннан кейін, оны алып тастауға болады. Содан кейін OK түймесін басыңыз. "Жабдықты қауіпсіз ажыратуға болады" хабарламасы пайда болғаннан кейін, Micro Vault жабдығын ажыратуға болады. (Басқа хабарламалар операциялық жүйенің түріне байланысты өзгеше болуы мүмкін.)
Windows Vista жүйесінде, сондай-ақ Micro Vault жетегінің бағдарлы Explorer немесе My Computer терезесіндегі "Жабдықты қауіпсіз ажырату" түймешігін он жақ батырмасымен басыңыз.

Mac OS X 10.1 немесе одан кейінгі нұсқасында
Micro Vault жабдығының дискісін Қоқыс себетіне апарыңыз. Micro Vault жабдығын ажыратуға болады.

Русский — Носитель для хранения данных

ВНИМАНИЕ
Храните в месте, недоступном для детей. При попадании в пищеварительный тракт немедленно обращайтесь к врачу.
Для уменьшения опасности возгорания или поражения электрическим током не подвергайте аппарат воздействию дождя или влаги.
Во избежание поражения электрическим током не открывайте корпус устройства. Для ремонта обращайтесь только к квалифицированному специалисту.

Для клиентов в странах Европы
Утилизация отслужившего электрического и электронного оборудования (применяется в Европейском союзе и странах европейских крайах із системами роздільного збирання сміття)

Данный знак на устройстве или его упаковке обозначает, что данное устройство нельзя выбрасывать вместе с прочими бытовыми отходами. Его следует сдать в соответствующий пункт приема для переработки электрического и электронного оборудования. Неправильная утилизация данного изделия может повлечь за собой вредные воздействия на окружающую среду и здоровье людей, поэтому для предотвращения подобных опасностей мы просим вас соблюдать правила утилизации этого изделия. Переработка данных материалов помогает сохранить природные ресурсы. Для получения более подробной информации о переработке этого изделия обратитесь в местные органы городского управления, службу сбора бытовых отходов или в магазин, где было приобретено изделие.

Установка драйвера компактного переносного накопителя (USB) при его использовании в первый раз
Обычно в устройствах Microsoft Windows 8 драйвер для подключения накопителя Micro Vault. Однако для некоторых типов карт и плат USB может потребоваться установка драйвера вручную. Для начала последовательно выполните следующие инструкции, отображаемые на экране.

Основные операции

Примечания:
- Выполняя Micro Vault выключения, выполняйте процедуру, описаную в цій инструкції. В іншому випадку дані можуть не бути записані правильно.
- При использовании Micro Vault не вставляйте и не извлекайте разъем USB чаще, чем это необходимо, поскольку это может привести к преждевременному механическому износу.
- Не допускайте попадания влаги на подверглись выступающий разъем большой нагрузке. Это может привести к деформации или повреждению разъема или фиксатора разъема.

Подключение
В операционной системе Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP3 або більш пізніх версій)
При подключении Micro Vault на компьютере в нем создается виртуальный диск. (Имя накопителя может отличаться.)
Теперь можно копировать и сохранять данные на Micro Vault, перетягуючи файли та папки на значок накопителя, как по работе с обычным диском или на жесткий диск или дискету.

**Mac OS X 10.1 немесе одан к

Lietuviškai — Duomenų saugojimo laikmena

ĮSPĖJIMAS
Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Nurijus nedelsdami kreipkitės į gydytoją.
Kad sumažintumėte gaisro arba elektros smūgio pavojus, saugokite įrenginį nuo lietaus ir drėgmės.
Kad išvengtumėte elektros smūgio pavojaus, neatidarykite spintelės. Techninę priežiūrą patikėkite tik kvalifikuotam personalui.

Su gaminio garantijos yra Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan, arba gamintojo yra pagamintas pagal Sony Corporation užsakymą. Norėdami sužinoti dėl gaminio atitikties, pagrindus Europos Sąjungos teisės aktais, kreipkitės į įgaliotą atstovą Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. Aptarnavimo ar garantinio aptarnavimo atvejų klauskite adresu, nurodytu atskirose aptarnavimo arba garantijos dokumentose.

Atitarnavusių elektrinių ir elektroninių įrenginių utilizavimas (iš direktyva galioja tik Europos Sąjungos ir kitoms Europos šalims, kur yra taikoma rūšiuotų atliekų surinkimo sistema)

Šis simbolis ant gaminio arba ant jo įpakavimo nurodo, kad šio gaminio negalima utilizuoti kartu su buitinėmis atliekomis. Jį reikia pristatyti į atitinkamą surinkimo punktą, kur galima priduoti atnaujinti perdirbimui naudotas elektrinius ir elektroninius įrenginius. Teisingai utilizuodami šį produktą padėsite išvengti potencialių neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai, kurios galėtų būti dėl netinkamo atsiliaužimo nuo šio gaminio. Perdirbant medžiagas yra tausojami gamtos ištekliai. Išsamesnę informaciją dėl šio gaminio antrinio perdirbimo Jums gali pateikti atstovybė vietos valdžioje, atliekų tvarkymo tarnybos atstovas arba parduotuvėje, kurioje įsigijote gaminį.

Jei USB „Flash" atmintinę naudojate pirmą kartą (įrenginio tvarkyklės diegimas)

Paprastai įrenginio tvarkyklė diegiama automatiškai, kai įrenginį prijungiate „Micro Vault". Bet naudojant tam tikras USB kortelės arba prioklės, gali reikėti pradėti diegimą rankiniu būdu.
Vadovaudamiesi ekrane pateikiamais nurodymais ieškokite tinkamos tvarkyklės.

Pagrindiniai veiksmai

Pastabos:
- Pirc. tipą nukopiuotų arba ištrintų duomenų atkurti „Micro Vault" įrenginio pašprogramų. Įrenginio pirmiesiems naudojimo kartams, tai priklausys nuo jūsų kompiuterio sistemos.) Dabar galite kopijuoti ir įrašyti duomenis „Micro Vault" įrenginyje vilkdami failus ir aplankus ant įrenginio piktogramos, kaip tai darote kopijuodami duomenis į standųjį diską arba lankstųjį diskelį.

Jei naudojate Mac OS X 10.1 ar naujesnę
Prijungus „Micro Vault" prie kompiuterio, atsiranda „Micro Vault" įrenginio piktograma. Dabar galite kopijuoti ir įrašyti duomenis „Micro Vault" įrenginyje vilkdami failus ir aplankus ant įrenginio piktogramos, kaip tai darote kopijuodami duomenis į standųjį diską arba lankstųjį diskelį.

Indikatoriaus lemputės pasiūlkinimas
Kai „Micro Vault" naudojamas, indikatoriaus lempute jo būsena bygi kaip pasiūlkinta toliau.

Indikatoriaus lemputės būsena	Reikimė
Nekyvti	Budėjimo režimas
Švyti	Atliekamas duomenų perdavimas (neišimkite „Micro Vault", kol indikatoriaus lempute mirksi.)

Atjungimas

Jei naudojate „Windows 8", „Windows 7", „Windows Vista", „Windows XP"
Dukart spustelėkite [] Saugus aparatinės įrangos išėmimo] užduočių dėkle apatinėje dešinėje ekrano dalyje. Atsidarys „Saugus aparatinės įrangos išėmimo" dialogo langas. Spustelėkite stabdymo mygtuką. Atsidarius ekranui „Įrenginio stabdymas", įsitikinkite, kad rodoma teisingo įrenginio, kurį norite stabdyti, informacija. Kai pasirodys pranešimas „Aparatinę įrangą saugiai pašalinti", galite išimti „Micro Vault".
(Rodoma piktograma ir pavadinimai gali skirtis, tai priklauso nuo operacinės sistemos versijos.)
Sistemoje „Windows Vista" pasirinkti „Saugus aparatinės šalinimas" taip pat galite dešiniuoju pelės mygtuku spustelėję „Micro Vault" įrenginio piktogramą programose „Explorer" arba „Mano kompiuteris".

Jei naudojate Mac OS X 10.1 ar naujesnę
Vilkite „Micro Vault" piktogramą į šiukšlinę. Įsitikinę, kad „Micro Vault" nebe bus naudojamo režimu, atjunkite „Micro Vault".

Pagrindinės techninės naudotojams

Formatuodami įrenginį naudokite iš interneto svetainės atsisiųstą formatavimo programinę įrangą. Kad tapkiekių techninių duomenų, neformatuokite įrenginio jokiais kitais būdais.
„Micro Vault" įrenginyje yra anga dirželiui arba šnekui tvirtinti. Bet prie šios angos negalima tvirtinti kabelio formos metalinio objekto (pvz., raktų pakabuko), nes jis gali sugadinti „Micro Vault".
- Nelaikykite įrenginio vietose, kurione:
  - labai karšta arba šalta;
  - labai drėgna;
  - galimas korozinių dujų poveikis;
  - yra daug dulkių ar nešvarumų;
  - galimas smūgis ar vibracija;
  - didelė vibracija.
- Įrenginį valykite minkštu audeklu.
- Įrenginį valykite minkštu audeklu. Nenaudokite jokių tirpiklių, pvz., alkoholio ar benzeno, nes jie gali sugadinti apdailą.
- Jei kompiuteris ar kita įdėtoji įranga neatpažįsta šio įrenginio, atjunkite įrenginį, išjunkite arba pašeiskite iš naujo kompiuterį ar kitą įrangą ir bandykite dar kartą prijungti šį prietaisą.

Priimtinai rekomenduojama reguliariai kurti atsarginės įrenginyje įrašytų duomenų kopijas.
„Sony Corporation" neprisiima jokios atsakomybės už galimų duomenų sugadinimą ar praradimą.

Įspėjimai dėl perdavimo ir išmetimo

Jei „Micro Vault" saugomi duomenys panaikinami arba performatuojami standartiniais metodais, duomenys tik atrodo pašalinti pavirtiniu lygmeniu, bet naudojantis specialia programine įranga gali būti įmanoma juos atkurti ir naudoti.
Kad išvengtumėte informacijos nuotikio ir kitų panašių problemų, rekomenduojama naudoti atskirai įsigytą programinę įrangą ir visiškai pašalinti visus duomenis iš „Micro Vault".

- „Micro Vault" yra „Sony Corporation" prekės ženklas.
- „Microsoft", „Windows" ir „Windows Vista" yra „Microsoft Corporation" prekių ženklai, registruoti JungtinėseAmerikos Valstijose ir kitose šalyse.
- „Mac" ir „Macintosh" yra „Apple Inc" prekių ženklai, registruoti JAV ir kitose šalyse.
- Kiti šiame vadove minimi sistemų ir produktų pavadinimai yra atitinkamų jų savininkų prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai. Atkreipiame dėmesį, kad simboliai ™ ir ® šiame vadove nenaudojami.

- Mūsų gaminio garantija teikiama pačiai „USB" „Flash" atmintinei, ari ji įprastosmis sąlygosmis naudojama pagal šias naudojimo instrukcijas, su pridėtais priedais ir nurodytoje arba rekomenduojamoje sistemos aplinkoje. Še aprib̨ojmai taikomi ir jmones teikiamomo pasiaugosmo, pvz., naudotojo palaikymui.
- Imone negali prisiimti atsakomybės už žalą ar nuostolius, atsiradusius naudojant šį įrenginį, arba primti kokias nors pretenzijas iš trečiųjų šalių.
- Imone negali prisiimti jokios atsakomybės už: naudojant šį gaminį kilusias problemas jokių kompiuterije ar kitoje aparatūroje; šio gaminio tinkamumą konkrečiai aparatūrai, programinei įrangai ar išoriniams įrenginiams; veikimo konfliktus su kitomis įdiegtomis programomis; duomenų praradimą; arba kitą netiesioginę arba neišvengiamą žalą.
- Imone negali prisiimti jokios atsakomybės už finansinius nuostolius, prarasta pelną, trečiųjų šalių pretenzijas ir pan., susijusius su programine įranga, patiekta su šiuo įrenginiu.

Latviski — Datu glabāšanas medijs

BRĪDINĀJUMS
Glabājiet bērniem nepieejamā vietā. Norīšanas gadījumā nekavējoties vērsieties pie ārsta.
Lai samazinātu ugunsgrēka vai elektrošoka risku, nepakļaujiet ierīci lietus vai mitruma iedarbībai.
Lai izvairītos no elektrošoka, neatveriet korpusu. Apkopi drīkst veikt vienīgi kvalificēts personāls.

Šī produkta ražotājs ir Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan, arba gamintojo yra pagamintas pagal Sony Corporation užsakymą. Norėdami sužinoti dėl gaminio atitikties, pagrindus Europos Sąjungos teisės aktais, kreipkitės į įgaliotą atstovą Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. Aptarnavimo ar garantinio aptarnavimo atvejų klauskite adresu, nurodytu atskirose aptarnavimo arba garantijos dokumentose.

Atbrīvošanās no nevajadzīgām elektriskām un elektroniskām ierīcēm (piemērojama Eiropas Savienībā un citās Eiropas valstīs ar atkrītumu atsevišķas savākšanas sistēmām)

Šis simbols uz produkta vai tā iesaiņojuma norāda, ka šo produktu nedrīkst izmest sadzīves atkritumos. To nepieciešams nodot atsevišķā savākšanas punktā, kur notiek elektrisko un elektronisko ierīču pārstrāde. Nodrošinot pareizu atbrīvošanos no šī produkta, palīdzēsiet novērst iespējamās negatīvās sekas vide un cilvēku veselībai, ko varētu radīties šī produkta nepareizas apsaimniekošanas rezultātā. Materiālu pārstrāde palīdzēs saglabāt dabas resursus. Lai saņemtu sīkāku informāciju par šī produkta pārstrādi, saimniecības ar vietējo pašvaldību, vietējo sadzīves atkritumu savākšanas dienestu vai veikalu, kurā iegādājāties šo produktu.

USB zibatmiņas pirmā izmantošanas reize (ierīces draivera instalēšana)

Parasti ierīces draiveris tiek instalēts automātiski, kad pievienojat Micro Vault.
Tomēr iespējams, ka dažām USB kartēm un plates tas nedarbosies pareizi. Tādā gadījumā instalējiet draiveri manuāli.
Lai meklētu pieteicošo draiveri, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Pamatdarbības

Piezīmes:
- Pēc šajā rokasgrāmatā aprakstītās procedūras veikšanas nopēmēt Micro Vault paveiti. Pirmīšā gadījumā dati, iespējams, netiks pareizi atrasīti.
- Nievienojiet un nenjemiet USB savienotāju bieži, kad vajadzīgs, ja izmantojat Micro Vault, jo tas var izraisīt mehānisku nodilumu.
- Bīkstieties pieslēgtās ierīces, lai nepieļautu datu zudumu vai mehānisku pārāk stipru iespaidu. Šādi rīkojoties, jūs varat deformēt vai sabojāt savienotāju, vai arī sabojāt savienotāja fiksatoru.

Iestatīšana
Operētājsistēmā Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP3 vai jaunāka versija)
Micro Vault ir savienots ar datoru, parādās Micro Vault ierīces diska ikona. (Atkarībā no datora sistēmas diska nosaukums var atšķirties.)
Tagad jūs varat kopēt un ielīmēt datus Micro Vault zibatmiņā, velkot failus un mapes uz diska ikonu, tāpat kā to darāt, kopējot datus cietajā diskā vai disketē.

Operētājsistēmā Mac OS X 10.1 vai jaunāka versijā
Kad Micro Vault ir savienots ar datoru, parādās Micro Vault ierīces diska ikona.
Tagad jūs varat kopēt un saglabāt datus Micro Vault zibatmiņā, velkot failus un mapes uz diska ikonas, tāpat kā to darāt, kopējot datus cietajā diskā vai disketē.

Gaismas indikatora norāde
Kad Micro Vault tiek lietots, gaismas indikators norāda tā statusu, kā aprakstīts zemāk.

Gaismas indikatora status	Nozīme
Iedegts	Gaidstāve
Iedegts	Notiek datu pārsūtīšana (šajā gaismas indikatora mirgo, neizņemiet Micro Vault.)

Atvienošana

Operētājsistēmā Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP
Uzdevumjoslas ekrāna apakšējā labajā pusē veiciet dubultklikšķi uz [] (Droša aparatūras noņemšana). Logā, kas tiks parādīts, atlasiet nopemamajām ierīces nosaukumu un pēc tam noklikšķiniet uz pogas Apturēt. Kad parādās dialoglodziņš Aparatūras ierīces apturēšana, pārliecinieties, vai ir parādīta pareiza informācija, un pēc tam noklikšķiniet uz pogas Labi. Kad parādās ziņojums "Aparatūru var droši noņemt", jūs varat nopemt Micro Vault.
(Atkarībā no operētājsistēmas versijas parādītā ikona un ziņojumi var atšķirties.)
Strādājot operētājsistēmā Windows Vista, logu "Droša aparatūras noņemšana" var arī atvērt, ar peles labo pogu noklikšķinot uz Micro Vault diska ikonas programmā Windows Explorer vai atvērot datoru "Computer".

Operētājsistēmā Mac OS X 10.1 vai jaunākā versijā
Velciet Micro Vault ikonu uz atkritni. Pēc tam, kad esat pārliecinājies, ka Micro Vault ir gaidstāves režīmā, atvienojiet Micro Vault.

Piezīmes par lietošanu

- Esiet piesardzīgi, rīkojoties ar ierīci pēc ilgākām lietošanas periodiem, jo tās virsma var būt karsta.
- Micro Vault var nedarbosties pareizi, ja tā tiek pievienota datoram, kad datoru tiek startēts, restartēts vai atjaunu darbību pēc miega režīma. Pirms šo darbību veikšanas vienmēr atvienojiet Micro Vault.
- **64 GB un lielākas ietilpības ierīcu lietotājiem**
  Formatējot ierīci, izmantojiet formatēšanas programmatūru, ko iespējams lejupielādēt no tīmekļa vietnes. Lai izvairītos no specifiskām izmaiņām, neformatējiet ierīci citos veidos.
- Micro Vault ierīcei ir savienotāja slēdzene vai gredzens. Turiet šajā caurumā nevajadzīgu iestiprināt aksesuāra metāla priekšmetus (piemēram, atslēgu turētāju), jo tas var sabojāt Micro Vault.
- Sensorizējeri ierīci vietās, kur ir:
  - ļoti karsts vai auksts
  - putekļains vai netīrs
  - ļoti mitrs
  - jūtama vibrācija ietekme
  - kodīgas gāzes
  - tieši uzsāk dari
- Tīrīšana
  Tīriet ierīci ar sausu, mīkstu lupatiņu vai mīkstu lupatiņu, kas ir samitrināta ar mazu tīrīšanas šķidrumu.
  Neizmantojiet nekādā veidā šķīdinātājus, piemēram, spirtu vai benzolu, kas var sabojāt apdari.
- Ja izmantotais dators vai aparatūra ierīci neatpazīst, nopemiet ierīci, izdēdiet vai restartējet datoru vai aparatūru un mēģinet pievienot ierīci vēlreiz.

Noteikti ieteicams regulāri saglabāt ierīcē ierakstītu datu dublējumkopijas.
Sony Corporation neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem iespējamiem bojājumiem vai datu zudumu.

Pārsūtīšanas un informācijas atkļāšanas drošības pasākumi

Ja Micro Vault ierīcei saglabātie dati tiek izdzēsti vai formatēti, izmantojot standarta metodes, dati tiek nopemti tikai šķietami — virspusējā līmenī, un pastāv iespēja, ka citas personas tos var iegūt un lietot datus atkārtoti, izmantojot īpaša programmatūru.
Lai novērstu informācijas nopludes un citas šāda veida problēmas, ieteicams izmantot komerciāli pieejamu programmatūru, kas pareizīsta, lai pilnībā nopemtu visus datus no Micro Vault.

- Micro Vault ir Sony Corporation preču zīme.
- Microsoft, Windows un Windows Vista ir reģistrētas Microsoft Corporation preču zīmes ASV un citās valstīs.
- Mac un Macintosh ir reģistrētas Apple Inc, preču zīmes ASV un citās valstīs.
- Citu sistēmu nosaukumi un produktu nosaukumi, kas redzami šajā rokasgrāmatā, ir reģistrētas preču zīmes vai to attiecīgo īpašnieku preču zīmes. Nemiet vērā, ka simboli ™ un ® šajā rokasgrāmatā nav izmantoti.

- Mūsu produkta garantija ir ierobežota vienīgi attiecībā uz paiu USB zibatmiņu, ja tā tiek lietota normālos apstākļos saskaņā ar tām lietošanas instrukcijām un ar piedzemumiem, kas iekļauti šīs ierīces komplektācijā norādītajā vai ieteicamajā sistēmas vidē. Šie ierobežojumi attiecas arī uz Uzņēmuma sniegtajiem pakalpojumiem, piemēram, lietotāju atbalstu.
- Uzņēmums nevar uzņemties atbildību par bojājumiem vai zaudējumiem, kas radušies, izmantojot šo ierīci, vai arī par trešo pušu prasībām.
- Uzņēmums nevar uzņemties atbildību par: problēmām, kas radušās jūsu datoram vai citai aparatūrai, izmantojot šo produktu; šī produkta atbilstību konkrētai aparatūrai, programmatūrai vai perifērajām ierīcēm; konfliktējošām operācijām ar citu instalētu programmatūru; datu zudumu vai citiem netiešiem vai nenovēršamiem bojājumiem.
- Uzņēmums nevar uzņemties atbildību par finansiālu kaitējumu, zaudētu peļņu, prasībām no trešajām pusēm u.c., kas radušās, izmantojot šīs ierīces komplektācijā iekļauto programmatūru.

Svenska — Datalagringsmedium

VARNING
Förvaras oåtkomligt för barn. Vid förtäring kontakta genast en läkare.
Utsätt inte enheten för regn eller fukt eftersom det kan medföra risk för brand eller elstötar.
Öppna inte höljet för att undvika en elektrisk stöt. Låt endast kvalificerad personal utföra service.

Denna produkt har tillverkats av eller på uppdrag av Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Frågor som rör produktsamtens överensstämmelse, grundar sig på Europeiska unionens lagstiftning skall ställas till den auktoriserade representanten, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Tyskland. För service och garantiärenden, vänligen se de adresser som finns i de separata service- och garantihandlingarna.

Omhändertagande av gamla elektriska och elektroniska produkter (Användbart i den Europeiska unionen och andra Europeiska länder med separata insamlingssystem)

Symbolen på produkten eller på förpackningen anger att produkten inte får behandlas som hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning av el- och elektronikutrustning. Genom att säkerställa att denna produkt kasseras på rätt sätt bidrar du till att förebygga eventuella negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa, som annars kan uppstå om produkten kasseras på felaktigt sätt. Återvinning av material hjälper till att bibehålla naturens resurser. För mer ingående upplysningar om återvinning bör du kontakta lokala myndigheter eller sophämtningstjänst eller affären där du köpte varan.

När USB-flash-enheten används för första gången (Installera enhetsdrivrutinen)

Vanligtvis installeras enhetsdrivrutinen automatiskt när du ansluter Micro Vault. Men med vissa USB-kort, kan det hända att du måste initiera installationen manuellt. Följ anvisningarna på skärmen för att hitta en lämplig drivrutin.

Grundläggande användning

Observera:
- Ta bort Micro Vault på rätt sätt genom att följa proceduren som beskrivs i denna manual. Annars kan det hända att data inte registreras korrekt.
- Undvik att sätta i och ta ut USB-kontakten för ofta när du använder Micro Vault använd, eftersom det kan leda till mekanisk försliitning i förtid.
- Var noga med att inte använda för mycket kraft när kontakten för hårt tryck. Det kan orsaka att kontakten deformeras eller skadas, eller att kontaktspärren skadas.

Anslutning
När du använder Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP3 eller senare)
När Micro Vault vid har anslutits till datorn, visas enhetsikonen för Micro Vault- enheten. (Enhetsnamnet varierar, beroende på datorsystemet.)
Du kan nu kopiera och klistra in data på Micro Vault genom att dra filer och mappar till enhetsikonen, precis som du gör när du kopierar data till en hårddisk eller en diskett.

När du använder Mac OS X 10.1 eller senare
När Micro Vault har anslutits till datorn, visas enhetsikonen för Micro Vault- enheten.
Du kan nu kopiera och spara på Micro Vault genom att dra filer och mappar till enhetsikonen, precis som du gör när du kopierar data till en hårddisk eller en diskett.

Indikatorlampans olika betydelser
När Micro Vault används, används indikatorlampan dess status enligt följande.

Indikatorlampans status	Betydelse
Av	Väntelge
På	Dataöverföring pågår (Ta inte bort Micro Vault medan indikatorlampan blinkar.)

Frånkoppling

När du använder Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP
Dubbelklicka på [] (Säker borttagning av maskinvara) i aktivitetsfältet längst nedtill höger på skärmen. I fönstret som visas, markera namnet på enheten som ska tas bort, klicka sedan på stoppknappen. När skärmen Stoppa en maskinvaruenhet visas, försäkra dig om att rätt information visas, och klicka sedan på OK-knappen. När meddelandet "Säkert att ta bort maskinvaruenhet" visas, kan du ta bort Micro Vault.
(Ikonen och meddelandena som visas kan variera beroende på versionen av operativsystemet.)
När du använder Windows Vista, kan du också välja "Säker borttagning av maskinvara" genom att högerklicka på ikonen för Micro Vault- enheten i Utforskaren eller Den här datorn.

När du använder Mac OS X 10.1 eller senare
Dra Micro Vault-ikonen till Papperskorgen. Efter det att bekräftat att Micro Vault är i väntelge, kopplа bort Micro Vault.

Anmärkningar om användning

- Var försiktig när du hanterar enheten efter en längre stunds användning eftersom tjän kan vara mycket varm.
- Det kan hända att Micro Vault inte fungerar korrekt om den används till datorn när datorn startas, startas om eller återställs från viloläge. Koppla alltid bort Micro Vault från datorn innan någon av dessa operationer utförs.
- **För användare av 64 GB och högre**
  64 GB un lielākas ietilpības ierīcu lietotājiem
  Formatera enheten med hjälp av tillhandahållen programvara, som kopiera lejupladdat no nätverksplatsen. Undvik att använda andra metoder för att formatera enheten. Om du gör det kanske enheten inte fungerar som den ska.
- Micro Vault har ett hål för att fästa en rem eller en ring. Dock bör inte ett hakformat metallföremål (så som en nyckelhållare) fästas i detta hål, eftersom det kan orsaka skador på Micro Vault.
- Placera inte enheten på platser som:
  - är extremt varma eller kalla
  - är mycket fuktiga
  - utsätts för korrosiva gaser
  - är dammiga eller smutsiga
  - vibrerar
  - utsätts för direkt solljus
- Rengöring
  Rengör enheten med en mjuk, torr trasa eller en mjuk trasa lätt fuktad med ett milt rengöringsmedel.
  Använd inte några typ av lösning, så som alkohol eller bensen, som kan skada finishen.
- Om enheten inte identifieras av datorn eller vårdenheten som du använder, kan datorn, eller vårdenheten, sluta att genkänna din computer eller vårdenheten, och prova att sätta i enheten igen.

Det rekommenderas starkt att du regelbundet säkerhetskopierar data som skrivits på enheten.
Sony Corporation tar inget ansvar för eventuella skador eller förlust av data som kan inträffa.

Försiktighetsåtgärder för överlätelse och kassering

Om data lagrade på Micro Vault raderas eller omformateras med standardmetoderna, är det endast på en ytlig nivå som data ser ut att ha tagits bort, och det kan vara möjligt för någon att återställa och återanvända data med hjälp av särskild programvara.
För att undvika informationsläckor och andra problem av detta slag, rekommenderas det att du använder kommersiellt tillgänglig programvara avsedd för att fullständigt ta bort alla data från Micro Vault.

- Micro Vault är ett varumärke som tillhör Sony Corporation.
- Microsoft, Windows och Windows Vista är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och andra länder.
- Mac och Macintosh är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerade i USA och andra länder.
- Andra systemnamn och produktnamn som kan förekomma i denna manual är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör respektive ägare. Observera att symbolerna ™ och ® inte används i denna manual.

- Vår produktgaranti är begränsad till själva USB-flash-enheten, när den används normalt i överensstämmelse med denna bruksanvisning och med de tillbehör som medföljde denna enhet i den specificerade eller rekommenderade systemmiljön. Tjänster som tillhandahålls av Företaget, såsom användarstöd, är också föremål för dessa begränsningar.
- Företaget kan inte acceptera något ansvar för skada eller förlust till följd av användning av denna enhet, eller för krav från tredje part.
- Företaget kan inte acceptera något ansvar för: problem med datorn eller annan maskinvara som uppkommer till följd av användning av denna produkt; denna produkts lämplighet för specifik maskinvara, programvara, eller kringutrustning; driftkonflikter med annan installerad programvara; dataförlust; eller andra oavsiktliga eller oundvikliga skador.
- Företaget kan inte acceptera något ansvar för ekonomiska skador, utebliven vinst, krav från tredje part etc., som uppkommer till följd av användning av programvaran som medföljer denna enhet.

Dansk — Datalagringsmedie

ADVARSEL
Skal opbevares uden for barns rækkevidde. Opsøg straks en læge hvis den sluges.
Enheden må ikke udsættes for regn eller fugt af hensyn til risiko for brand eller elstød.
For at undgå elektrisk stød skal du ikke åbne kabinettet. Overlad kun servicearbejde til kvalificeret personale.

Dette produkt er fremstillet af eller på vegne af Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Forespørgsler relateret til produkt overensstemmelse i henhold til EU lovgivning skal adresseres til den autoriserede repræsentant, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. For service eller garanti henviser vi til de adresser, som findes i de separate service- eller garantidokumenter.

Håndtering af udtjente elektriske og elektroniske produkter (Gælder for den Europæiske Union og andre Europæiske lande med separate indsamlingssystemer)

Symbolet på produktet eller emballagen angiver, at produktet ikke må behandles som husholdningsaffald. Det skal i stedet indleveres på en opsamlingsplads for återvinning af el- og elektronikudstyr. Ved at sikre, at dette produkt bortskaffes korrekt, vil du forhindre mulige negative konsekvenser for miljø og menneskers sundhed, som ellers kunne være opstået, hvis produktet ikke var blevet bortskaffet korrekt. Genvinding af materialer vil medvirke til at bevare naturens ressourcer. Yderligere information om genindvindingen af dette produkt kan fås hos kommunen, det lokale renovationsselskab eller butikken, hvor produktet blev købt.

Når du anvender USB-flashdrevet for første gang (Installation af enhedsdriveren)

Normalt installeres enhedsdriveren automatisk, når du tilslutter Micro Vault.
Men med visse USB-kort eller bundkort er du muligvis nødt til at initiere installationen manuelt.
Følg de instruktioner som vises på skærmen for at søge efter en egnet driver.

Grundlæggende betjening

Bemærkninger:
- Fjern venligst Micro Vault på korrekt vis ved at følge den procedure, der er beskrevet i denne vejledning. Ellers bliver data muligvis ikke gemt ordentligt.
- Undgå at tilslutte og afbryde USB-forbindelsen mere end nødvendigt ved brug af Micro Vault, da dette kan føre til tidlig mekanisk nedbrydning.
- Pas på ikke at anvende for megen kraft, når du tilslutter for hårdt tryk. Det kan forårsage, at forbindelsen eller skaden, eller at kontaktspærren skades.

Anslutning
Når du anvender Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP3 eller senare)
Når Micro Vault vil har ansluttis till datorn, visas enhetsikonen för Micro Vault- enheten. (Enhetsnamnet varierar, beroende på datorsystemet.)
Du kan nu kopiera och klistra in data på Micro Vault genom att dra filer och mappar till enhetsikonen, precis som du gör när du kopierar data till en hårddisk eller en diskett.

När du använder Mac OS X 10.1 eller senare
När Micro Vault har anslutits till datorn, visas enhetsikonen för Micro Vault- enheten.
Du kan nu kopiera och spara på Micro Vault genom att dra filer och mappar till enhetsikonen, precis som du gör när du kopierar data till en hårddisk eller en diskett.

Indikatorlampans olika betydelser
När Micro Vault används, används indikatorlampan dess status enligt följande.

Indikatorlampans status	Betydelse
Av	Standby
Tændt	Enheden tilsluttet/i gang (Fjern ikke Micro Vault mens indikatorlyset blinker.)

Afbrydelse

Når du anvender Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP
Dobbeltklik på [] Sikker hardwarestop og udskrivning) i advisorbetjeningen i nederste højre skærmområde. Sørg for, at den enhed, du vælger navnet på den enhed, som skal fjernes, og derefter klikke på Stop-knappen. Når dialogboksen Stop en hardwareenhed vises, skal du sikre dig, at der vises den korrekte information, og derefter klikke på OK-knappen. Når meddelelsen "Sikkert at tage hardwareenheden" vises, kan du fjerne Micro Vault.
(Det ikon og de meddelelser som vises varierer muligvis afhængt af OS-versionen.)
Hvis du bruger Windows Vista, kan du også vælge "Sikker hardwarestop" ved at højreklikke på Micro Vault-enhedsikonet i Explorer eller Min computer.

Når du anvender Mac OS X 10.1 eller senare
Træk Micro Vault-ikonen til Papirkurven. Efter det er bekræftet, at Micro Vault er i standbytilstand, skal du afbryde Micro Vault.

Bemærkninger om brug

- Vær forsigtig, når du håndterer enheden efter længere tids brug, da overfladen muligvis kan blive varm.
- **For brugere af 64 GB og højere**
  Når du formaterer enheden, skal du anvende den formateringssoftware, som du kan hente fra downloade fra websiden. Undgå at bruge andre formateringsmetoder, da ikke formatere enheden på nogen anden måde.
- Micro Vault fungerer muligvis ikke korrekt, hvis den tilsluttes til computeren, mens computeren startes, genstartes eller kommer ud af dvaletilstand. Afbryd altid Micro Vault fra computeren, før du udfører en af disse operationer.
- Micro Vault har et hul til fastgørelse af en rem eller en ring. Men det må ikke fastgøres en krogformet genstand (så som en nøglering) til dette hul, da det kan beskadige Micro Vault.
- Du skal ikke placere enheden på steder, som er:
  - ekstremt varme eller kolde
  - meget fugtige
  - udsat for korrosfarende gasser
  - støvede eller beskidte
  - vibrerer
  - udsat for direkte sollys
- Rengøring
  Rengør enheden med en blød, let klud eller en blød klud fugtet med et mildt rengøringsmiddel.
  Brug ikke nogen anden type opløsningsmiddel som f.eks. alkohol eller benzen, hvilket muligvis kan beskadige overfladen.
- Hvis din enhed ikke genkendes af din computer eller vårdenheden som du anvender, skal du fjerne enheden, skulle eller genstarte din computer eller vårtsenhed, og prøve at tilslutte enheden igen.

Det anbefales kraftigt, at du med jævne mellemrum sikkerhedskopierer de data, der er skrevet på enheden.
Sony Corporation påtager sig intet ansvar for skader eller tab af data, der eventuelt måtte opstå.

Forholdsregler for overførsel og bortskaffelse

Hvis data, der er oprhevet på Micro Vault, slettes eller omformateres vha. standardmetoderne, er det endnu på en ylig nivå som data ser ut att ha tagits bort, och det kan vara muligt för någon att återställa och återanvända data med hjälp av särskild programvara.
För at undvika informationsläckor och andra problemer av denna slag, anbefales det, at du anvender kommercielt tilgængeligt software, som er designet til at fjerne alle data fra Micro Vault fuldstændigt.

- Micro Vault er et varemærke tilhørende Sony Corporation.
- Microsoft, Windows og Windows Vista er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og andre lande.
- Mac og Macintosh er varemærker tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande.
- Andre systemnavne og produktnavne som optræder i denne vejledning er registrerede varemærker eller varemærker tilhørende deres respektive ejere. Bemærk, at symbolerne ™ og ® ikke anvendes i denne vejledning.

- Vores produktgaranti er begrænset til kun at omfatte selve USB-flashdrevet, når det anvendes normalt i overensstemmelse med denne brugsanvisning og sammen med medfølgende denna enhet i den specificerede eller rekommenderede systemmiljøn. Tjänster som tillhandahålls av Företaget, såsom användarstöd, är också föremål för dessa begränsningar.
- Företaget kan inte acceptera något ansvar för skada eller förlust till följd av användning av denna enhet, eller för krav från tredje part.
- Företaget kan inte acceptera något ansvar för: problem med datorn eller annan maskinvara som uppkommer till följd av användning av denna produkt; egnethed af dette produkt til specifik hardware, software eller perifere enheder; driftskonflikter med anden installeret software; datatab; eller andre utilsigtede eller uundgåelige skader.
- Företaget kan inte acceptera något ansvar for økonomiske skader, mistede fortjenester, erstatningskrav fra tredjeparter osv., der opstår pga. anvendelsen af den software, som kommer sammen med denne enhed.

Suomi — Tiedontallennusväline

VAROITUS
Pidettävä poissa lasten ulottuvilta. Jos tuote joutuu nieluun, on hakeudutteva viipymättä lääkärin hoitoon.
Suojaa tuote sateelta ja kosteudelta tulipalo- ja sähköiskuvaaran pienentämiseksi.
Älä avaa kotelota välttääksesi sähköiskun. Vain valtuutettu henkilöstö saa suorittaa huoltotoimia.

Tämä tuote on valmistettu Sony Corporationin puolesta, Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Tietoja tuotteen Euroopan Unionin lainsäädännön tuottamustenmukaisuudesta koskevat kysely tulee osoittaa valtuutetulle edustajalle, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Saksa. Tarkempia yhteystietoja varten sekä takuu asioissa katso erillisiä huolto- ja takuuta koskevia asiakirjoja.

Käytöstä poistettujen sähkö- ja elektronisten laitteiden hävittäminen (koskee Euroopan yhteisön ja muiden Euroopan maiden järjestelmiä)

Tämä laitteeseen tai sen pakkaukseen merkitty symboli tarkoittaa, että laitetta ei saa käsitellä kotitalousjätteen tavoin. Se on toimitettava sähkö ja elektroniikkalaitteiden kierrätystä hoitavaan keräys- ja käsittelypisteeseen. Varmistamalla, että tämä laite hävitetään asianmukaisesti, voit auttaa estämään mahdollisia ympäristö- ja terveyshaittoja, jotka muuten voi aiheuttaa laitteen epäasianmukaisesta käsittelystä. Materiaalien kierrätys säästää luonnonvaroja. Lisätietoja laitteen kierrätyksestä, hallintoestoista ja kierrätyksestä on saatavilla paikallisilta ympäristöviranomaisilta, jätehuoltokeskuksesta tai liikkeestä, josta laite on ostettu.

Kun USB Flash -asemaa käytetään ensimmäistä kertaa (Laiteohjaimen asennus)

Laiteohjaimen asentaminen (tavallisesti automaattisesti Micro Vault:a liitettäessä).
Joidenkin USB-korttien tai piirilevyjen yhteydessä asennus on kuitenkin käynnistettävä manuaali.
Noudata näytöstä tulevia ohjeita sopivan ohjaimen etsimiseksi.

Perustoiminnot

**Huomautu