SONY 4-452-079-**11**(1)

Remote control Tripod
Trépied à télécommande

Istruzioni per l'uso
Manual de instruções
Bruksanvisning
Betjeningsvejledning
Käyttöohjeet
Instrukcja obsługi
Návod k obsluze
Használati útmutató

MULTI | A/V R | REMOTE

VCT-VPR10

©2013 Sony Corporation Printed in China

Italiano

Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente il presente manuale e conservarlo per eventuali riferimenti futuri.

AVVERTENZA

Per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche,
1) non esporre l'apparecchio a pioggia o umidità,
2) non collocare sull'apparecchio oggetti contenenti liquidi, quali ad esempio vasi.

Il presente prodotto è stato testato ed è risultato conforme ai limiti stabiliti dalla normativa EMC relativa all'uso di cavi di collegamento di lunghezza inferiore a 3 metri.

Per gli utenti in Europa

Trattamento del dispositivo elettrico e elettronico a fine vita (applicabile in tutti i paesi dell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistema di raccolta differenziata)

Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere considerato come un normale rifiuto domestico, ma deve invece essere consegnato ad un punto di raccolta appropriato per il riciclo di apparecchi elettrici ed elettronici. Assicurandosi che questo prodotto sia smaltito correttamente, voi contribuirete a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute che potrebbero altrimenti essere causate dal suo smaltimento inadeguato. Il riciclaggio dei materiali aiuta a conservare le risorse naturali. Per informazioni più dettagliate circa il riciclaggio di questo prodotto, potete contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il negozio dove l'avete acquistato. In caso di smaltimento abusivo di apparecchiature elettriche e/o elettroniche potrebbero essere applicate le sanzioni previste dalla normativa applicabile (valido solo per l'Italia)

Avviso per i clienti residenti nei paesi che applicano le direttive UE

Questo prodotto è stato fabbricato da o per conto di Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Giappone. Eventuali richieste in merito alla conformità del prodotto in ambito della legislazione Europea, dovranno essere indirizzate al rappresentante autorizzato, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germania. Per qualsiasi informazione relativa al servizio o la garanzia, si prega di fare riferimento agli indirizzi riportati separatamente sui documenti relativi all'assistenza o sui certificati di garanzia.

Precauzioni per l'uso

Rimozione dell'apparecchio video/fotografico

Accertarsi di tenere l'apparecchio video/fotografico saldamente in mano e rimuovere. La slitta di montaggio per apparecchio video/fotografico si stacca automaticamente dal treppiede quando si sblocca la leva corrispondente. Apparecchio video/fotografico potrebbe cadere se non lo si sorregge.

Trasporto del treppiede

- Dopo aver utilizzato il treppiede, ① rimuovere l'apparecchio video/fotografico, ② chiudere le gambe e ③ riportare l'impugnatura di controllo nella posizione originale.
- Non trasportare mai il treppiede con l'apparecchio video/fotografico applicato.

Pulizia

- Se il treppiede si sporca, pulirlo con un panno morbido leggermente inumidito con una soluzione detergente leggera. Passare quindi sul treppiede un panno asciutto.
- Dopo aver utilizzato il treppiede sulla spiaggia o in luoghi soggetti a brezza marina, pulirlo con un panno asciutto.

Caratteristiche

VCT-VPR10 è un treppiede dotato di funzioni di telecomando per apparecchi video/fotografici.

- È possibile utilizzare il telecomando dell'impugnatura di controllo per azionare gli apparecchi video/fotografici dotati di terminale multiplo Sony, terminale remoto A/V e terminale REMOTE. Il treppiede potrebbe non essere compatibile con tutti i modelli di apparecchio video/fotografico. Per i modelli compatibili, visitare il sito web di Sony.
- Le funzioni del telecomando includono le funzioni base di registrazione/ALIMENTAZIONE ON/OFF, registrazione video/foto e zoom) e anche le funzioni ZOOM LENTO ON/OFF e visualizzazione griglia ON/OFF.
- Panoramica/inclinazione fluide grazie all'impugnatura di panoramica/inclinazione con cilindro a olio.

A Identificazione delle parti

1 Vite di montaggio dell'apparecchio video/fotografico
2 Perno
3 Slitta di montaggio per apparecchio video/fotografico
4 Leva di blocco della slitta di montaggio per apparecchio video/fotografico
5 Base slitta
6 Segno di posizionamento (testa treppiede)
7 Segno di posizionamento (corpo della testa treppiede)
8 Leva di blocco dell'inclinazione
9 Leva di blocco della panoramica
10 Anello ammortizzatore
11 Leva di blocco dell'elevatore
12 Tasto di regolazione dell'angolazione della gamba
13 Leva di blocco dell'angolazione della gamba
14 Elevatore A
15 Elevatore B
16 Gancio
17 Gamba
18 Controdado di regolazione lunghezza gamba
19 Piedini di gomma (con punte)
20 Leva di blocco dell'impugnatura di controllo
21 Livella
22 Impugnatura di controllo
23 Fermacavi
24 Cavo di collegamento per terminale multiplo*
25 Foro per cinghia
26 Spia POWER/REC
27 Tasto POWER
28 Tasto GRID LINE
29 Tasto PHOTO
30 Tasto START/STOP
31 Leva zoom
32 Interruttore SLOW ZOOM
33 Tasto PUSH RELEASE
34 Foro per cinghia treppiede
35 Cavo di collegamento per terminale remoto A/V
36 Cavo di collegamento per terminale REMOTE

* Il treppiede e il cavo di collegamento per il terminale multiplo sono inclusi assieme al momento dell'acquisto.

- Non forzare la leva di blocco della panoramica o la leva di blocco dell'inclinazione. Si potrebbero verificare malfunzionamenti. Eseguire la panoramica o l'inclinazione dopo aver allentato correttamente la leva di blocco corrispondente.

H Modifica dell'angolazione della testa del treppiede

È possibile spostare la testa del treppiede dalla posizione di registrazione orizzontale a verticale. Allentare la leva di blocco dell'impugnatura di controllo, impostare la testa del treppiede a destra, quindi stringere la leva.

Attenzione

- A seconda del baricentro dell'apparecchio video/fotografico, potrebbe non essere possibile fissare la testa del treppiede nella posizione desiderata, oppure il treppiede potrebbe diventare instabile.
- Posizionare in verticale e riportare in orizzontale la testa del treppiede lentamente, per evitare contraccolpi all'apparecchio video/fotografico.
- Dopo aver posizionato verticalmente la testa del treppiede, stringere saldamente la leva di blocco dell'impugnatura di controllo.
- Fare attenzione a non allentare eccessivamente la leva di blocco dell'impugnatura di controllo, altrimenti quest'ultima potrebbe staccarsi.

I Impostazione del grado di apertura delle gambe

È possibile regolare l'apertura delle gambe a 23, 50 e 75 gradi sollevando la leva di blocco dell'angolazione della gamba.

Per impostare il treppiede in posizione abbassata o semi-abbassata

1 Se l'elevatore tocca a terra in posizione abbassata, reinserire prima l'elevatore B.
2 Chiudere leggermente le gambe.
3 Premere il tasto di regolazione dell'angolazione della gamba.
4 Allargare le gambe tenendo premuto il tasto di regolazione dell'angolazione della gamba.
5 Raggiunta l'angolazione desiderata, rilasciare il tasto di regolazione dell'angolazione della gamba. Chiudere quindi leggermente le gambe fino a quando le leve di blocco di regolazione delle gambe tornano nella posizione originale.

Attenzione

- Se prima non si chiudono leggermente le gambe, il tasto di regolazione dell'angolazione della gamba potrebbe risultare rigido e bloccato.
  Dopo aver regolato l'angolazione delle gambe, allargare le gambe fino a quando le leve di blocco di regolazione delle gambe tornano alla posizione originale.
- Spingere tutta la superficie del tasto di regolazione dell'angolazione della gamba.
- Se si utilizza il treppiede in posizione abbassata o semi-abbassata, non estendere le gambe all'interezza. Il treppiede potrebbe perdere stabilità.
- Quando si utilizza il treppiede in posizione abbassata, accertarsi che il telecomando non tocchi a terra.

J Utilizzo del telecomando

Vedere anche le istruzioni per l'uso dell'apparecchio video/fotografico. I tasti, gli interruttori e le spie utilizzabili possono variare in base al cavo di collegamento utilizzato (**A**).

○: Valido (Nota: potrebbe non essere valido per alcuni apparecchi video/fotografici)
×: Non valido

Accensione dell'alimentazione

1 Accendere l'alimentazione dell'apparecchio video/fotografico e impostarlo in modalità di standby.
  La spia POWER/REC (**e**) del telecomando si illumina di verde.
2 Impostare l'apparecchio video/fotografico sulla modalità filmato o foto.

Attenzione

Se si lascia l'apparecchio video/fotografico in modalità di standby a lungo, l'apparecchio video/fotografico si spegne automaticamente. Per ripristinare la modalità di standby, accendere l'apparecchio video/fotografico premendo il tasto POWER (**a**) del telecomando.

Per registrare un'immagine in movimento

Premere il tasto START/STOP (**c**).
La spia POWER/REC si illumina di rosso e la registrazione ha inizio. Per interrompere la registrazione, premere di nuovo il tasto START/STOP.
La spia POWER/REC si illumina di verde. L'apparecchio video/fotografico è impostato in modalità di standby.

Per registrare una foto

Premere fino a metà corsa il tasto PHOTO (**b**) per mettere a fuoco l'apparecchio video/fotografico, quindi premere a fondo il tasto.

Funzione di blocco (B)

Durante le riprese con esposizione prolungata o scatto continuo, è possibile impostare il tasto PHOTO in modo che rimanga abbassato. Tenendo il tasto PHOTO completamente premuto, farlo scorrere in direzione della freccia.

- Quando il tasto PHOTO viene bloccato durante le riprese con esposizione prolungata, l'otturatore è aperto.
- Quando il tasto PHOTO viene bloccato durante lo scatto continuo, l'otturatore continua ad aprirsi e chiudersi.

Attenzione

- Non tutti gli apparecchi video/fotografici supportano la funzione di esposizione prolungata o scatto continuo. Per informazioni particolareggiate a questo riguardo consultare le istruzioni per l'uso dell'apparecchio video/fotografico.
- Non premere il tasto PHOTO con troppa forza per evitare di rompere il telecomando.
- Non lasciare bloccato il tasto PHOTO.

Rimozione del telecomando (C)

Quando si scattano foto è possibile evitare il tremolio dell'apparecchio video/fotografico rimuovendo il telecomando dal treppiede prima di premere il tasto PHOTO.
Per rimuovere il telecomando, estrarlo mentre si tiene il treppiede e si preme il tasto PUSH RELEASE (**f**).

Per inserire il telecomando, far scorrere lentamente il telecomando in sede mentre si tiene il treppiede fino a quando il tasto PUSH RELEASE (**f**) scatta verso l'esterno.

Zoom

Inclinare la leva dello zoom (**d**).
Lato T (teleobiettivo): il soggetto appare più vicino.
Lato W (grandangolare): il soggetto appare più lontano.
La velocità dello zoom cambia in base all'angolazione della leva dello zoom quando viene inclinata.

Zoom lento

Portare l'interruttore SLOW ZOOM (**h**) su ON.
Indipendentemente dall'angolo di inclinazione della leva dello zoom, lo zoom viene sempre eseguito a velocità rallentata.
Per annullare la funzione di zoom lento, portare l'interruttore SLOW ZOOM su OFF.

Attenzione

- La velocità dello zoom lento varia in base all'apparecchio video/fotografico.
- Quando la spia POWER/REC lampeggia con luce rossa, viene visualizzato un messaggio di avviso sull'apparecchio video/fotografico. Controllare il messaggio sullo schermo dell'apparecchio video/fotografico.

Per visualizzare le linee della griglia (D)

Premere il tasto GRID LINE (**g**).
Viene visualizzata una griglia di linee orizzontali/verticali sullo schermo dell'apparecchio video/fotografico. Regolare le gambe del treppiede e l'angolo di inclinazione dell'apparecchio video/fotografico seguendo le linee della griglia.
È possibile scegliere più linee di griglia in base al modello dell'apparecchio video/fotografico. Per impostare le linee della griglia, premere il tasto GRID LINE.
Per informazioni particolareggiate a questo riguardo consultare le istruzioni per l'uso dell'apparecchio video/fotografico.
Per annullare la visualizzazione delle linee della griglia premere il tasto GRID LINE fino a quando le linee della griglia si disattivano.

* La fotografia è solo un esempio dello schermo. Lo schermo effettivo da visualizzare potrebbe essere diverso.

Dopo la registrazione

Premere il tasto POWER del telecomando per spegnere l'apparecchio video/fotografico.

Ripiegare il treppiede

1 Rimuovere l'apparecchio video/fotografico dal treppiede.
2 Allentare la leva di blocco della panoramica e la leva di blocco dell'inclinazione, quindi ripiegare l'impugnatura di controllo.
3 Stringere la leva di blocco della panoramica e la leva di blocco dell'inclinazione.
4 Allentare la leva di blocco della regolazione delle tre gambe e ripiegare le gambe.
5 Stringere la leva di blocco della regolazione della lunghezza delle gambe per mantenerle bloccate.

Trasporto del treppiede

Accertarsi che il treppiede sia nella propria custodia di trasporto.

Attenzione

Non trasportare mai il treppiede con l'apparecchio video/fotografico applicato ad esso.

Caratteristiche tecniche

Carico massimo
4 kg

Angolo di panoramica
360 gradi

Angolo di inclinazione
90 gradi in basso, 70 gradi in alto

Estensione delle gambe
Ogni gamba è dotata di tre aste telescopiche

Funzioni del telecomando
Tasto POWER, tasto PHOTO, tasto START/STOP, leva zoom (T/W), tasto GRID LINE, tasto PUSH RELEASE, interruttore SLOW ZOOM

Dimensioni
Altezza massima:
Circa 1 700 mm (gambe allargate a 23 gradi)
Altezza minima:
Circa 670 mm
Lunghezza cavo telecomando
Circa 800 mm
Lunghezza impugnatura di controllo
Circa 260 mm
Corsa elevatore
Circa 390 mm
Range temperatura di utilizzo
Da 0°C a 40°C

Peso
Circa 2,1 kg

Accessori in dotazione
Custodia di trasporto (1)
Cavo di collegamento per terminale multiplo (1)
Cavo di collegamento per terminale remoto A/V (1)
Cavo di collegamento per terminale REMOTE (1)
Cavo di collegamento per terminale REMOTE (1)
Custodia di documentazione stampata

Disegno e caratteristiche tecniche sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Português

Antes de utilizar o produto, leia este manual até ao fim e guarde-o para consultas futuras.

AVISO

Para reduzir o risco de incêndio ou choque eléctrico
1) não exponha a unidade à chuva ou à humidade;
2) não coloque objectos cheios de líquidos como, por exemplo, jarras, sobre o aparelho.

Este produto foi testado e declarado em conformidade com os limites estabelecidos no Regulamento de EMC relativamente à utilização de cabos de ligação com um comprimento inferior a 3 metros.

Para os clientes na Europa

Tratamento de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos no final da sua vida útil (Aplicável na União Europeia e em países Europeus com sistemas de recolha selectiva de resíduos)

Este símbolo, colocado no produto ou na sua embalagem, indica que este não deve ser tratado como resíduo urbano indiferenciado. Deve sim ser colocado num ponto de recolha destinado a resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos. Assegurandose que este produto é correctamente depositado, irá prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente bem como para a saúde, que de outra forma poderiam ocorrer pelo mau manuseamento destes produtos. A reciclagem dos materiais contribuirá para a conservação dos recursos naturais. Para obter informação mais detalhada sobre a reciclagem deste produto, por favor contacte o município onde reside, os serviços de recolha de resíduos da sua área ou a loja onde adquiriu o produto.

Nota para os clientes nos países que apliquem as Directivas da UE

Este produto foi fabricado por ou em nome da Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japão. As questões relativas a conformidade dos produtos com base na legislação da União Europeia devem ser dirigidas ao representante autorizado, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Alemanha. Para quaisquer assuntos de serviço ou garantia, consulte os endereços fornecidos nos documentos de serviço ou de garantia.

Precauções de utilização

Retirar a câmara

Certifique-se de que segura na câmara ao retirá-la. A sapata de montagem da câmara sai automaticamente do tripé quando se desbloqueia o controlo de bloqueio da sapata de montagem da câmara, pelo que a câmara pode cair, se não estiver a segurá-la.

Transportar o tripé

- Depois de utilizar o tripé, ① retire a câmara, ② feche as pernas e ③ reponha a pega de rotação na posição original.
- Nunca transporte o tripé com a câmara fixa no mesmo.

Limpeza

- Quando o tripé ficar sujo, limpe-o com um pano macio ligeiramente humedecido com uma solução de detergente suave. Em seguida, passe um pano seco pelo tripé.
- Depois de utilizar o tripé na praia ou em locais sujeitos a brisas do mar, limpe-o com um pano seco.

Características

O VCT-VPR10 é um tripé fornecido com funções para telecomando para câmaras.

- Pode utilizar o telecomando incorporado na pega de rotação para utilizar câmaras que estejam equipadas com o Multi Terminal, o Terminal Remoto A/V e o Terminal REMOTE da Sony. Este tripé pode não ser compatível com todas as câmaras. Visite o Web site da Sony para os modelos compatíveis.
- As funções do telecomando incluem funções de gravação básicas (POWER ON/OFF, gravação de vídeo/imagens e zoom) e as funções SLOW ZOOM ON/OFF e ON/OFF do ecrã de linhas de grelha.
- Rotação/inclinação suave com uma pega de rotação/inclinação hidráulica.

A Identificação das peças

1 Parafuso de montagem da câmara
2 Pino
3 Sapata de montagem da câmara
4 Controlo de bloqueio da sapata de montagem da câmara
5 Base da sapata
6 Marca de posicionamento (cabeça do tripé)
7 Marca de posicionamento (corpo da cabeça do tripé)
8 Manípulo de fixação da inclinação
9 Manípulo de fixação da rotação
10 Anel amortecedor
11 Manípulo de fixação do elevador
12 Botão de regulação do ângulo das pernas
13 Manípulo de fixação do ângulo das pernas
14 Elevador A
15 Elevador B
16 Gancho
17 Perna
18 Porca de fixação da regulação do comprimento das pernas
19 Pés de borracha (com ponteiras)
20 Manípulo de fixação da pega de rotação
21 Nível
22 Pega de rotação
23 Braçadeira de cabos
24 Cabo de ligação para o Multi Terminal*
25 Orifício para a correia
26 Luz POWER/REC
27 Botão POWER
28 Botão GRID LINE
29 Botão PHOTO
30 Botão START/STOP
31 Controlo do zoom
32 Interruptor SLOW ZOOM
33 Botão PUSH RELEASE
34 Orifício para a correia do tripé
35 Cabo de ligação para o Terminal Remoto A/V
36 Cabo de ligação para o Terminal REMOTE

* O tripé e o cabo de ligação para o Multi Terminal estão ambos incluídos no momento da compra.

B Montar o tripé

1 Desaperte as porcas de fixação da regulação do comprimento das pernas.
2 Regule o comprimento das pernas.
3 Aperte as porcas de fixação da regulação do comprimento das pernas.
4 Afaste as pernas.

Cuidado

Afaste as pernas do tripé devagar. As pernas podem partir-se, se as puxar com demasiada força.
Tenha cuidado para não desaprtar as porcas demasiado, pois podem cair.

C Regular o nível

Quando regular o nível, primeiro, baixe o elevador do tripé.

1 Alinhe a marca de posicionamento no corpo da cabeça do tripé com a marca de posicionamento na cabeça do tripé e aperte o manípulo de fixação da inclinação.
2 Regule o comprimento das pernas de modo a a bolha de ar no nível permaneça no círculo.

D Fixar o cabo de ligação

Fixe o cabo de ligação adaptável da sua câmara ao terminal do telecomando.

Cuidado

- Oriente a ficha "a" conforme ilustrado e introduza-a no telecomando.
- Puxe na ficha ao desligar o cabo. Se puxar pelo cabo propriamente dito, pode danificar o conector.
- O tripé e o cabo de ligação para o Multi Terminal estão ambos incluídos no momento da compra.

E Instalar a câmara

Instale uma bateria, cartão de memória, etc. na câmara, antes de a instalar no tripé.

1 Ao puxar o controlo de bloqueio da sapata de montagem da câmara até ao máximo para a frente, retire a sapata de montagem da câmara de cabeça do tripé.
2 Alinhe o pino e o parafuso de montagem da câmara da sapata de montagem da câmara com o orifício de posicionamento (**a**) e o orifício de rosca para o tripé. Depois, aperte o parafuso de montagem da câmara.

Cuidado

Quando fixar uma câmara que não seja uma câmara de vídeo no tripé, posicione-a de modo a que não toque no pino para câmaras de vídeo.

3 Pressione totalmente a sapata de montagem da câmara até encaixar no devido lugar. Depois, pressione o controlo de bloqueio da sapata de montagem da câmara para trás, para evitar que a sapata saia.
4 Ligue o terminal do cabo de ligação (**c**) ao terminal da câmara. Se o cabo for demasiado comprido, prenda o cabo com uma braçadeira de cabos (**b**).

A luz POWER/REC acende uma luz verde. A câmara está programada no modo de espera.

Para gravar uma imagem estática

Prima o botão PHOTO (**b**) até meio para focar a câmara e depois prima o botão completamente.

Função de bloqueio (B)

Durante o disparo bulb ou o disparo contínuo, pode definir o botão PHOTO de modo a que fique premido.
Com o botão PHOTO totalmente premido, deslize-o no sentido da seta.

- Quando o botão PHOTO estiver bloqueado durante o disparo bulb, o obturador está aberto.
- Quando o botão PHOTO estiver bloqueado durante o disparo contínuo, o obturador continua a abrir-se e a fechar-se.

Cuidado

- Nem todas as câmaras suportam o disparo bulb ou o disparo contínuo. Consulte o manual de instruções da câmara para obter mais detalhes.
- Não prima o botão PHOTO com demasiada força porque o telecomando pode partir-se.
- Não deixe o botão PHOTO bloqueado.

Separar o telecomando (C)

Quando tirar fotografias, pode evitar que a câmara trema separando o telecomando do tripé antes de premir o botão PHOTO.
Para separar o telecomando, puxe-o para fora ao mesmo tempo que segura no tripé e prima o botão PUSH RELEASE (**f**).

Para fixar o telecomando, deslize o telecomando devagar sobre o tripé, ao mesmo tempo que segura no tripé até o botão PUSH RELEASE (**f**) sair para fora.

Zoom

Incline o controlo do zoom (**d**).
Lado T (teleobjectiva): O motivo parece estar mais longe.
Lado W (grande angular): O motivo parece estar mais perto.
A velocidade do zoom altera-se consoante o ângulo do controlo do zoom quando o inclinar.

Zoom lento

Coloque o interruptor SLOW ZOOM (**h**) na posição ON.
Independentemente do ângulo de inclinação do controlo do zoom, o zoom é sempre feito a uma velocidade lenta.
Para cancelar a função do zoom lento, coloque o interruptor SLOW ZOOM na posição OFF.

Cuidado

- A velocidade do zoom lento varia consoante a câmara.
- Quando a luz POWER/REC piscar a vermelho, aparece uma mensagem de aviso na câmara. Verifique a mensagem no ecrã da câmara.

Para visualizar as linhas de grelha (D)

Prima o botão GRID LINE (**g**).
Aparecem linhas de grelha horizontais/verticais no ecrã da câmara.
Regule as pernas do tripé e incline o ângulo da câmara em conformidade com as linhas de grelha.
Pode escolher várias linhas de grelha, dependendo do modelo da câmara. Pode definir as linhas de grelha premindo o botão GRID LINE.
Consulte o manual de instruções da câmara para obter mais detalhes.
Para cancelar a visualização das linhas de grelha, prima o botão GRID LINE até o ecrã das linhas de grelha desaparecer.

* A fotografia é apenas um exemplo do ecrã. O ecrã que aparece efectivamente poderá ser diferente.

Após a gravação

Prima o botão POWER no telecomando para desligar a câmara.

Dobrar o tripé

1 Retire a câmara do tripé.
2 Desaperte o manípulo de fixação da rotação e o manípulo de fixação da inclinação e dobre a pega de rotação para baixo.
3 Aperte o manípulo de fixação da rotação e o manípulo de fixação da inclinação.
4 Desaperte o controlo de bloqueio da regulação do comprimento das três pernas e dobre as pernas.
5 Aperte o controlo de bloqueio da regulação do comprimento das pernas para fixar as pernas no devido lugar.

Transportar o tripé

Certifique-se de que leva o tripé no respectivo estojo de transporte.

Cuidado

Nunca transporte o tripé com a câmara fixa no mesmo.

Características técnicas

Carga máxima
4 kg

Ângulo de rotação
360 graus

Ângulo de inclinação
90 graus para baixo, 70 graus para cima

Extensão das pernas
Cada perna tem 3 hastes telescópicas.

Funções do telecomando
Botão POWER, botão PHOTO, botão START/STOP, controlo do zoom (T/W), botão GRID LINE, botão PUSH RELEASE, interruptor SLOW ZOOM

Dimensões
Altura máxima:
Aprox. 1 700 mm (pernas afastadas a 23 graus)
Altura mínima:
Aprox. 670 mm

Comprimento do cabo do telecomando
Aprox. 800 mm

Comprimento do pega de rotação
Aprox. 260 mm

Curso do elevador
Aprox. 390 mm

Intervalo da temperatura de funcionamento
0 °C a 40 °C

Peso
Aprox. 2,1 kg

Acessórios fornecidos
Estojo de transporte (1)
Cabo de ligação para o Multi Terminal (1)
Cabo de ligação para o Terminal Remoto A/V (1)
Cabo de ligação para o Terminal REMOTE (1)
Documentos impressos

O design e as especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Svenska

Läs noga igenom bruksanvisningen för att lära känna produkten och hur du använder den. Spara sedan bruksanvisningen - du kan behöva den som referens i framtiden.

VARNING

För att reducera risken för brand eller elstötar,
1) utsätt inte enheten för regn eller fukt;
2) placera inte föremål som innehåller vätskor, t.ex. vaser, på apparaten.

Den här produkten har testats och befunnits motsvara gränsvärdena uppställda i EMC-förordningen för användning av anslutningskablar kortare än 3 meter.

För kunder i Europa

Omhändertagande av gamla elektriska och elektroniska produkter (Användbar i den Europeiska Unionen och andra Europeiska länder med separata insamlingssystem)

Symbolen på produkten eller emballaget anger att produkten inte får hanteras som hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning av el- och elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga eventuella negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om produkten kassera som vanligt avfall. Återvinning av material hjälper till att bibehålla naturens resurser. För ytterligare upplysningar om återvinning bör du kontakta lokala myndigheter eller sophämtningstjänst eller affären där du köpte varan.

Anmärkning för kunder i de länder som följer EU-direktiv

Denna produkt har tillverkats av eller på uppdrag av Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Frågor som rör produktens överensstämmelse, grundar sig på Europeiska unionens lagstiftning skall ställas till den auktoriserade representanten, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Tyskland. För service- och garantifrågor, vänligen se de adresser som finns i de separata service och garantihandlingarna.

Försiktighetsmått vid användning

Borttagning av kameran

Se till att du håller i kameran när du tar bort den. Kameramonteringsskon lossnar automatiskt från stativet när du trycker låsreglaget för kameramonteringsskon, så kameran kan falla ned om du inte håller i den.

Ta med sig stativet

- Efter användning av stativet, ① ta bort kameran, ② för samman benen och ③ sätt tillbaka panoreringshandtaget i ursprungsläget.
- Bär aldrig stativet med kameran monterad.

Rengöring

- När stativet blir smutsigt, rengör det med en mjuk duk, lätt fuktad med ett milt rengöringsmedel. Torka sedan rent stativet med en torr duk.
- När du har använt stativet på stranden eller platser som är utsatta för havsvindar, torka rent det med en torr duk.

Egenskaper

VCT-VPR10 är ett stativ utrustat med fjärrkontrollfunktioner för kameror.

- Du kan använda den inbyggda fjärrkontrollen i panoreringshandtaget för att styra kameror som är utrustade med Sony Multi-terminal, terminal för A/V-Fjärrkontroll och REMOTE-terminal. Detta stativ är kanske inte kompatibel med alla kameror. Var god och besök Sony-webbplatsen för information om kompatibla modeller.
- Bland fjärrkontrollfunktionerna ingår grundläggande inspelningsfunktioner (POWER ON/OFF, inspelning av video/stillbild och zoomning) och även funktioner som SLOW ZOOM ON/OFF och visning av rutnät ON/OFF.
- Mjuk panorering/lutning med ett panorerings/lutningshandtag med oljecylinder.

A Delarnas namn

1 Kameramonteringsskruv
2 Sätt
3 Kameramonteringssko
4 Låsreglage för kameramonteringssko
5 Skosockel
6 Positioneringsmärke (stativhuvud)
7 Positioneringsmärke (stativhuvudets underdel)
8 Lutningslås
9 Panoreringslås
10 Dämpare
11 Låsreglage för stativväret
12 Knapp för justering av benvinkel
13 Låsreglage för benvinkel
14 Stativvär A
15 Stativvär B
16 Hake
17 Ben
18 Låsmutter för justering av benlängd
19 Gummifötter (med spikar)
20 Låsreglage för panoreringshandtag
21 Vattenpass
22 Panoreringshandtag
23 Kabelklämma
24 Anslutningskabel för Multi-terminal*
25 Remhål
26 POWER/REC-lampa
27 POWER-knapp
28 GRID LINE-knapp
29 PHOTO-knapp
30 START/STOP-knapp
31 Zoomreglage
32 SLOW ZOOM-omkopplare
33 PUSH RELEASE-knapp
34 Stativremhål
35 Anslutningskabel för anslutning för A/V-Fjärrkontroll
36 Anslutningskabel för REMOTE-terminal

* Anslutningskabeln för Multi-terminal är inkluderad med stativet vid inköp.

B Ställa upp stativet

1 Lås upp låsmuttrarna för justering av benlängden.
2 Justera längden på benen.
3 Dra åt låsmuttrarna för justering av benlängden.
4 Fäll ut benen.

Försiktigt

Fäll ut benen på stativet långsamt. Benen kan gå sönder om du drar ut dem för hårt.
Var noga med att inte lossa ringmuttrarna för mycket, annars kan de lossna.

C Justera vattenpasset

När vattenpasset ska justeras, sänk först ned stativväret på stativet.

1 Rikta in positioneringsmärket på stativhuvudets underdel mot positioneringsmärket på stativhuvudet och dra åt låsringslåset.
2 Ställ in längden på benen så att luftbubblan hamnar inom cirkeln.

D Sätta i anslutningskabeln

Sätt i den anpassningsbara anslutningskabeln för kameran i fjärrkontrollens terminal.

Försiktigt

- Rikta in stickkontakt "a" såsom visas och sätt i den i fjärrkontrollen.
- Håll i stickproppen när kabeln kopplas loss. Om man drar i själva kabeln kan kontakten skadas.
- Anslutningskabeln för Multi-terminal är inkluderad med stativet vid inköp.

E Montera kameran

Sätt i ett batteripaket, minneskort etc. i kameran innan du monterar den på stativet.

1 För låsreglaget för kameramonteringsskon fullt framåt och skjut kameramonteringsskon från stativhuvudet.
2 Rikta in stiftet och kameramonteringsskruven på kameramonteringsskon mot stifthålet (**a**) och skruvhålet för stativet. Dra sedan åt kameramonteringsskruven.

Försiktigt

När en annan kamera än en videokamera monteras på stativet, positionera den så att den inte vidrör stiftet för videokameror.

3 Tryck in kameramonteringsskon helt tills den klickar på plats.
  Tryck sedan låsreglaget för kameramonteringsskon bakåt för att förhindra att skon kommer ut.
4 Anslut kontakten på anslutningskabeln (**c**) till kontakten på kameran. Om kabeln är för lång, kläm fast kabeln med en kabelklämma (**b**).

Försiktigt

- Multikontakten måste sättas i rättvänd. Var noga med att inte ansluta den upp och ned, annars kan stativet eller kameras skadas.
- Det finns två typer av kamera-multiterminal.
- När anslutningskabeln för multi-terminal ansluts till kameras multi-terminal (som har den form som visas i (**d**)), rikta in riktiket ▲ på stickkontakten mot märket ▼ på multi-terminalen. Att försöka sätta i stickkontakten felvänd med våld kommer att orsaka funktionsfel.

F Justera stativrörets höjd

1 Lossa låsreglaget för stativröret.
2 Justera höjden genom att flytta stativhuvudet uppåt eller nedåt.
3 Dra åt låsreglaget för stativröret.

Försiktigt

- Håll i stativhuvudet när du låser upp låsreglaget för stativröret så att stativhuvudet inte plötsligt faller ned.
- Efter att ha justerat höjden, dra åt låsreglaget för stativröret ordentligt.

G Panorering och lutning

Se till att låsreglaget för stativröret är ordentligt låst innan du panorerar eller lutar. Kameran blir ostadig om det inte är låst ordentligt.

Panorering

Du kan ta bilder med 360° panorering.

1 Lossa panoreringslåset.
2 Justera kameras position genom att flytta panoreringshandtaget åt vänster/höger.
3 Dra åt panoreringslåset.

Försiktigt

Om du panorerar för häftigt kan det hända att kameramonteringsskruven lossnar. Kontrollera så att så är skruven inte har lossnat.

Lutning

Du kan ta bilder samtidigt som du för kameran upp/ned.

1 Lossa lutningslåset.
2 Justera kameras position genom att flytta panoreringshandtaget uppåt/nedåt.
3 Dra åt lutningslåset.

Försiktigt

- Detta stativ har två separata stativrör för arbete i lågt läge. Om du höjer upp anslutningsdelen för stativrör A och stativrör B från huvudenheten och forsätter att panorera monten medan panoreringen är låst, kommer stativrör A att lossna från stativrör B.
  När du panorerar med stativröret upphöjt, lås stativrör A och stativrör B här och se till att lossa panoreringslåset.
- Justera inte vridmoment och vikt med panoreringslåset eller lutningslåset. Det kan orsaka felfunktion. Utför panorering och lutning efter att ha lossat varje låsreglage ordentligt.

H Ändra stativhuvudets vinkel

Du kan ställa om stativhuvudet från horisontellt inspelningsläge till vertikalt inspelningsläge.
Lossa låsreglaget för panoreringshandtaget, vik upp stativhuvudet åt höger och dra sedan åt låsreglaget.

Försiktigt

- Kamerans tryckpunkt kan göra att du inte kan låsa stativhuvudet i det önskade läget eller så kan stativet bli ostabilt.
- Ställ upp och återför stativhuvudet långsamt så att kameran inte får några stötar.
- Efter att ha ställt upp stativhuvudet, dra åt låsreglaget för panoreringshandtaget ordentligt.
- Var noga med att inte lossa låsreglaget för panoreringshandtaget för mycket, annars kan panoreringshandtaget lossna.

I Ställa in öppningsgraden på benen

Du kan justera benvinkeln till 23, 50 eller 75 grader genom att höja upp låsreglaget för benvinkel.

För att ställa in stativet i lågt eller semi-lågt läge

1 Om stativröret vidrör marken i lågt läge, ta bort stativrör B i förvåg.
2 För samman benen lite grann.
3 Tryck på knappen för justering av benvinkel.
4 Fäll ut benen medan du trycker på knappen för justering av benvinkel.
5 Släpp upp knappen för justering av benvinkel vid önskad vinkel.
  För sedan samman benen något tills låsreglagen för benjustering återgår till ursprungsläget.

Försiktigt

- Om benen först inte förs samman något, kan knappen för justering av benvinkel vara trög och inte flyttas. Efter att ha justerat vinkeln för benen, fäll ut benen tills låsreglagen för benjustering återgår till ursprungsläget.
- Tryck på alla ytor av knappen för justering av benvinkel.
- Om du använder stativet i lågt eller semi-lågt läge, nka benen inte förlängas, i annat fall kan stativet bli ostadigt.
- När du använder stativet i lågt läge, se till att fjärrkontrollen inte vidrör marken.

J Använda fjärrkontrollen

Se även kameras bruksanvisning.
De knappar, omkopplare och lampor som kan användas, varierar beroende på vilken anslutningskabel som används **(A)**.

O: Gäller (Obs: Gäller kanske inte med vissa kameror)
×: Gäller inte

Slå på strömmen

1 Slå på strömmen till kameran och ställ den i standbyläge.
  POWER/REC-lampan **(e)** på fjärrkontrollen lyser grönt.
2 Ställ in kameran på läget för film eller stillbild.

Försiktigt

Om du lämnar kameran i standbyläge under en viss tid, stängs den av automatiskt. För att återgå till standbyläget, slå på kameran genom att trycka på POWER-knappen **(a

Dansk

Inden du tager produktet i brug, skal du læse denne betjeningsvejledning omhyggeligt og gemme den til fremtidig brug.

ADVARSEL

Af hensyn til risiko for brand eller elektrisk stød må du ikke

- 1) udsætte enheden for regn eller fugt.
- 2) stille genstande med væske, f.eks. vaser, på apparatet.

Dette produkt er blevet testet og fundet kompatibelt med de grænser, der er sat i EMC-bestemmelsen for brug af kabler, som er kortere end 3 meter.

Til brugerne i Europa

Håndtering af udtjente elektriske og elektroniske produkter (Gælder for den Europæiske Union og andre europæiske lande med separate indsamlingssystemer)

Dette symbol på produktet eller emballagen angiver, at produktet ikke må behandles som husholdningsaffald. Det skal i stedet indleveres på en genbrugsplads, specielt indrettet til modtagelse og oparbejdning af elektriske og elektroniske produkter. Ved at sikre at produktet bortskaffes korrekt, forebygges de eventuelle negative mulig- og samhedsskadelige påvirkninger, som en ukorrekt affaldshåndtering af produktet kan forårsage. Genindvinding af materialer vil medvirke til at bevare naturens ressourcer. Yderligere information om genindvindingen af dette produkt kan fås hos kommunen, det lokale renovationsselskab eller butikken, hvor produktet blev købt.

Bemærkning til kunder i lande, hvor EU-direktiverne gælder

Dette produkt er fremstillet af eller på vegne af Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Forespørgsler relateret til produktoverensstemmelse i henhold til EU lovgivning skal adresseres til den autoriserede repræsentant, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Tyskland. For service eller garanti henvises til de adresser, som fremgår af vedlagte service- eller garantidokumenter.

Forholdsregler ved anvendelsen

Fjernelse af kameraet

Sørg for at holde på kameraet, når du fjernet det. Kameraets monteringsskrue frigøres automatisk fra stativet, når du oplåser låseknappen for kameramonteringsskruen, så kameraet falder muligvis ned, hvis du ikke holder på det.

Transport af stativet

- Efter anvendelse af stativet skal ob (S) farne kameraet.
- 2) samle benene op (3) satte panoreringsbindtaget tilbage på den oprindelige position.
- Transporter aldrig stativet med kameraet fastgjort.

Rengøring

- Når stativet bliver beskidt, skal du rengøre enheden med en blød klud fugtet med et mildt rengøringsmiddel. Tør derefter stativet af med en tør klud.
- Efter stativet har været brugt på en strand eller på steder, som er udsat for havbrise, skal du tørre det af med en tør klud.

Funktioner

VCT-VPR10 er et stativ, som er udstyret med fjernbetjeningsfunktioner for kameraer.

- Du kan anvende den indbyggede fjernbetjening i panoreringsbindtaget til at betjene kameraer, der er udstyret med Sony Multi-terminal, A/V-fjernbetjeningsterminal og REMOTE-terminal. Dette stativ er muligvis ikke kompatibelt med alle kameraer. Besøg venligst Sonywebsiden de angående kompatible modeller.
- Fjernbetjeningsfunktionerne inkluderer grundlæggende optagefunktioner (POWER ON/OFF, video-/stillbilledoptagelse og zooming) og også SLOW ZOOM ON/OFF- og gitterlinjevisning ON/OFF-funktioner.
- Iøvrn panoreringsvinkel med et ellecyclinderpanoorings-/ vippehåndtag.

A Identifiering af delene

1 Kameramonteringsskrue
2 Split
3 Kameramonteringsko
4 Låseknap for kameramonteringsskruen
5 Skruehals
6 Positioneringsmærke (Stativhoved)
7 Positioneringsmærke (Stativhoveddel)
8 Låseknap for vipning
9 Låseknap for panorering
10 Dæmpering
11 Låseknap for lift
12 Knap til benvinkelsætning
13 Knap til benvinkellåsning
14 Lift A
15 Lift B
16 Krog
17 Ben
18 Låsemutrik for længdejustering af ben
19 Gummisofdder (med pigge)
20 Låseknap for panoreringshåndtag
21 Vaterpas
22 Panoreringshåndtag
23 Kabelklemme
24 Tilslutningskabel til Multi-terminal*
25 Remoje
26 POWER/REC-lampe
27 POWER-knap
28 GRID LINE-knap
29 PHOTO-knap
30 START/STOP-knap
31 Zoomknap
32 SLOW ZOOM-kontakt
33 PUSH RELEASE-knap
34 Stativremoje
35 Tilslutningskabel til A/V-fjernbetjeningsterminal
36 Tilslutningskabel til REMOTE-terminal

* Tilslutningskablet til Multi-terminal følger med sammen med stativet på kobstidspunktet.

E Indstilling af stativet

1 Lås låsemutrikkerne for længdejustering af ben op.
2 Juster længden på benene.
3 Stram låsemutrikkerne for længdejustering af ben.
4 Spred benene ud.

Forsigtig

Spred langsomt stativets ben. Benene kan muligvis knække, hvis du trækker for hårdt i dem.
Sørg for ikke at lesne ringmotrikkerne for meget, da de ellers kan falde af.

5 Slip knappen til benvinkelsætning på den ønskede vinkel. Samt derefter benene en smule sammen, indtil låseknapperne for benjustering vender tilbage til deres oprindelige position.

Forsigtig

- Hvis benene ikke samles en smule først, kan knappen til benvinkeljustering muligvis veres stram og ikke flytte sig.
- Efter justering af benvinklen skal benene strammes indtil låseknapperne for benjustering vender tilbage til deres oprindelige position.
- Sørg for at holde godt fast af knappen til benvinkeljustering.
- Hvis du anvender stativet i en lav eller halvlav position, skal du ikke udvide benene, da stativet muligvis bliver ustabilt.
- Når du anvender stativet i en lav position, skal du sørge for, at fjernbetjeningen ikke rører jorden.

J Anvendelse af fjernbetjeningen

Se også betjeningsvejledningen til dit kamera.

De anvendelige knapper, kontakter og lamper varierer afhængigt af det anvendte tilslutningskabel **(A)**.

○: Gyldig (Bemærk: Muligvis ikke gyldig med visse kameror)
×: Ugyldig

Tænding af kameraet

1 Tænd for kameraet og sæt det på standbytilstand.
POWER/REC-lampen **(e)** på fjernbetjeningen lyser grønt.
2 Sæt kameraet i film- eller stillbilledtilstanden.

Forsigtig

Hvis du lader kameraet være i standbytilstand i et stykke tid, slukker kameraet automatisk. For at vende tilbage til standbytilstanden, skal du tænde for kameraet ved at trykke på POWER-knappen **(a)** på fjernbetjeningen.

Sådan optages et filmbillede

Tryk på START/STOP-knappen **(c)**. POWER/REC-lampen lyser rødt, og optagelsen starter.
For at stoppe optagelsen skal du trykke på START/ STOP-knappen igen.
POWER/REC-lampen lyser grønt, og kameret er indstillet til standbytilstand.

Sådan optages et stillbillede

Tryk halvt ned på PHOTO-knappen **(b)** for at få kameret til at fokusere og tryk derefter knappen helt ind.

Låsefunktion (B)

Under bulb-optagelse eller panoreringsoptagelse kan du indstille PHOTO-knappen, så den holdes nede.
Hvis PHOTO-knappen er trykket helt ned, skal du skubbe den i pilens retning.
• Når PHOTO-knappen er last under bulb-optagelse, er lukkeren åben.
• Når PHOTO-knappen er last under kontinuerlig optagelse, fortsætter lukkeren med at åbne og lukke.

Forsigtig

- Det er ikke alle kameraer, der understøtter bulb-optagelse eller kontinuerlig optagelse. Se betjeningsvejledningen for dit kamera angående detaljer.
- Du skal ikke trykke hårdt på PHOTO-knappen, da fjernbetjeningen muligvis går i stykker.
- Lad ikke PHOTO-knappen være last.

Afmontering af fjernbetjengen (C)

Når du optager stillbilleder, kan du forbinde kameratystyker ved at afmontere fjernbetjeningen fra stativet, inden du trykker på PHOTO-knappen.
For at afmontere fjernbetjengen skal du trykke den ud, mens du holder i stativet og trykker på PUSH RELEASE-knappen **(f)**.

For at montere fjernbetjengen skal du fastgøre trykke på fjernbetjengen, mens du holder

Benudvidelse

Hvert ben har 3 teleskopsektioner.

Fjernbetjeningsfunktioner

POWER-knap, PHOTO-knap, START/STOP-knap, zoomknap (T/W), GRID LINE-knap, PUSH RELEASE-knap, SLOW ZOOM-kontakt

Mål

Maksimal højde:
Ca. 1 700 mm (ben spredt med 23 grader)
Minimal højde:
Ca. 670 mm
Fjernbetjengens kabellængde
Ca. 800 mm
Panoreringshåndtagets længde
Ca. 260 mm
Tiltvægtegrihed
Ca. 390 mm
Driftstemperaturområde
0°C til 40°C

Vægt

Ca. 2,1 kg

Medfølgende tilbehør

Transporthylster (1)
Tilslutningskabel til Multi-terminal (1)
Tilslutningskabel til A/V-fjernbetjengsterminal (1)
Tilslutningskabel til REMOTE-terminal (1)
Tryk dokumentation

Ret til ændring af design og specifikationer uden varsel forbeholdes.

Suomi

Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja säilytä ohjemanista ja säilytä objet myöhempää käyttötarvetta varten.

VAROITUS

Pienennä tulipalon ja sähköiskun vaaraa:

1) Älä saata laite sateelta ja kosteudelta.
2) Älä aseta laitteen päälle nestettä sisältäviä esineitä, kuten vaseja.

Tämä tuote on testattu ja se on todettu yhteensopivaksi EMC-direktiivissä määritettyjen raja-arvojen kanssa käytettäessä alle 3 metriä pitkiä kaapeleita.

Eurooppalaiset asiakkaat

Käytöstä poistettujen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden hävittäminen (koskee Euroopan yhteisön ja muiden Euroopan maiden jätehuoltoa)

Tämä laitteeseen tai sen pakkaukseen merkitty symboli tarkoittaa, että laitetta ei saa käsitellä kotitalousjätteenä. Sen sijaan laite on toimitettava sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä huolehtivaan keräys- ja kierrätyspisteeseen. Varmistamalla, että tämä laite hävitetään asianmukaisesti, voit auttaa estämään mahdollisia ympäristö- ja terveyshaittoja, jotka muuten voi aiheutua laitteen epäasianmukaisesta käsittelystä. Materiaalien kierrätys säästää luonnonvaroja. Lisätietoja laitteen käsittelystä, talteenotosta ja kierrätyksestä on saatavilla paikallisilta ympäristöviranomaisilta, jätehuoltoekskuksesta tai liikkeestä, josta laite on ostettu.

Ilmoitus EU-maiden asiakkaille

Tämä tuote on valmistettu Sony Corporation puolesta, Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Tämän tuotteen Euroopan Unionin lainsäädännön vaatimustenmukaisuutta koskevat kysely tulee osoittaa valtuutetulle edustajalle, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Saksa. Huolto tai takuu asioita koskevat kyselyt pyydämme ystävällisesti osoittamaan takuu tai huolto dokumenteissa mainituille edustajille.

Käytössä huomioitavia seikkoja

Kameran irrottaminen

Varmista, että pidät kiinni kameraasi irrottaessasi sitä. Kameran kiinnityskenkä irtoaa jalustasta automaattisesti kameran kiinnityskengän lukituksen vapautuessa, sekä kameran putoaa, ellei sitä pidetä kiinni.

Jalustan kantaminen

- Kun jalustan käyttö lopetetaan, (1) irrota kamera, (2) supista jalat ja (3) paluta panoorinkahva alkuperäiseen asentoon.
- Älä kosketa kameran jalustaa kameran ollessa kiinnitettynä.

Puhdistus

Kun jalusta likaantuu, puhdista se pehmeällä, mietoon pudistusaineeseen kosteutetulla pyyhkeellä. Pyyhi jalusta sen jälkeen puhtaaksi kuivalla pyyhkeellä.
• Kun jalustaa on käytetty rannalla tai se on altistunut meri-ilmalle, pyyhi se puhtaaksi kuivalla pyyhkeellä.

Ominaisuudet

VCT-VPR10 on kameroiden jalusta, jonka yhteydessä voidaan käyttää Remote Commander -kauko-ohjaimen toimintoja.

- Voit käyttää panoorinkahvaan integroitua Remote Commander-kauko-ohjaista Sony Multi-liitäntällä, A/V Remote -etäliitännällä ja REMOTE-liitännällä varustettujen kameroiden ohjaamiseen. Tämä jalusta ei ole välttämätttä yhteensopiva kaikkien kameroiden kanssa. Kun haluat saada lisätietoja yhteensopivista malleista, vieraile Sony-yhtiön Internet-sivuilla.
- Remote Commander -kauko-ohjain mahdollistaa perustallennustoimintoja (VIRTA ON/OFF, video/still-kuvan tallennuspainikkeen ja zoomaukseen) ja HITAAN ZOOMAUKSEN ON/OFF -toiminnon sekä ruudukkoviivojen ON/OFF -toiminnon.
- Suuva panoorinti/kallistus ohjaustoiminnot/jalan kallistuksen avulla.

* Billedet er kun et eksempel på skærmbilledet. Det faktisk viste skærmbillede er muligvis anderledes.

Efter optagelse

Tryk på POWER-knappen på fjernbetjengen for at slukke for kameraet.

Folding af stativet

1 Fjern kameraet fra stativet.
2 Løsn låseknappen for panorering og låseknappen for vipning og fold panoreringshåndtaget ned.
3 Stram låseknappen for panorering og låseknappen for vipning.
4 Løsn låseknappen for længdejustering af ben på de tre ben og fold benene sammen.
5 Stram låseknappen for længdejustering af ben for at holde benene på plads.

Transport af stativet

Sørg for at bære stativet i dets transportbeholder.

Forsigtig

Transporter aldrig stativet med kameraet fastgiort til det.

Specifikationer

Maksimal belastning

4 kg

Panoreringsvinkel

360 grader

Vipningsvinkel

90 grader ned, 70 grader op

27 POWER-painike
28 GRID LINE -painike
29 PHOTO-painike
30 START/STOP-painike
31 Zoomausvipu
32 SLOW ZOOM -kytkin
33 PUSH RELEASE -painike
34 Jalustan hihnan aukko
35 A/V Remote -etäliitännän liitäntäjohto
36 REMOTE-liitännän liitäntäjohto

* Jalusta ja Multi-liitännän johto ovat yhdistettyinä ostohetkellä.

B Jalustan asetus

1 Avaa jalan pituuden säädön lukitusmutterit.
2 Säädä jalkojen pituutta.
3 Kiristä jalan pituuden säädön lukitusmutterit.
4 Levitä jalat.

Varoitus

Levitä jalustan jalkoja hitaasti. Jalat voivat mennä rikki, jos niitä vedetään liian voimakkaasti. Varo löysäämästä rengasmuttereita liikaa, etteivät ne irtoa.

C Tason säätö

Sun säädät vipua, laske ensin jalustan teleskoppivarsi.

1 Irrota jalustan päärungossa oleva asentomerkki jalustan yläosassa olevan asentomerkin kanssa ja kiristä kallistuksen lukitusvipu.
2 Säädä jalkojen pituus siten, että vesivaa'an ilmakupla pysyy renkaan sisällä.

D Liitäntäjohdon kiinnittäminen

Kiinnitä kameran liitäntäjohto Remote Controller -kauko-ohjaimen liitäntään.

Varoitus

- Suuntaa liitin "a" kuvan osoittamalla tavalla ja liitä se remote commander -kauko-ohjaimeen.
- Älä poikki liittinestä, kun irrotat johdon. Jos vedät johdosta, liitin voi vioittua.
- Jalusta ja Multi-liitännän johto ovat yhdistettyinä ostohetkellä.

E Kameran kiinnittäminen

Asenna akkupakkaus tai muistikortti jne. kameraan ennen kuin kiinnität sen jalustaan.

1 Vedä kameran kiinnityskengän lukitusvipu kokonaan eteen ja liu'uta samalla kameran kiinnityskenkä pois jalustan päästä.
2 Kohdista nasta ja kameran kiinnityskengän kameran kiinnitysruuvi asentoaukkoon **(a)** ja jalustan mutkakoon. Kiristä sitten kameran kiinnitysruuvi.

Varoitus

Kun jalustaan kiinnitetään jokin muu kamera kuin videokamera, se on asetettava niin, että se ei kosketa videokameran nastaan.

3 Paina kameran kiinnityskenkä kokonaan sisään, kunnes se naksahtaa paikalleen. Käännä kameran kiinnityskengän lukitusvipu takaisin kameran kiinnitysuuntaan.
4 Kytke liitäntäjohdon **(c)** liitin kameran liitäntään. Jos johto on liian pitkä, kiinnitä johto johdon kiinnittimellä **(b)**.

Varoitus

- Multi-liitin on liitettävä siten, että oikea puoli tulee ylöspäin. Varo kytkemästä sitä väärin päin, koska muutoin jalusta tai kamera voi vioittua.
- Kameran Multi-liitäntöjä on kahta tyyppiä.
- Kun kytket Multi-liitännän liitäntäjohtoa kameran Multi-liitäntään (sama muoto kuin **(d)**-osa), kohdista liittimen ▲-merkki Multi-liitännän ▼ -merkkiin. Jos liitin liitetään väkisin väärällä tavalla, seurauksena on toimintahäiriötä.

F Teleskooppivarren korkeuden säätö

1 Avaa teleskooppivarren lukitysvipu.
2 Säädä korkeutta liikuttamalla jalustan päätä ylös- tai alaspäin.
3 Kiristä teleskooppivarren lukitusvipu.

Varoitus

Pidä kiinni jalustan päästä avatessasi teleskooppivarren lukitusvipua, ettei jalustan pää putoasi äkilliisesti alas.
• Kiristä lukitusvipu tukevasti.

G Panoroinit ja kallistus

Ennen panorointia ja kallistusta on varmistettava, että teleskooppivarren lukitusvipu on lukittunut kunnolla. Jos se ei ole lukittunut kunnolla, kamera tärisee.

Panorointi

Voit panoroida kuvassasi 360°.
• Avaa panoroinnin lukitusvipu.
• Pidä kiinni liittimestä, kun irrotat johdon. Jos vedät johdosta, liitin voi vioittua.
• Jalusta ja Multi-liitännän johto ovat yhdistettyinä ostohetkellä.

E Kameran kiinnittäminen

Asenna akkupakkaus tai muistikortti jne. kameraan ennen kuin kiinnität sen jalustaan.

1 Vedä kameran kiinnityskengän lukitusvipu kokonaan eteen ja liu'uta samalla kameran kiinnityskenkä pois jalustan päästä.
2 Kohdista nasta ja kameran kiinnityskengän kameran kiinnitysruuvi asentoaukkoon **(a)** ja jalustan mutkakoon. Kiristä sitten kameran kiinnitysruuvi.

Varoitus

Kun jalustaan kiinnitetään jokin muu kamera kuin videokamera, se on asetettava niin, että se ei kosketa videokameran nastaan.

3 Paina kameran kiinnityskenkä kokonaan sisään, kunnes se naksahtaa paikalleen. Käännä kameran kiinnityskengän lukitusvipu takaisin kameran kiinnitysuuntaan.
4 Kytke liitäntäjohdon **(c)** liitin kameran liitäntään. Jos johto on liian pitkä, kiinnitä johto johdon kiinnittimellä **(b)**.

Varoitus

- Multi-liitin on liitettävä siten, että oikea puoli tulee ylöspäin. Varo kytkemästä sitä väärin päin, koska muutoin jalusta tai kamera voi vioittua.
- Kameran Multi-liitäntöjä on kahta tyyppiä.
- Kun kytket Multi-liitännän liitäntäjohtoa kameran Multi-liitäntään (sama muoto kuin **(d)**-osa), kohdista liittimen ▲-merkki Multi-liitännän ▼ -merkkiin. Jos liitin liitetään väkisin väärällä tavalla, seurauksena on toimintahäiriötä.

F Teleskoppivarren korkeuden säätö

1 Avaa teleskooppivarren lukitysvipu.
2 Säädä korkeutta liikuttamalla jalustan päätä ylös- tai alaspäin.
3 Kiristä teleskooppivarren lukitusvipu.

Varoitus

Pidä kiinni jalustan päästä avatessasi teleskooppivarren lukitusvipua, ettei jalustan pää putoasi äkilliisesti alas.
• Kiristä lukitusvipu tukevasti.

G Panoroinit ja kallistus

Ennen panorointia ja kallistusta on varmistettava, että teleskooppivarren lukitusvipu on lukittunut kunnolla. Jos se ei ole lukittunut kunnolla, kamera tärisee.

Panorointi

Voit panoroida kuvassasi 360°.
• Avaa panoroinnin lukitusvipu.
• Paina panoroinnin lukitusvipua ja (2) paluta panoorinkahva alkuperäiseen asentoon.
• Älä koskaan paina jalustaa kameran ollessa kiinnitettynä.

Puhdistus

Kun jalusta likaantuu, puhdista se pehmeällä, mietoon pudistusaineeseen kosteutetulla pyyhkeellä. Pyyhi jalusta sen jälkeen puhtaaksi kuivalla pyyhkeellä.
• Kun jalustaa on käytetty rannalla tai se on altistunut meri-ilmalle, pyyhi se puhtaaksi kuivalla pyyhkeellä.

Omineisuudet

VCT-VPR10 on kameroiden jalusta, jonka yhteydessä voidaan käyttää Remote Commander -kauko-ohjaimen toimintoja.

- Voit käyttää panoorinkahvaan integroitua Remote Commander-kauko-ohjaista Sony Multi-liitännällä, A/V Remote -etäliitännällä ja REMOTE-liitännällä varustettujen kameroiden ohjaamiseen. Tämä jalusta ei ole välttämätttä yhteensopiva kaikkien kameroiden kanssa. Kun haluat saada lisätietoja yhteensopivista malleista, vieraile Sony-yhtiön Internet-sivuilla.
- Remote Commander -kauko-ohjain mahdollistaa perustallennustoimintoja (VIRTA ON/OFF, video/still-kuvan tallennuspainikkeen ja zoomaukseen) ja HITAAN ZOOMAUKSEN ON/OFF -toiminnon sekä ruudukkoviivojen ON/OFF -toiminnon.
- Suuva panoorinti/kallistus ohjaustoiminnot/jalan kallistuksen avulla.

* Billedet er kun et eksempel på skærmbilledet. Det faktisk viste skærmbillede er muligvis anderledes.

Efter optagelse

Tryk på POWER-knappen på fjernbetjengen for at slukke for kameraet.

A Osien tunnistaminen

1 Kameran kiinnitysruuvi
2 Nasta
3 Kameran kiinnityskenkä
4 Kameran kiinnityskengän lukitusvipu
5 Kiinnityskengän aloasa
6 Asentomerkki (jalustan pää)
7 Asentomerkki (jalustan kolmijalka)
8 Kallistuksen lukitusvipu
9 Panoroinnin lukitusvipu
10 Säätörengas
11 Teleskoppivarren lukitusvipu
12 Jalan kulman säätöpainike
13 Jalan kulman lukitusvipu
14 Teleskoppivarsi A
15 Teleskoppivarsi B
16 Koukku
17 Jalka
18 Jalan pituuden säädön lukitusmutterit
19 Kumijalka (jossa piikit)
20 Panoroinnin lukitusvipu
21 Vesivaa'an
22 Panoroinkahva
23 Johdon kiinnitin
24 Multi-liitännän liitäntäjohto*
25 Hihnan aukko
26 POWER/REC-valo

H Jalustan pään kulman muuttaminen

Voit muuttaa jalustan pään asentoa vaakasuoraan tallennuksen aikana pystysuoraan tallennuksen asentoon. Löysää panoorinkahvaan lukitusvipu, aseta jalustan pää oikealle ja kiristä sitten vipu.

Varoitus

- Kameran painopisteestä riippuen et ehkä voi kiinnittää jalustan päätä haluamaasi asentoon tai jalusta voi muuttua epävakaaksi.
- Aseta ja palauta jalustan pää hitaasti, ettei se osu kameraan.
- Kun jalustan pää on asetettu, kiristä panoorinkahvaan lukitusvipu hyvin.
- Varo avaamasta panoorinkahvaan lukitusvipua liikaa, ettei panoorinkahva irtoa.

Jalustan kantaminen

Kanna jalustaa aina kantolaukussa.

Varoitus

Älä kuitenkaan kanna jalustaa kameran ollessa kiinnitettynä sylkeen.

Tekniset tiedot

Maksimikuorma

4 kg

Panorointikulma

360 astetta

Kallistuskulma

90 astetta alaspäin, 70 astetta ylöspäin

Jalan jatke

Jokaisessa jalassa on 3 teleskooppiosaa

Remote Commander -kauko-ohjaimen toiminnot

POWER-painike, PHOTO-painike, START/STOP-painike, zoomausvipu (T/W), GRID LINE -painike, PUSH RELEASE -painike, SLOW ZOOM -kytkin

Mitat

Enimmäiskorkeus:
Noin 1 700 mm (jalkoja voidaan levittää 23 astetta)
Vähimmäiskorkeus:
Noin 670 mm
Remote Commander -kauko-ohjaimen johdon pituus
Noin 800 mm
Panoorinkahvan pituus
Noin 260 mm
Teleskooppivarren säätövara
Noin 390 mm

Käyttölämpötila-alue

0°C - 40°C

Paino

Noin 2,1 kg

Mukana tulevat tarvikkeet

Kantolaukku (1)
Multi-liitännän liitäntäjohto (1)
A/V Remote -etäliitännän liitäntäjohto (1)
REMOTE-liitännän liitäntäjohto (1)
Painetut asiakirjat

Ulkoasua ja teknisiä ominaisuuksia saatetaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

Polski

Przed pierwszym użyciem należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją na przyszłość.

OSTRZEŻENIE

Aby zmniejszyć ryzyko pożarania bądźm elektrycznym,

1) należy chronić urządzenie przed deszczem i wilgocią
2) na urządzenia nie wolno stawiać przedmiotów wypełnionych cieczami, np. wazonów.

Niniejszy produkt został przetestowany i uznany za zgodny z wymogami przepisów EMC dotyczących używania kabli połączeniowych krótszych niż 3 metry.

Dla Klientów w Europie

Pozbywanie się zużytego sprzętu (stosowane w krajach Unii Europejskiej i w pozostałych krajach europejskich stosujących własne systemy zbiórki)

Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie może być traktowany jako odpad komunalny, lecz powinno się go dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w celu recyklingu. Odpowiednie zadysponowanie zużytego produktu zapobiega potencjalnym negatywnym wpływom na środowisko oraz zdrowie ludzi, jakie mogłyby wystąpić w przypadku niewłaściwego zagospodarowania odpadów. Recykling materiałów pomaga chronić środowisko naturalne. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z lokalną jednostką samorządu terytorialnego, ze służbami zagospodarowania odpadów lub ze sklepem, w którym zakupiono zestaw tego produktu.

Uwaga dla klientów w krajach stosujących dyrektywy UE

Produkt ten został wyprodukowany przez lub na zlecenie firmy Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japonia.
Przedstawicielą wprowadzającym produkt do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest Sony Europe Limited, The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey KT13 0XW, Wielka Brytania.
Zapytania dotyczące zgodności produktu z wymaganiami prawa Unii Europejskiej należy kierować do Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Niemcy. W kwestiach dotyczących usług serwisowych lub gwarancji należy korzystać z adresów kontaktowych podanych w oddzielnych dokumentach gwarancyjnych usług serwisowych lub gwarancji.

Środki ostrożności podczas użytkowania

Oddłączanie aparatu/kamery

Podczas oddłączania należy koniecznie trzymać aparat/kamerę. Płytka montażowa aparatu/kamery automatycznie oddłącza się od statywu po odblokowaniu dźwigni blokującej płytki montażowej, dlatego aparat/kamera może spaść, jeśli nie będzie przytrzymywana.

Przenoszenie statywu

- Po użyciu statywu ① odłączyć aparat/kamerę, ② złożyć nóżki i ③ umieścić rękojeść panoramy w początkowym położeniu.
- Nie wolno przenosić statywu z podłączonym do niego aparatem/kamerą.

Czyszczenie

Jeśli statywe ulegnie zabrudzeniu, wyczyścić go miękką szmatką lekko zwilżoną delikatnym środkiem czyszczącym. Po wyczyszczeniu statywu wytrzeć go suchą szmatką.
• Jeśli statywy był używany na plaży lub w innych miejscach, gdzie możliwy był kontakt z wodą, wytrzeć go dokładnie suchą szmatką.

Charakterystyka

VCT-VPR10 to statyw do kamer wideo wyposażony w pilot zdalnego sterowania.

- Zintegrowany z rękojeścią panoramy pilot zdalnego sterowania służy do sterowania kamer wyposażonych w złącze Multi, złącze A/V lub złącze REMOTE firmy Sony. Statyw może nie współpracować ze wszystkimi modelami kamer. Informacje o współpracujących modelach można znaleźć na stronie internetowej firmy Sony.
- Pilot zdalnego sterowania posiada podstawowe funkcje nagrywania (POWER ON/OFF, nagrywanie i zoomowanie obrazów ruchomych/nieruchomych) oraz możliwość włączania/wyłączania funkcji SLOW ZOOM (ZOOM ON/OFF) i wyświetlania linii siatki (ON/OFF).
- Płynna regulacja obrotu/odchylenia dzięki rękojeści panoramy z głowicą olejową.

Zoomowanie

Odchylić dźwignię zoomu **(d)**. Strona T (teleobiektyw): Obiekt zostanie przybliżony.
Strona W (szeroki kąt): Obiekt zostanie oddalony.
Prędkość zoomu zmienia się zależnie od ustawienia kąta dźwigni zoomu podczas jej odchylania.

Funkcja Slow Zoom

Ustawić przełącznik SLOW ZOOM **(h)** na ON.
Zoomowanie zawsze będzie wykonywane w zwolnionym tempie, bez względu na kąt odchylenia dźwigni zoomu.
Aby anulować funkcję zoomowania w zwolnionym tempie, ustawić przełącznik SLOW ZOOM na OFF.

Ostrzeżenie

- Prędkość zoomowania w zwolnionym zależy od modelu kamery.
- Kiedy kontrolka POWER/REC zaświeci się na czerwono, na kamerze zostanie wyświetlone ostrzeżenie. Sprawdzić komunikat na ekranie kamery.

Wyświetlanie linii siatki (D)

Nacisnąć przycisk GRID LINE **(g)**. Na ekranie kamery pojawią się cztery wyświetlone poziome/pionowe linie siatki.
Ustawić wóżki statywu i kąt przechyłu kamery odpowiednio do linii siatki.
W zależności od modelu kamery można ustawić wiele linii siatki.
Linie siatki można ustawić, naciskając przycisk GRID LINE.
Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji obsługi kamery.
Aby anulować funkcję wyświetlania linii siatki, nacisnąć przycisk GRID LINE, aż linia zniknie.

* Fotografia przedstawia tylko przykładowy ekran. Ekran może w rzeczywistości wyglądać inaczej.

Po zakończeniu nagrywania

Nacisnąć przycisk POWER na pilocie zdalnego sterowania, aby wyłączyć kamerę.

Składanie statywu

1 Zdjąć kamerę ze statywu.
2 Poluzować dźwignię blokady panoramowania i dźwignię blokującą płytkę montażową, pamiętowu kartę ad.
3 Dokręcić dźwignię blokady panoramowania i złożyć rękojeść panoramy.
4 Poluzować dźwignię blokującą regulacji długości nóżek, wcześniej należy założyć podnośnik R.
5 Dokręcić dźwignię blokującą regulacji długości nóżek, aby zabezpieczyć je w położeniu złożenia.

Przenoszenie statywu

Statyw należy przenosić w załączonym pokrowcu.

Ostrzeżenie

Nie wolno przenosić statywu z podłączoną do niego kamerą.

Dane techniczne

Maksymalne obciążenie

4 kg

Kąt obrotu

360 stopni

Kąt przechyłu

90 stopni w dół, 70 stopni do góry

Wysuwanie nóżek

Każda nóżka składa się z 3 segmentów teleskopowych.

Funkcje pilota zdalnego sterowania

Przycisk POWER, przycisk PHOTO, przycisk START/STOP, dźwignia zoomu (T/W), przycisk GRID LINE, przycisk PUSH RELEASE, przełącznik SLOW ZOOM

Wymiary

Maksymalna wysokość:
Ok. 1 700 mm (nóżki wysunięte pod kątem 23 stopni)
Minimalna wysokość:
Ok. 670 mm
Długość kabla pilota zdalnego sterowania
Ok. 800 mm
Długość rękojeści panoramy
Ok. 260 mm
Skok podnośnika
Ok. 390 mm

Zakres temperatury roboczej

0°C do 40°C

Waga

Ok. 2,1 kg

Załączone akcesoria

Pokrowiec (1)
Kabel połączeniowy do złącza Multi (1)
Kabel połączeniowy do złącza A/V Remote (1)
Kabel połączeniowy do złącza REMOTE (1)
Zestaw drukowanej dokumentacji

Konstrukcja i dane techniczne mogą ulec zmianom bez uprzedzenia.

Česky

Než začnete výrobek používat, prostudujte si tuto příručku. Příručku poté uschovejte pro budoucí použití.

VAROVÁNÍ

Za účelem vyloučení rizika požáru nebo úrazu elektrickým proudem
1) nevystavujte přístroj dešti ani vlhkosti,
2) nepokládejte na přístroj předměty naplněné kapalinou, jako jsou vázy.

Tento výrobek byl testován a shledán jako splňující limity stanovené v směrnici EMC pro použití spojovacích kabelů kratších než 3 metry.

Pro zákazníky v Evropě

Likvidace nepotřebného elektrického a elektronického zařízení (platné v Evropské unii a dalších evropských státech uplatňujících oddělený systém sběru)

Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho balení upozorňuje, že by s výrobkem po ukončení jeho životnosti nemělo být nakládáno jako s běžným odpadem z domácností. Je nutné ho odvézt do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit případným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací výrobku. Recyklováním materiálů, z nichž je výrobek složen, pomůžete ochránit přírodní zdroje. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku získáte u příslušného místního obecního úřadu, podniku pro likvidaci domovních odpadů nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

Upozornění pro zákazníky v zemích, na které se vztahují směrnice ES

Tento výrobek byl vyroben buď přímo nebo v zastoupení společnosti Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonskom. Žádosti týkající se shody výrobků podaných na výrobky daným směrnicemi Evropské unie je třeba adresovat na zplnomocněného zástupce, kterým je Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, SRN. Pro záležitosti servisu a záručních podmínek se obraťte na adresy uvedené v servisních a záručních dokumentech.

Bezpečnostní opatření týkající se použití

Sejmutí fotoaparátu

Dbejte na to, abyste fotoaparát drželi během jeho sejmutí. Montážní patice fotoaparátu se automaticky uvolní od statívu při odemknutí páčky zajištění montážní patice fotoaparátu, takže v případě nedržení může fotoaparát spadnout.

Nošení statívu

- Po použití statívu, ① sejměte fotoaparát, ② zavřete nohy a ③ vraťte rukojeť otáčení do původní polohy.
- Nikdy nenoste statív s upevněným fotoaparátem.

Čištění

- Při znečištění statívu jej vyčistěte měkkým hadříkem mírně navlhčeným ve slabém roztoku čisticího prostředku. Pak statív otřete do čista suchým hadříkem.
- Po použití statívu na pláži nebo v místech s mořským vzduchem jej otřete do čista suchým hadříkem.

Funkce

VCT-VPR10 je statív disponující funkcemi dálkového ovládání pro fotoaparáty.

- Dálkové ovládání