



Norsk

ADVARSEL

Åpning av kabinettet utgjør en fare for elektrisk støt. Overlat alle reparasjoner til kvalifisert personell.

Ikke plasser apparatet på et avgrenset område, for eksempel i en bokhylle eller et innebygd kabinett.

Ikke utsett batteriene (batteripakken eller batteriene som er satt inn) for overdreven varme som f.eks. solskinn, brann eller lignende over lengre tid.

Ikke demonter, åpne eller makuler sekundære celler eller batterier. Hvis en celle skulle lekke, må du ikke la væsken å komme i kontakt med huden eller øynene. Hvis du kommer i kontakt med væsken, vask det utsatte området med store mengde vann og kontakt lege.

Sekundære celler og batterier må være fullt ladet før bruk. Se alltid produsentens instruksjoner eller utstyrshåndboken for egne ladeinstruksjoner.

Etter lengre perioder med oppbevaring, kan det være nødvendig å lade opp og lade ut cellene eller batteriene flere ganger for å oppnå maksimal ytelse.

Avhend på riktig måte.

Merknad til kunder: informasjonen nedenfor gjelder bare for utstyr som er solgt i land hvor EU-direktivene gjelder
Dette produktet er produsert av eller på vegne av Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Forespørsler knyttet til produktets samsvar med EU-lovgivningen skal rettes til den autoriserte representanten, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgia. Ved spørsmål om service og garanti se adressene som er angitt i de separate service- og garantidokumentene.

CE

Sony Corp. erklærer herved at dette utstyret samsvarer med de spesifikkte kravene og andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EC.

Du finner mer informasjon på denne URL-adressen:

http://www.compliance.sony.no/



Dette symbolet på produktet, batteriet eller innpakningen viser at produktet og batteriet ikke skal håndteres som husholdningsavfall. På noen batterier kan dette symbolet brukes sammen med et kjemisk symbol. Hvis batteriet inneholder mer enn 0,0005 % kvikksølv eller 0,004 % bi, er det også merket med de kjemiske symbolene for kvikksølv (Hg) eller bly (Pb). Hvis du passer på å kvitte deg med slike produkter og batterier på en riktig måte, bidrar du til å forhindre potensielle negative miljø- og helsekonsekvenser som skyldes feilaktig avfallshåndtering. Resirkulering av materialene bidrar til å bevare naturressursene.

I tilfeller der produkter av sikkerhets-, ytelses- eller dataintegritetsårsaker krever en permanent tilkobling til et innebygd batteri, må dette batteriet bare skiftes av kvalifisert teknisk personell. Lever disse produktene etter endt levetid på et egnet innsamlingssted for resirkulering av batterier og elektrisk og elektronisk utstyr for å sikre at det håndteres riktig. For alle andre batterier kan du se delen om hvordan du trygt tar ut batteriet fra produktet. Lever batteriet på egnet innsamlingssted for resirkulering av brukte batterier. Kommunen, det lokale renovasjonselskapet eller forretningen hvor du kjøpte produktet eller batteriet, kan gi mer informasjon om avhending.

LDAC™-navnet og -logoen er varemerker tilhørende Sony Corporation.

Bluetooth®-ordmerket og logoen e registrerte varemerker eid av Bluetooth SIG, Inc. og enhver bruk av slike merker av Sony Corporation er under lisens.

N-merket er et varemerke eller et registrert varemerke som tilhører NFC Forum, Inc. i USA og i andre land.

Microsoft Windows og Windows Vista er registrerte varemerker eller varemerker som tilhører Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.

Mac og Mac OS er varemerker som tilhører Apple Inc., registrert i USA og andre land.

iPhone er et varemerke som tilhører Apple Inc., registrert i USA og andre land.

Qualcomm® er et varemerke for Qualcomm Incorporated, registrert i USA og andre land, og bruk må være autorisert. Qualcomm aptX™ audio er et varemerke som tilhører Qualcomm Technologies International, Ltd., registrert i USA og andre land, og bruk må være autorisert.

Andre varemerker og -navn tilhører de respektive eiere.

Forsiktighetsregler

Om BLUETOOTH-kommunikasjon

- Trådløs BLUETOOTH-teknologi opererer innenfor et område på omtrent ti meter. Maksimal kommunikasjonsrekkevidde kan variere avhengig av hindringer (menneskekropp, metall, vegg, etc.) eller elektromagnetisk miljø.
- Antennen er innebygd i enheten slik den stiplede linjen viser (fig. **A**). Sensitiviteten til BLUETOOTH-kommunikasjonen kan forbedres ved å endre posisjonen på den innebygde antennen som er koblet til BLUETOOTH-enheten. Når det er hindringer mellom antennen til den tilkoblede enheten og den innebygde antennen til denne enheten, kan det oppstå støy, lyden kan bli borte, eller kommunikasjon kan bli deaktivert.
- BLUETOOTH-kommunikasjon kan deaktiveres, det kan oppstå støy, eller lyden kan bli borte under følgende forhold.
 - Det er en person mellom enheten og BLUETOOTH-enheten.
 - Denne situasjonen kan forbedres ved å plassere BLUETOOTH-enheten med antennen rettet mot enheten.
 - Det er en hindring, som for eksempel en metallingstand eller vegg mellom enheten og BLUETOOTH-enheten.
 - En enhet som bruker et sveisestånd på 2,4 GHz, som for eksempel en Wi-Fi-enhet, en trådløs telefon eller en mikrobølgeovn, brukes nær denne enheten.

- Fordi BLUETOOTH-enheter og Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n) bruker samme frekvens (2,4 GHz), kan det oppstå mikrobølgeforstyrrelser som resulterer i støy eller at lyden blir borte eller at kommunikasjonen deaktiveres nær en Wi-Fi-enhet. I slike tilfeller må du utføre følgende trinn.
 - Bruk denne enheten minst ti meter fra Wi-Fi-enheten.
 - Hvis enheten befinner seg innenfor ti meter fra en Wi-Fi-enhet, slå du av Wi-Fi-enheten.
 - Installer enheten og BLUETOOTH-enheten så nær hverandre som mulig.

- Mikrobølger som avgis fra en BLUETOOTH-enhet kan påvirke virkemåten til elektronisk medisinsk utstyr. Slå av denne enheten og andre BLUETOOTH-enheter på følgende steder for å unngå risiko for ulykke:
 - på steder med lettantennelig gass, for eksempel sykhus eller bensinstasjoner
 - i nærheten av autometiske dører eller en brannalarm

- Ikke bruk enheten på et fly. Radiobølger kan påvirke instrumenter og medføre en ulykke på grunn av funksjonsfeil.
- På grunn av egenskapene til den trådløse BLUETOOTH-teknologien, blir lyden som spilles av på enheten, marginalt forsinket i forhold til lyden som spilles av på BLUETOOTH-enheten når du snakker i telefonen eller lytter til musikk.
- Enheten støtter sikkerhetsfunksjoner som er i samsvar med BLUETOOTH-spesifikasjonen for sikker tilkobling under kommunikasjon ved hjelp av trådløs BLUETOOTH-teknologi. Avhengig av innstillingen kan imidlertid denne funksjonen være utilgjengelig. Vær forsiktig når du utfører kommunikasjon ved hjelp av trådløs BLUETOOTH-teknologi.
- Vi påtar oss ikke noe ansvar for informasjon som fanges opp under BLUETOOTH-kommunikasjon.
- Vi kan ikke garantere tilkobling til alle typer BLUETOOTH-enheter.
 - En enhet som har BLUETOOTH-funksjon, må følge BLUETOOTH-standarden som er angitt av Bluetooth SIG, Inc., og bli godkjent.
 - Selv om den tilkoblede enheten følger ovennevnte BLUETOOTH-standard, kan det hende at enkelte enheter ikke tilkobles / ikke fungerer som de skal, avhengig av enhetsfunksjonene eller -spesifikasjonene.
- Det kan oppstå støy mens du snakker med håndfri avhengig av enheten eller kommunikasjonsomgivelsene.

- Avhengig av enheten som skal kobles til, kan det kreve litt tid å starte kommunikasjonen.
- Denne enheten støtter bare vanlige innkommende anrop. Ringeapper for smarttelefoner og datamaskiner støttes ikke.

Hvis lyden ofte hopper under avspilling

- Situasjonen kan bedres ved å endre innstillingene for trådløs avspillingskvalitet eller feste den trådløse avspillingsmodusen til SBC på senderenheten. Les bruksanvisningen som fulgte med overføringsenheten, hvis du vil ha mer informasjon.

Om lading av enheten

- Denne enheten kan bare lades med USB. Det kreves en datamaskin med USB-port for å lade.
- Under lading kan ikke denne enheten slås på, og BLUETOOTH-funksjonen er heller ikke tilgjengelig.
- Hvis du ikke bruker enheten i en lang periode, kan det hende at det oppladbare batteriet ikke kan opprettholde tilstrekkelig lading. Batteriet vil kunne holde på ladingen igjen etter at det utlades og lades flere ganger.
- Hvis du legger bort enheten en lang stund, bør du lade batteriet en gang i halvåret for å forhindre overutlading.
- Hvis tiden du kan bruke enheten blir veldig kort, bør du bytte ut det oppladbare batteriet med et nytt batteri. Kontakt din nærmeste Sony-forhandler for å få byttet ut batteriet.

Merknad om statisk elektrisitet

- Statisk elektrisitet som har samlet seg på kroppen kan forårsake mild kribling i ørene. Hvis du vil minske denne effekten, kan du ha på klær som er laget av naturlige materialer.

Hvis enheten ikke fungerer som den skal

- Tilbakestilt enheten (Fig. **B**). Koble headsettet til en oppstartet datamaskin med den medfølgende mikro-USB-kabelen, og trykk deretter på **O**-knappen og **-**knappen samtidig. Enheten vil bli nullstilt. Pareinformasjon er ikke slettet.
- Hvis problemet vedvarer selv etter tilbakestillingsoperasjonen ovenfor, starter du enheten som følger. Koble mikro-USB-kabelen fra mikro-USB-porten, slå enheten av og hold deretter nedte **O**- og **-**knappene samtidig i mer enn 7 sekunder. Indikatoren (blå) blinker fire ganger, og fabrikkinnstillingene gjenoprettes. All grupperings-informasjonen slettes.

- Etter at enheten er initialisert vil den kanskje ikke kobles til i USA eller datamaskin. Hvis det er tilfelle, må du slette grupperingsinformasjonen fra iPhone-enheten eller datamaskinen og pare dem på nytt.

Denne enhetens vanntette ytelse

- Spesifikasjonene vedrørende vanntetterheten til denne enheten er tilsvarende IEC60529 "Grader av beskyttelse mot vanninntrengning (IP-kode)" IPX5²⁾ som spesifiseres som "Grader av beskyttelse mot vanninntrengning".
- Ikke slkt trykkvann mot innvendige deler som avgir lyd, da dette kan skade den vanntette ytelsen.
- Ikke slipp enheten ned i vann, og ikke bruk den under vann.
- Hvis det kommer vann inn i enheten, kan det føre til brann, elektrisk støt eller funksjonsfeil.
- Mikro-USB-portdekslet er viktig for å opprettholde vannbestandig ytelse. Kontroller at dekslet til mikro-USB-porten er ordentlig lukket når du bruker enheten. Hvis dekslet har fremmedlegemer på seg eller ikke er fullstendig lukket, kan den vannbestandige ytelsen ikke opprettholdes. I tillegg kan vann trenge inn i enheten og forårsake funksjonsfeil.
- Tørk av vann på enheten med en myk, tør klut. Hvis det blir igjen vann i ørepropphullene, kan lyden være lav eller ikke høres i det hele tatt. I dette tilfellet, tar du ut ørepluggene, retter lydkanalen nedover og rister den et par ganger (fig. **C**).
- Før du bruker enheten, må du lese og forstå følgende informasjon inngående.

Væsker som spesifikasjonene for vannbestandighet gjelder for

Gjelder for:	ferskvann, vann fra springen, svette
Gjelder ikke for:	andre væsker enn de ovenfor (eksempler: såpevann, vann som inneholder vaskemidler eller bademidler, hårvass, vann fra varme kilder, varmtvann, bassengvann, sjøvann o.l.)

Vannbestandigheten til denne enheten er basert på målinger under forholdene som er beskrevet ovenfor. Vær oppmerksom på at feil som skyldes vanninntrenging etter feilaktig bruk, ikke dekkes av denne garantien.

- ¹⁾ Kontroller at dekslet til mikro-USB-porten er ordentlig lukket når du bruker enheten.
- ²⁾ IPX5 (grader av beskyttelse mot vannstråler): Enheten vil opprettholde sin funksjonsevne selv når den utsettes for direkte vannstråler fra en hvilken som helst retning i tilfeller der ca. 12,5 L/min av vann tilføres i perioder på mer enn 3 minutter fra en avstand på ca. 3 m ved hjelp av en dyse med en indre diameter på 6,3 mm.

Andre

- Ikke plasser denne enheten på et sted som er utsatt for fuktighet, støv, støt eller damp, eller i direkte sollys. Ikke la enheten ligge igjen i bilen over lengre tid. Det kan føre til funksjonsfeil.
- Avhengig av radiobølgeforholdene og stedet der utstyret brukes, er det ikke sikkert at BLUETOOTH-enheten vil fungere på mobiltelefoner.
- Bruk av denne enheten med høy lydstyrke kan påvirke hørselen din.
- Av hensyn til trafiksikkerheten bør du ikke bruke enheten mens du kjører sykkel.
- Ikke bruk enheten på steder hvor det vil være farlig dersom du ikke hører lyder fra omgivelsene, som for eksempel ved en jernbaneovergang, på perongen på en togstasjon og på byggeplasser.
- Du må ikke legge vekt eller trykk på denne enheten, ettersom dette kan føre til at enheten deformerers ved oppbevaring over lengre tid.
- Ikke utsett apparatet for kraftige støt.
- Rengjør enheten med en myk, torr klut.
- Hvis du opplever ubehag etter bruk av enheten, må du slutte å bruke enheten umiddelbart.
- Kvaliteten til øreproppene kan forringes etter lang tids oppbevaring eller bruk.
- Hvis du har spørsmål eller problemer angående denne enheten som ikke er dekket i denne håndboken, må du kontakte din nærmeste Sony-forhandler.

Erstatningsøreplugger kan bestilles som ekstrastyr fra din nærmeste Sony-forhandler.

Spesifikasjoner

Generelt

Kommunikasjonssystem: BLUETOOTH-spesifikasjon, versjon 4.1
Ut: BLUETOOTH-spesifikasjon, strømklasse to
Maksimal kommunikasjonsavstand: Fri sikt, ca. 10 m¹⁾

Frekvensbånd: 2,4 GHz-bånd (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)

Modulasjonsmåte: FHSS
Kompatible BLUETOOTH-profiler:
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile)
HFP (Hands-free Profile)
HSP (Headset Profile)
Støttet kodek®: SBC⁴⁾, AAC³⁾, aptX, LDAC
Støttet innholdsbeskyttelsesmetode: SCMS-T
Overføringsområde (A2DP):
20 Hz–20 000 Hz (samplingfrekvens 44,1 kHz)
20 Hz–40 000 Hz (samplingfrekvens LDAC 96 kHz, 990 kbps)

Innhold i pakken:
Trådløst stereohodsett (1)
Mikro-USB-kabel (ca. 50 cm) (1)
Hybride silikongummiorerpropper (SS/S/M/L to av hver)
Justeringsenhet for kabel (1)
Bæreveske (1)
Veiledning (dette arket) (1)
Driftsinstruksjoner (1)
Andre dokumenter (1 sett)

- Den faktiske rekkevidden varierer avhengig av faktorer som blant annet hindringer mellom enhetene, magnetiske felt rundt en mikrobølgeovn, statisk elektrisitet, metakalsfolsomhet, antenneytelse, operativsystem og programvare.
- BLUETOOTH-standardprofiler angir formålet med BLUETOOTH-kommunikasjon mellom enheter.
- Kodek: Lydsignalkomprimering og konverteringsformat
- Kodek for underbånd
- Advanced Audio Coding

Trådløst stereohodsett

Strømkilde:
DC 3,7 V: Innebygd oppladbart litium-ion-batteri
DC 5 V: Når ladet ved hjelp av USB

Vekt:
Driftstemperatur: 0–40 °C
Nominelt strømforbruk: 1,2 W
Driftstimer:
Hvis tikoblet en BLUETOOTH-enhet
Musikkavspillingstid: maks. 7 timer
Kommunikasjonstid: maks. 7 timer
Tid i ventemodus: maks. 200 timer
Merk: Antall driftstimer kan være lavere avhengig av kodek og bruksforhold.

Ladetid:
Ca. 2 timer
Denne enheten kan brukes i ti time etter 10 minutter lading.
Merk: Ladetiden kan avvike avhengig av bruksforhold.

Ladetemperatur: 5 °C til 35 °C

Mottaker

Type: Lukket, dynamisk
Driverenhet: 12 mm
Frekvensrespons: 4 Hz – 24 000 Hz

Mikrofon
Type: MEMS
Direktivitet: Flereveis
Effektivt frekvensområde: 50 Hz – 8000 Hz

Systemkrav for batterilading via USB

Datamaskinen må ha en USB-port, og et av følgende operativsystemer må være forhåndsinstallert:

Operativsystemer (ved bruk av Windows)
Windows® 10 Home / Windows® 10 Pro
Windows® 8.1 / Windows® 8.1 Pro
Windows® 8 / Windows® 8 Pro
Windows® 7

Home Basic / Home Premium / Professional / Ultimate
Windows Vista® (Service Pack 2 or later)
Home Basic / Home Premium / Business / Ultimate / Media Center Edition 2005

(ved bruk av Mac)
Mac OS X (versjon 10.8 eller nyere)

Design og spesifikasjoner kan bli endret uten nærmere varsel.

Svenska

VARNING!

Öppna inte höjlet, så undviker du elektriska stötar. Låt endast kvalificerad personal utföra service.

Placera inte enheten där det är ont om utrymme, till exempel i en bokhylla eller inbyggnadslåda.

Utsätt inte batterierna (lösa eller i enheten) för hög värme, till exempel direkt sollys, eld eller liknande under en längre tid. Ta inte isår, öppna inte eller förstor inte sekundärbatterier eller batterier. Om något av batterierna läcker, låt inte vätskan komma i kontakt med huden eller ögonen. Vid kontakt, tvätta det berörda området med rikelig med vatten og opprødd läkare. Sekundärbatterier og batterier måste vara laddede före anvøndning. Følj alltid tilleverkarens anvisninger og produktens bruksanvisning for korrekt laddning. Efter en lØngre tids lagring kan det vara nødvØndigt att ladda eller ladda ur sekundärbatteriena eller batteriena flera gØnger for att oppnØ maksimal prestanda. KasserØ batteriena enligt gØllØnde riktlinjer.

Information till kunder: FøljØnde informasjon gØller endast utrustning som sØljs i lØnder som tillØmpar EU-direktiv
Denne produkt har tiliverkets av eller pØ oppdrag av Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. FrØger gØllØnde produktoversØnsmølser eller EU:s lagØr hØnvisas til auktoriserad representant, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgien. Adresse og kontaktinformasjon for service- og garantitØrendene finns i den separate service- og garantidokumentationen.



HØrmed intygar Sony Corp. att denna utrustning oppfyller vØsentliga krav og andre relevante bestØmmelser i direktivet 1999/5/EG.

HØr hittar du mer informasjon: http://www.compliance.sony.de/



Kassering av uttØjnta batterier og elektriska og elektroniska produkter (gØller i EU og andre europeiska lØnder med separata innsamlingsystem)
Den hØr symbolen pØ produktØn, batteriet eller fØrpØckningen anger att produktØn og batteriet inte fØr behØndlas som vanlig hushØllsavfall. PØ vissa batterier kan denna symbol anvØndas i kombination med en kemisk symbol. Den kemiska symbolØn for kvikksilver (Hg) eller bly (Pb) lØggs till om batteriet innehØller mer Øn 0,0005 % kvikksilver eller 0,004 % bly. NØr produktØna og batteriena kasseras pØ rØtt sØtt kan det fØrebygga de potensiella negativa miljØ- og hØlseeffekter som kan oppstØ ved felaktig avfallshØntering. Återvinning av material hjØper till att bevare naturens resurser. FØr produkter som sØr sØkerhets-, prestanda- eller dataintegritetskØl krØver permanent anslutning till ett inbyggt batteri, bØr dette batteri endast bytas av behØrig serviceetekniker. LØmna det fØrbrukade batteriet og den elektriska og elektroniska utrustningen pØ en Återvinningsstasjon fØr elektriska og elektroniska produkter for att garantere en korrekt hØntering. Informasjon om Øvriga batterier finns i sØnnetitt om hur du tar ut batteriena ur produktØn pØ ett sØtt sØtt. LØmna in batteriet pØ en Återvinningsstasjon i behØllØren for fØrbrukade batterier. Om du vill ha mer informasjon om Återvinningen av produktØn eller batteriet, kontaktar du ditt kommunikator, den lokale sØphØmtingsstØjsten eller ÅterfØrsjØlØren dØr du kØpte produktØn eller batteriet.

Namnet og logotypen LDAC™ Ør varumØrken som tilhØr Sony Corporation. Bluetooth®-ordmØrket og logotypØrna Ør registrerede varumØrken som tilhØr Bluetooth SIG, Inc. og all anvØndning av dessa logotyper av Sony Corporation sker under lisens.

N-Mark Ør ett varumØrke eller registrert varumØrke som tilhØr NFC Forum, Inc. i USA og andre lØnder.

Microsoft, Windows og Windows Vista Ør varumØrken eller registrerede varumØrken som tilhØr Microsoft Corporation i USA og/eller andre lØnder.

Mac og Mac OS Ør varumØrken som tilhØr Apple Inc., registreret i USA og andre lØnder.

iPhone Ør ett varumØrke som tilhØr Apple Inc. i USA og andre lØnder.

Qualcomm® Ør ett varumØrke som tilhØr Qualcomm Incorporated, registreret i USA og andre lØnder. VarumØrket anvØndes med tilstØnd. Qualcomm aptX™ audio Ør ett varumØrke som tilhØr Qualcomm Technologies International, Ltd., registreret i USA og andre lØnder. VarumØrket anvØndes med tilstØnd.

Øvriga varumØrke og mØrkesnamn tilhØr respektive Øgere.

ForsiktighetsØtgØrder

Om BLUETOOTH-kommunikation

- Den trØdløsa BLUETOOTH-tekniken fungerer inØm en rØkvidd pØ cirka tio meter. Maximal rØkvidd for kommunikation kan variere beroende pØ hinder i vØgen (personer, metall, vØgger og annat) og elektromagnetiska stØrninger.
- Antennen Ør inbyggd i enheten og illustreres med den prickade linjen (bild **A**). Du kan fØrbØtta kØnsligheten i BLUETOOTH-kommunikationen genom att rØkta den inbyggede antennen mot den anslutna BLUETOOTH-enheten. Hinder mellom antennen pØ den anslutna enheten og den inbyggede antennen i denna enhet kan sØraka brus eller økvlØppt ljud, eller omjØllgØrØ kommunikation.
- BLUETOOTH-kommunikation utebØr, eller brus og økvlØppt ljud kan fØrekomme i fØljØnde fØrhØllØndene:
 - En person befinner seg mellom enheten og BLUETOOTH-enheten. Du kan fØrbØtta situasjonen genom att rØkta i BLUETOOTH-enheten mot antennen i enheten.
 - Det finns ett hinder, till exempel metall eller en vØgg, mellom enheten og BLUETOOTH-enheten.

- En enhet som anvØnder 2,4 GHz-frekvens, for eksempel en Wi-Fi-enhet, trØdløst telefon eller mikrovØgsgun, anvØndes i nØrheten av enheten.
- Etersom BLUETOOTH-enheter og Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n) anvØnder samme frekvens (2,4 GHz), kan det oppstØ mikrovØggsstØrninger som resulterer i brus eller økvlØppt ljud eller utelivelin kommunikation om enheten anvØndes i nØrheten av en Wi-Fi-enhet. GØr i sØ fall fØljØnde:
 - AnvØd denna enhet pØ minst tio meters avstØnd frØn Wi-Fi-enheten.
 - StØng av Wi-Fi-enheten om denna enhet anvØndes inØm tio meters avstØnd.
 - InstallerØa denna enhet og BLUETOOTH-enheten sØ nØra varandra som mØjligt.

- MikrovØggr frØn BLUETOOTH-enheter kan pØvØrke funksjonen hos elektronisk medisinsk utrustning. StØng av enheten og andre BLUETOOTH-enheter pØ fØljØnde plØtser, ettersom de kan sØraka øllykksfall:
 - pØ plØtser med lØttØntØndlig gas, till exempel sjukhus og bensinstasjoner
 - nØra automatiska dØrrØr eller brandlØrm.
- AnvØnd inte enheten ombord pØ flygplan. RadiovØgorna kan pØvØrke instrument sØ att de slutar fungerØ og sØr-sØkar øllykter.
- PØ grunn av egenskaper hos den trØdløsa BLUETOOTH-tekniken kan det hØnda att ljudoppsettningen pØ headsetet sker med viss fØrdrØjning frØn ljudoppsettningen pØ BLUETOOTH-enheten nØr Øu talar i telefon eller lyssnar pØ musik.
- Enheten har stØd for sØkerhetsfunksjoner som oppfyller BLUETOOTH-standarden for att skydda anslutningen ved trØdløs BLUETOOTH-kommunikation. Skyddet kanskje emellertid inte Ør tillrØkkelig beroende pØ innstillingØn. Var forsØktig nØr du kommuniserer via trØdløs BLUETOOTH-teknik.
- Vi Øtar oss inget ansvar for informasjon som fØngas opp av behØrØga under BLUETOOTH-kommunikation.
- Det gØr inte att garantere anslutning till alla typer av BLUETOOTH-enheter.
 - Enheter utrustade med BLUETOOTH-funksjon mØste fØlja BLUETOOTH-standarden faststØlld av Bluetooth SIG, Inc. og mØste autentiseres.
 - Øven om den anslutna enheten fØljer BLUETOOTH-standarden enligt øvan, kan det hØnda att vissa enheter inte kan anslutas eller inte fungerer korrekt beroende pØ en enhetens funksjoner eller spesifikasjoner.
- NØr du talar i telefon via handsfree, kan det fØrekomma brus beroende pØ enheten og kommunikations-fØrhØllØndena.
- Beroende pØ enheten som sØa anslutas kan det Øa en stund innom kommunikationen starter.

AnvØnda samtalsapper for smarttelefoner og datØrer

- Den hØr enheten stØder ønbart normalØ innkommende samtØl. Samtalsapper for smarttelefoner og datØrer stØds inte.

Om ljudet ofta hoppar under oppsettning

- Du kan fØrbØtta situasjonen genom att Øndre innstillingØn for trØdløs oppsettingskvalitet eller stØlla in lØget for trØdløs oppsettning pØ SBC pØ den sØndØnde enheten. Mer informasjon finns i bruksanvisningen till den sØndØnde enheten.

AnmØrkning om laddning av enheten

- Enheten kan endast laddas via USB-kabel.
- En datØr med USB-port krØvs for att ladda enheten.
- Enheten kan inte slØs pØ og BLUETOOTH-funksjonen kan inte anvØndas under laddning.
- Det laddningsbara batteriet kanske inte bibehØller kapasiteten om enheten inte anvØndes under lØng tid. Batteriet kan bibehØlla kapasiteten om det har laddats ur og laddats flere gØnger.
- Om du inte tØnker anvØnde enheten under lØng tid, bØr du ladda batteriet helt en gØng i halvØret sØ att kapasiteten bibehØlles.
- Byt ut det laddningsbara batteriet om du endast kan anvØnde enheten under mycket kort tid. KontaktØa nØrmaste Sony-ØterfØrsjØlØre for informasjon om hur du byter ut batteriet.

AnmØrkning om statisk elektricitet

- Statisk elektricitet som akkumuleres i kroppen kan sØraka en lØtt stØckande kØnsØa i ØronØn. Du kan minimere effekten genom att bØra klØder i naturmaterial.

Enheten fungerer inte korrekt

ØterstØll enheten (bild **B**). Anslut headsetet till en datØr med hjØlp av den medfØljØnde mikro-USB-kabelØn og tryck sØdan pØ **O**-knappen og **-**knappen samtidig. Enheten ØterstØlls. Parkoppplingsinformasjonen raderas inte.

- Om problemet kvarstØr efter att enheten har ØterstØllts enligt øvan sØa du initiere den pØ fØljØnde sØtt:

Koppla bort mikro-USB-kabeln frØn mikro-USB-porten, stØng av enheten og hØll knoppØrna **O** og **-** intrykkes samtidig i mer Øn 7 sekunder. IndikatorØn (blØ) blinker fØyra gØnger og enhetens fabrikkinnstillinger ØterstØlls. All parkoppplingsinformasjon raderas.

- NØr enheten har initiertes, kØnde den inte kan anslutas till din iPhone eller datØr.
- RaderØa i sØ fall enhetens parkoppplings-informasjon pØ din iPhone eller datØr og utfØr parkoppplingsen igjen.

Enhetens vØtrentØlighet
<ul style="list-style-type: none">Spesifikasjonerna for vØtrentØlighet¹⁾ for den hØr enheten motsvarer kapslingsklassen (IEC60529) "Grad av skydd mot vØttenintrØngning (IP-kod)" IPX5²⁾ som spesifiseres som "Grad av skydd mot vØttenintrØngning". RØkta inte trycksØtt vØtten mot inre deler som avger ljud, ettersom det kan pØvØrke vØtrentØligheten. Tappe inte enheten i vØtten og anvØnd den inte under vØtten. VØtten som trØngs inn i enheten kan